

WaveNet

Manuale

25.09.2024



Sommario

1.	Avvi					
2.	Avve	ertenze di sicurezza specifiche del prodotto	6			
3.	Sign	nificato della formattazione del testo				
4.	Ulte	riore documentazione				
5.	Sistema WaveNet					
	5.1	Linee di trasmissione				
	5.2	Codici articolo				
		5.2.1 RouterNode				
		5.2.2 LockNode				
		5.2.3 Accessori				
	5.3	Dispositivi				
		5.3.1 Computer				
		5.3.2 RouterNode				
		5.3.3 LockNode				
	5.4	Rete radio				
		5.4.1 Segmenti				
		5.4.2 Qualità del segnale				
	5.5	Sicurezza e allarmi				
		5.5.2 Monitoraggio dei dispositivi in rete				
		5.5.3 Allarmi				
	5.6	WaveNet e LSM				
	5.7	Firmware				
		5.7.1 Visualizzare il firmware				
		5.7.2 Aggiornamento del firmware				
б.	Wav	/eNet Manager				
	6.1	Requisiti di sistema				
	6.2					
		6.2.1 Decompressione				
		6.2.2 Aggiornamento				
		6.2.3 Avvio				
		6.2.4 Password				
	6.3	Informazioni firmware				
	6.4	Gestione				
		6.4.1 Fondamenti				
		6.4.2 Autoconfigurazione				

		6.4.3	Trovare e aggiungere dispositivi	
		6.4.4	Configurazione I/O e funzioni di protezione	
		6.4.5	RingCast	
		6.4.6	Impostazioni specifiche dell'apparecchio	152
	6.5	Risoluz	zione degli errori	
		6.5.1	Migliorare la qualità del segnale	
		6.5.2	Riavvio del dispositivo	163
		6.5.3	Riprogrammazione o sostituzione del dispositivo	167
		6.5.4	Eliminare netcfg.xml	
		6.5.5	Reset/eliminazione	172
	6.6	Manut	enzione	182
		6.6.1	Panoramica	182
		6.6.2	Controllare la qualità del segnale	
		6.6.3	Verifica dell'accessibilità (WaveNet)	187
		6.6.4	Verifica dell'accessibilità (LSM)	191
		6.6.5	Test di funzionamento dei dispositivi	192
		6.6.6	Stato IO e capacità di reazione LockNode	193
7.	Gest	ione bat	tteria	197
	7.1	LockN	lode	197
		7.1.1	Cambio batteria con LockNode integrati	203
		7.1.2	Cambio batteria con LockNode esterni	203
	7.2	Chiusu	Jre	
8.	Segr	nalazion	e dello stato di funzionamento	
	8.1	Nell'LS	5M	217
~		+!-!		210
9.	Dati	tecnici		
	9.1	Wavel	Net in generale	219
	9.2	Router	rNode	221
	9.3	LockN	lode	223
10.	Supp	porto e u	ulteriori informazioni	226

1. Avvisi di sicurezza generali

Parola segnale: Possibili effetti immediati di non conformità

AVVERTENZA: Morte o lesioni gravi (possibili, ma improbabili) AVVISO: Danni materiali o malfunzionamento NOTA: Basso o no



AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo difettoso, l'accesso attraverso una porta può restare bloccato. La SimonsVoss Technologies GmbH non risponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o in pericolo, di danni a cose o altri danni!

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodotto

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi malfunzionamenti e l'accesso attraverso una porta può essere bloccato.

 Modificare il prodotto solo quando necessario e solo nel modo descritto nella documentazione.

AVVISO

Funzionamento disturbato a causa di interferenze radioelettriche

Questo prodotto potrebbe essere influenzato da disturbi elettromagnetici o magnetici.

Non montare o posizionare il prodotto direttamente accanto a dispositivi che possono causare interferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimentatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici metalliche

Questo prodotto comunica in modalità wireless. Le superfici metalliche possono ridurre significativamente la portata del prodotto.

Non montare o posizionare il prodotto sopra o vicino a superfici metalliche.



ΝΟΤΑ

Uso conforme

I prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente per l'apertura e la chiusura di porte e oggetti simili.

II Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

Orari divergenti in caso di chiusure G2

L'unità di tempo interna delle chiusure G2, per motivi tecnici, ha una tolleranza di max. ± 15 minuti all'anno.

Riprogrammate regolarmente le chiusure con tempi critici.

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono conoscenze specialistiche.

Solo personale qualificato può installare e mettere in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici, anche senza preavviso.

La versione in lingua tedesca è il manuale di istruzioni originale. Altre lingue (redazione nella lingua del contratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, installazione e messa in servizio. Passare queste istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

2. Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto



AVVERTENZA

Danni a persone o danni materiali a causa di un concetto di sicurezza non ridondante

Le funzioni di protezione del sistema WaveNet sono solo una delle componenti di un concetto di sicurezza. Non sono adatte come unica protezione contro i rischi di incendio, furto con scasso o simili.

- 1. Utilizzate sistemi ridondanti per proteggervi dai singoli rischi (sistemi di allarme antifurto, sistemi di allarme antincendio ecc.).
- 2. Affidatevi a un tecnico di gestione dei rischi (Certified Security Manager o equivalente) per creare e valutare un concetto di sicurezza.
- 3. In particolare, si prega di osservare le norme vigenti in materia di vie di fuga e di emergenza.

Danneggiamento o avaria delle funzioni di protezione in seguito a variazione delle condizioni

L'attivazione delle funzioni di protezione in RingCast si basa su connessioni wireless e connessioni Ethernet. Le connessioni wireless, in particolare, possono essere influenzate dalle mutevoli condizioni ambientali (vedere *Rete radio [> 22]* e *Sfide nelle reti radio [> 25]*). Ciò influenza anche l'attivazione delle funzioni di protezione nel RingCast e può mettere a rischio la sicurezza di persone e cose che, ad esempio, sono ulteriormente protette dalle funzioni di protezione nel RingCast.

- 1. Verificare le funzioni di protezione almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento RingCast* [+ 147]).
- Se necessario, osservare anche altre direttive o ordinanze rilevanti per il vostro impianto di chiusura (soprattutto per le vie di fuga e di emergenza e per la protezione antincendio. Assicuratevi sotto la vostra responsabilità che queste direttive e regolamenti siano rispettati).

Modifica della sequenza delle funzioni di emergenza a causa di malfunzionamenti

SimonsVoss e "Made in Germany" sono sinonimo di massima sicurezza e affidabilità. In singoli casi, tuttavia, non si possono escludere malfunzionamenti dei vostri apparecchi, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di persone e cose che sono ulteriormente protette dalle funzioni di protezione del RingCast.

- 1. Testare i dispositivi almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento dei dispositivi* [> 192]. In base ad altre normative riguardanti il vostro sistema complessivo, possono essere richieste distanze più brevi).
- 2. Verificare le funzioni di protezione almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento RingCast* [▶ 147]).



ΝΟΤΑ

Protezione ridondante dell'infrastruttura di rete

Oltre alle misure di sicurezza di SimonsVoss, anche l'infrastruttura di rete in cui si utilizza WaveNet deve essere conforme agli standard di sicurezza attuali.

- 1. È possibile raggiungere questi standard di sicurezza, ad esempio mediante Reti virtuali o monitoraggio attivo della rete (l'elenco non ha la pretesa di essere completo).
- 2. Parlate con il vostro specialista di infrastrutture IT.

Esclusione di responsabilità per le conseguenze derivanti dalla variazione delle condizioni ambientali

Le condizioni ambientali possono cambiare e, nonostante regolari test, possono interferire con il RingCast e le sue funzioni protettive (vedere *Rete radio* [> 22] e *Sfide nelle reti radio* [> 25]). Né SimonsVoss Technologies GmbH né il prodotto stesso hanno alcuna influenza sulle mutevoli condizioni ambientali. La costanza delle condizioni ambientali è un prerequisito funzionale. Il guasto delle funzioni di protezione può quindi causare lesioni personali e danni materiali. SimonsVoss Technologies GmbH declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose a causa delle mutate condizioni ambientali.

- 1. Registrare le condizioni ambientali attuali e la qualità del segnale attuale durante la pianificazione del progetto da realizzare (vedere *Qualità del segnale [> 24]* e *Controllare la qualità del segnale [> 184]*, cfr. snapshot).
- 2. Assicurarsi con un monitoraggio continuo che le condizioni ambientali non cambino inaspettatamente.
- 3. Registrare le condizioni ambientali attuali e la qualità del segnale attuale (snapshot finale) durante il collaudo da eseguire.

3. Significato della formattazione del testo

Questa documentazione utilizza la formattazione del testo e gli elementi di progettazione per facilitare la comprensione. La tabella spiega il significato delle possibili formattazione del testo:

Esempio	Tasto		
Esempio	Casella di controllo		
🗖 Esempio			
Esempio	Opzione		
[Esempio]	Scheda di registro		
"Esempio"	Nome della finestra visualizzata		
Esempio	Barra superiore del programma		
Esempio	Voce nella barra del programma su- periore aperta		
Esempio	Voce del menu contestuale		
▼ Esempio	Nome del menu a discesa		
"Esempio"	Opzione di selezione in un menu a discesa		
"Esempio"	Area		
Esempio	Campo		
Esempio	Nome di un servizio (Windows)		
Esempio	Comandi (ad es. comandi CMD di Windows)		
Esempio	Voce di banca dati		
[Esempio]	Selezione del tipo di MobileKey		

4. Ulteriore documentazione

WaveNet collega il software di gestione (Locking System Management, abbreviato LSM) e le chiusure. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web SimonsVoss (*https://www.simons-voss.com/*) nell'area Download.

- Per informazioni dettagliate sull'LSM, consultare il manuale LSM, in particolare Esecuzione di attività correnti basate su WaveNet in LSM.
- Informazioni dettagliate sulle chiusure sono riportate nei rispettivi manuali e libretti.

5. Sistema WaveNet

Le chiusure SimonsVoss (cilindri di chiusura, SmartHandle e SmartRelè) possono essere collegate in rete in diversi modi e quindi gestite centralmente. WaveNet è il modo più avanzato e conveniente per gestire e monitorare sistemi di chiusura di grandi dimensioni con molte serrature.

	WaveNet (online)	Rete virtuale (virtuale)	Nessun collegamento (offline)
Principio di funzionamen- to	Trasmissione dati con di- spositivi WaveNet colle- gati in rete (vedere <i>Linee</i> <i>di trasmissione</i> [+ 13] e <i>Dispositivi</i> [+ 20]).	Trasmissione dei dati con supporti di identificazione (ad eccezione dei dati di programmazione).	Trasmissione dei dati con dispositivi di programma- zione.
Diffusione	I dispositivi WaveNet so- no collegati tramite di- versi supporti di trasmis- sione. Tutti i tipi di dati sono trasmessi utilizzan- do questi supporti di tra- smissione.	Nella rete virtuale, alcuni dati vengono trasferiti ai supporti di identificazione tramite un gateway (voci nella blacklist). Se si uti- lizzano questi supporti di identificazione su una chiusura virtualmente collegata in rete, i dati vengono trasferiti alla chiusura.	Le serrature non collega- te in rete possono scam- biare dati solo con l'ap- parecchio di programma- zione. È necessario recar- si alle chiusure con il di- spositivo di programma- zione.
Sforzo di pro- grammazione	Ridotto.	Ridotto.	 Lo sforzo dipende dalle dimensioni dell'impianto di chiusura. Impianto di chiusura di piccole dimensioni: sforzo ridotto. Impianto di chiusura di medie dimensioni: sforzo medio. Impianto di chiusura di grandi dimensioni: grande sforzo.

	WaveNet (online)	Rete virtuale (virtuale)	Nessun collegamento (offline)
Velocità di tra- smissione nel- lo scambio dei dati	Immediato. Scambio di dati con diversi supporti di trasmissione.	La velocità tra il gateway e le chiusure dipende in larga misura dall'intensi- tà di utilizzo delle chiusu- re. I supporti di identifica- zione sono supporti di trasmissione - nessuna trasmissione di dati sen- za identificazione.	Lenta.
Attivazione/di- sattivazione centralizzata delle chiusure	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
Attivazione/di- sattivazione tracciabile a li- vello centrale	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
Apertura a di- stanza	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
Monitoraggio a distanza (DoorMonito- ring)	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
Gestione eventi	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
Elenchi di ac- cesso richia- mabili a livello centrale	Possibile.	Non possibile (ad ecce- zione di SREL 3).	Non possibile.
Funzioni di protezione in- dipendenti da software/ser- ver	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.

	WaveNet (online)	Rete virtuale (virtuale)	Nessun collegamento (offline)
Reazione im- mediata dell'intero im- pianto di chiu- sura in situa- zioni critiche (disponibilità di funzioni di protezione, ve- dere <i>Configu-</i> <i>razione I/O e</i> <i>funzioni di pro-</i> <i>tezione</i> [• 72] e <i>Rin-</i> <i>gCast</i> [• 98])	Possibile.	Non possibile.	Non possibile.
	GUI (interfaccia grafica uter GUI (interfaccia grafica uter Uterte 2 GUI (interfaccia grafica uter Uterte 3 GUI (interfaccia grafica uter	Internet/Intranet (TCP/IP) nte) LSM	SmartRelè SmartRelè 2 SmartHandle AX

WaveNet è una rete propria che può essere installata e utilizzata nella building automation con pochi cavi. Se si desidera installare la WaveNet in un secondo tempo, è possibile utilizzare anche reti già esistenti, come ad esempio una LAN. Per questo motivo WaveNet non solo è adatta per dotare i nuovi edifici di un sistema di chiusura (ad es. in caso di unità ad uso flessibile), ma si addice particolarmente alla gestione online e al comando del sistema di chiusura 3060 di SimonsVoss in edifici preesistenti. In alternativa a un collegamento in rete completo, è possibile combinare liberamente i vari tipi di collegamenti in rete. Ad esempio, è possibile collegare in rete le porte dell'involucro esterno (= involucro dell'edificio) e le chiusure particolarmente critiche (ad es. delle porte della sala server) con la propria WaveNet e virtualmente tutte le altre serrature.

A seconda della singola situazione, si può optare tra diversi apparecchi e mezzi di trasmissione (vedere *Linee di trasmissione* [> 13]). La trasmissione dei dati in WaveNet è in gran parte indipendente dal mezzo di trasmissione.

Con WaveNet e le funzioni IO (vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione [• 72]*) si migliora la sicurezza o le precauzioni per le situazioni di pericolo ben oltre il livello di un impianto di chiusura meccanico.



NOTA

Formazione WaveNet e pianificazione

WaveNet è una soluzione completa che si adatta molto bene alle varie esigenze. Se si desidera sfruttare appieno il potenziale della propria WaveNet, è possibile partecipare a un corso di formazione WaveNet dell'azienda SimonsVoss Technologies GmbH . È possibile anche pianificare il proprio progetto WaveNet in collaborazione con un tecnico SimonsVoss e beneficiare della sua pluriennale esperienza.

Ulteriori informazioni sugli apparecchi, le chiusure e il software LSM sono reperibili nei relativi manuali e libretti sul sito web di SimonsVoss (*https:// www.simons-voss.com/*) nell'area Download alla voce Documenti.

5.1 Linee di trasmissione

WaveNet trasmette a un sistema di gestione centrale i dati dalle chiusure, tra cui:

- Autorizzazioni
- 👪 Cambiamenti di stato
- 👪 Funzioni di protezione

È possibile trasferire i dati con diverse linee di trasmissione (la disponibilità dei dispositivi per determinati mezzi di trasmissione può variare).



*SRD=Short Range Device (dispositivi a corto raggio)

	Campo B per la comunicazione tra:
25 kHz	transponder e chiusure
	E LockNode esterni e chiusure
	Campo SRD per la comunicazione
	tra:
868 MHZ	RouterNode e LockNode
	RouterNode e RouterNode
	Cablaggio Ethernet per la comuni-
Ethernet	cazione tra:
	Computer e RouterNode
	Cablaggio bus per il collegamento
	alla rete:
RS-485	■ RouterNode
	E LockNode cablati

5.2 Codici articolo

WaveNet è costituita da diversi dispositivi. È possibile creare la propria WaveNet in base alle singole esigenze.

5.2.1 RouterNode

I codici articolo dei RouterNode sono composti da blocchi (che cambiano a seconda delle proprietà del prodotto).

WNM	.RN2	.E	R	.IO
 WNM WNM (WaveNet- Manager → indirizzamento automatico) WN (WaveNet → indirizzamento fisso) 	.RN2 Tipo di nodo: ■ .RN2 (RouterNode 2) ■ .RN (RouterNode) ■ .RP (RepeaterNod e) ■ .CN (CentralNode)	 .E Mezzo di trasmissione supportato (segmento d'ingresso: collega-mento alla rete): I.E (Ethernet → TCP/IP) I.R (Radio → 868 MHz) I.C (Cable = Cavo → RS-485) I.W (WLAN → TCP/IP) I.U (USB → USB) 	RSecondo mezzo di trasmissione opzionale suppor- tato (segmento di uscita: collega- mento ai LockNo- de):■R (Radio → 868 MHz)■C (Cable = Cavo → RS-485)	.IO Funzione di prote- zione opzionale supportata: .IO (Router di protezione)
		 .S (Seriale → RS-232) 		

Portafoglio RouterNode

La tabella mostra quali RouterNode supportano quali mezzi di trasmissione.

	868 MHz	WLAN	USB	Ethernet	RS-232	RS-485
WNM.RN2.ER.IO	1			1		
WNM.RN.R.IO	v					
WNM.RN.CC.IO						✓
WNM.RN.CR.IO	✓					✓
WNM.RN.EC.IO				1		✓
WN.RN.R (EOL)	✓					
WN.RN.CR (EOL)	✓					✓
WN.RN.CC (EOL)						√

	868 MHz	WLAN	USB	Ethernet	RS-232	RS-485
WN.RN.ER (EOL)	1			1		
WN.RN.WR (EOL)	1	✓				
WN.RN.EC (EOL)				✓		✓
WN.CN.UC (EOL)			✓			✓
WN.CN.UR (EOL)	✓		✓			
WN.RP.CC (EOL)						✓
WN.RN.WC (EOL)		√				✓
WN.CN.SC (EOL)					√	✓
WN.CN.SR (EOL)	1				1	

5.2.2 LockNode

I codici articolo dei LockNode sono composti da blocchi (che cambiano a seconda delle proprietà del prodotto).

WNM	.LN	.I	.(specifico del prodot- to)
WNM (WaveNetManager → Uguale per tutti i Lock- Node)	.LN (LockNode → Uguale per tutti i LockNode)	 I (Inside → LockNode integrabile nella chiusura) .R (Radio → LockNode esterno, comunica via 25 kHz con la chiusura) .C (Cable = Cavo → LockNode esterno, comunica via cavo con la rete e via 25 kHz con la chiusura) 	 Inserimento di varie abbreviazioni per le proprietà specifiche della chiusura, ad esempio: .WP (design resistente alle intemperie per chiusure resistenti alle intemperie) .MS (versione color ottone per chiusure color ottone) Questo elenco non è esaustivo, sono possi- bili altre proprietà spe- cifiche del prodotto che richiedono un LockNode speciale. Le proprietà di questa co- lonna possono anche essere combinate.

Portafoglio LockNode

La tabella mostra quali sono i LockNode che supportano i diversi mezzi di trasmissione.

	25 kHz	868 MHz	WLAN	USB	Ethernet	RS-232	RS-485
WNM.LN.I		✓					
WNM.LN.I.MP		✓					
WNM.LN.I.S2		✓					
WNM.LN.I.SH		✓					
WNM.LN.I.SREL2.G2		✓					
WNM.LN.I.SREL.G2		✓					
LockNode Compac- tReader							
(non installabile successivamente)	v	v					

	25 kHz	868 MHz	WLAN	USB	Ethernet	RS-232	RS-485
WNM.LN.R	✓	√					
WNM.LN.C	✓						1

5.2.3 Accessori

Sono disponibili accessori per la vostra WaveNet.

Verificare	Codice articolo	Immagine
Alimentatore a spina esterno per RouterNode 2 12 V _{DC} , 500 mA Adattatore a basso voltaggio Ø5,5/2,5 mm	POWER.SUPPLY.2	
Alimentatore a spina esterno per SmartRelè, CentralNode, RouterNode, RepeaterNode e BAMO 12 V _{DC} , 500 mA Connettore anti-inversione di polarità (RM 5,08)	WN.POWER.SUPPLY.PPP	
Alimentatore a spina esterno per LockNode con interfaccia RS-485 ■ 12 V _{DC} , 500 mA ■ Estremità aperte con puntalini mm	WN.POWER.SUPPLY.LNC	
Set batterie per WaveNet LockNode (10 pezzi)	WN.BAT.SET	

Cavo	Codice articolo	Immagine
Cavo sensore da collegare ai LockNode (WN.LN.R/ WN.LN.C) per il monitoraggio porta (5m)	WN.LN.SENSOR.CABLE	
Cavo di collegamento per il collegamento del SmartRelè a un LockNode (WNM.LN.R/C)	WN.WIRED.BF.G2	
Cavo di collegamento per rou- ter IO WNM di tipo RN	WNM.CABLE.IO	

Antenna	Codice articolo	Immagine
Antenna esterna per Lock- Node: WN(M).LN.R WN(M).LN.C	WN.LN.ANTV	
Antenna supplementare esterna per WNM.RN2.ER.IO (lunghez- za cavo 2,5 m)	ANTENNA.EXT.868	

Supporto	Codice articolo	Immagine
Supporto per alloggiamen- to RN (non adatto per RouterNode 2)	WN.RN.BOX	

Misura	Codice articolo	Immagine
Set di prova per l'illumina- zione della rete radio Wa- veNet a 868 MHz:		
Stazione base	WN TESTER BAMO ELL	
Stazione mobile	WIN. TESTER. DAMO.EO	
Prerequisito: Due ore di istruzione telefonica (com- prese nel prezzo)		
Stazione base del set di prova	WN.TESTER.BASIS.EU	
Stazione mobile del set di prova	WN.TESTER.MOBILE.EU	

5.3 Dispositivi

I dispositivi che possono essere utilizzati in WaveNet come componenti di rete hanno fondamentalmente due interfacce indipendenti (prima e seconda lettera a seconda del tipo di router, vedere *RouterNode* [> 14] e *LockNode* [> 16]). In questo modo è possibile collegare tra loro due segmenti di rete con diversi mezzi di trasmissione.

	I LockNode collegano una chiusura
I RouterNode collegano due seg-	a un segmento di rete. A seconda
menti di rete con (diversi) mezzi di	della versione, il LockNode è colle-
trasmissione (vedere Linee di tra-	gato alla chiusura in modalità wire-
<i>smissione [• 13]</i>) tra di loro.	less (LN.R e LN.C) o fisicamente
	(LockNode Inside).

Ad eccezione del computer, ad ogni dispositivo WaveNet viene assegnato un indirizzo e un ID di rete uguale per tutti i dispositivi. L'assegnazione dell'ID di rete rende la vostra WaveNet unica e, se necessario, distinguibile da altre reti WaveNet nelle vicinanze.

5.3.1 Computer

I computer svolgono due ruoli in WaveNet:

- Server con banca dati LSM
- 👪 Client con interfaccia LSM

Se il server e i client sono collegati tramite una rete esistente, è possibile interloquire con i componenti WaveNet sia dal server che dal client. In questo modo si può estendere la rete WaveNet, che comprende diversi edifici, anche su lunghe distanze, nonostante la separazione fisica. Sul server (CommNode) deve essere installato un software speciale per i nodi di comunicazione. I nodi di comunicazione sono il collegamento per i dispositivi WaveNet.

Sul computer possono essere utilizzate diverse interfacce:

- Ethernet
- Seriale (RS-485, EOL)
- Seriale (USB, EOL)

5.3.2 RouterNode

I RouterNode sono la spina dorsale della vostra rete. Con i RouterNode è possibile trasferire i dati in WaveNet fino ai LockNode. I LockNode si occupano poi dell'ulteriore comunicazione per la chiusura.

La nuova generazione di RouterNode (=RN2) è l'ulteriore sviluppo della precedente generazione di RouterNode (=RN) e offre i seguenti vantaggi:

- Facili aggiornamenti firmware (a partire da 40.1) con l'OAM tool (vedere Aggiornamento del firmware [> 33])
- Interfacce IO direttamente sulla morsettiera
- Ampia scelta di cavi (è possibile l'uso di cavi propri)
- Estese possibilità di alimentazione elettrica

RN2.ER.IO

Questo RouterNode supporta Ethernet e Radio (=868 MHz).

5.3.3 LockNode

Con i LockNode si collegano le chiusure alla rete WaveNet. Per molte chiusure i LockNode sono disponibili nella versione *Inside* (vedere *LockNode* [> 21]). Questi LockNode sono installati all'interno della chiusura esistente e sono invisibili dall'esterno. In alternativa, è possibile utilizzare LockNode esterni e collocarli visibili o nascosti (ad es. in una scatola sotto intonaco) in prossimità della chiusura.

Montaggio di LockNode interni ("Inside")

Per informazioni sul montaggio dei LockNode interni, fare riferimento ai libretti dei rispettivi LockNode.

Montaggi dei LockNode esterni



5.4 Reteradio

Con WaveNet è possibile trasferire autorizzazioni, modifiche di stato, funzioni di protezione e altri dati in modalità wireless.

Le moderne tecnologie radio della WaveNet devono soddisfare aspettative diverse rispetto alle reti radio convenzionali.

Dal 2000 è disponibile, in questo settore, una speciale banda SRD (short range device) nella gamma di 868 MHz. Questa banda SRD è suddivisa in diverse sottobande (è possibile selezionare la sottobanda, vedere *Canale radio* [+ 46] e *RouterNode da aggiungere a WaveNet* [+ 56]).

Campi di frequenza separati sono riservati alle applicazioni di sicurezza. Inoltre, i dispositivi WaveNet trasmettono secondo il principio "Listen before talk", cioè prima della trasmissione viene controllato se la comunicazione è in corso sul canale selezionato. Se la comunicazione è in corso, i dispositivi WaveNet non trasmettono fino al completamento della comunicazione. Per questo motivo WaveNet offre un percorso di trasmissione sicuro nell'intervallo di 868 MHz.

Come tutte le reti wireless, WaveNet è influenzata dalle caratteristiche del dispositivo e dell'ambiente:

- 👪 Potenza di trasmissione
- Antenne (dimensioni, orientamento)
- Hodifica (arbitraria) dei dispositivi WaveNet
- 👪 Sensibilità del ricevitore
- 👪 Frequenza di trasmissione
- Influssi ambientali (umidità, temperatura, fonti di disturbo elettromagnetico)
- Condizioni strutturali (pareti, soffitti, ecc. Vedere la tabella)
- Luogo di installazione (variazione delle condizioni ambientali, vedere anche Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto [► 6])
- Utilizzo della rete da parte dei co-utenti delle radiofrequenze
- Interferenza casuale o intenzionale
 - 👪 Uso non autorizzato della frequenza da parte di altri dispositivi
 - Campi elettromagnetici (ad es. causati da alimentatori switching)
 - Trasmettitore di interferenze (jammer)

Questi influssi possono interferire con la trasmissione e sono riconoscibili per via dei seguenti fenomeni:

- Valori RSSI (intensità del segnale ricevuto) scarsi
- Trasferimento dati lento o non riuscito
- 🚦 Portata ridotta

La rete WaveNet è influenzata inoltre da:

- Interruzione dell'alimentazione in un intervallo (parziale)
- Guasto di un percorso di trasmissione in una rete esterna (ad es. collegamento Ethernet)

5.4.1 Segmenti

Ogni RouterNode può raggiungere i LockNode all'interno di un'area. Queste aree possono anche sovrapporsi – un LockNode può quindi essere localizzato in più aree contemporaneamente e può essere indirizzato da più RouterNode contemporaneamente. Si assegnano quindi i LockNode a un segmento nel WaveNet Manager (vedere *LockNode da aggiungere a WaveNet* [▶ 62]). I segmenti di rete sono identificati da:

- Mezzo di trasmissione (vedere Linee di trasmissione [> 13])
 - Ethernet (TCP/IP)
 - 👪 868 MHz
 - WLAN (TCP/IP)
 - USB
 - E Cavo RS-485
 - E Cavo RS-232
- Indirizzo segmento di ingresso e indirizzo segmento di uscita
 - GID=Group ID → Indirizzo slave o master

Segmento di ingresso e di uscita

Ogni RouterNode ha un segmento di ingresso e un segmento di uscita, mentre ogni LockNode ha un solo segmento di ingresso.

Se un RouterNode deve comunicare con un LockNode (o un altro RouterNode) in WaveNet, il segmento di ingresso del LockNode (o dell'altro RouterNode) deve corrispondere al segmento di uscita del RouterNode. È possibile visualizzare i segmenti utilizzando la maschera di rete (vedere *Indirizzamento [• 44]*) nella panoramica WaveNet (vedere *Panoramica [• 182]*).

5.4.2 Qualità del segnale

La vostra WaveNet trasmette i dati in modalità wireless tra i RouterNode e i LockNode collegati in rete. Affinché i dati possano essere trasmessi, il segnale radio deve avere una certa intensità per poter essere distinto dalle interferenze ed essere ricevuto (vedere anche *Sfide nelle reti radio* [\triangleright 25]).

AVVISO

Intensità del segnale raccomandata

L'intensità del segnale in WaveNet dovrebbe essere compresa tra 0 dBm e -70 dBm.

Se l'intensità del segnale è insufficiente, la connessione e la comunicazione tra i dispositivi possono diventare lente o interrotte, e ci sarà anche un maggiore consumo di energia.

 Se l'intensità del segnale è compresa tra -75 dBm e -90 dBm, potrebbero esserci funzionalità limitate. Migliorare la qualità del segnale (vedere *Migliorare la qualità del segnale* [> 156]).

Unità di intensità del segnale

Il WaveNet Manager visualizza l'intensità del segnale come valore RSSI (Received Signal Strength) in dBm. Questo valore è:

- Logaritmico: In pratica, un miglioramento di 10 dBm equivale al doppio dell'intensità del segnale.
- Negativo: Il valore teorico migliore è 0 dBm e si ottiene solo con connessioni via cavo. Più il valore è vicino a 0 dBm (cioè minore è la magnitudine), migliore è la ricezione.

Influenze sull'intensità del segnale

L'intensità del segnale è influenzata da vari fattori, ma soprattutto dall'ambiente e dai materiali utilizzati.

Materiale	Permeabilità
■ Legno	
E Gesso	90%-100%
E Cartongesso	
■ Mattone	650%-050%
# Truciolato	0370-9370
 Cemento armato (trasmettitore su metallo) 	10%-70%
■ Metallo	
🚦 Griglia metallica	0%-10%
Rivestimenti in alluminio	

5.4.3 Sfide nelle reti radio

Le onde radio si propagano in tutte le direzioni. A differenza dei cavi, non sono legate ad un mezzo di trasmissione (cavo). Ne risultano alcune caratteristiche radio specifiche.

Tre fattori decisivi determinano se un segnale radio viene trasmesso con successo:

- Intensità del segnale
- Rapporto segnale/rumore
- 👪 Utilizzo della frequenza

Spiegazione dei fattori

Intensità del segnale	Rapporto segnale/rumore	Utilizzo della frequenza
L'intensità del segnale è l'am- piezza dell'onda radio. Più for- te è il segnale, più chiaramente il ricevitore può ricevere i dati trasmessi. L'intensità del se- gnale diminuisce con l'aumen- tare della distanza o a causa di mezzi di trasmissione non fa- vorevoli. Più un ricevitore è sensibile (migliori sono le antenne), mi- nore è l'intensità del segnale di cui ha bisogno.	Il rapporto segnale/rumore (SNR=Signal-to-Noise Ratio) indica quanto è forte il rumore rispetto al segnale utile. Le on- de radio non "hanno fine". Teoricamente la portata è illi- mitata, praticamente solo l'in- tensità del segnale diminuisce. Le onde radio penetrano quin- di in altre reti radio, dove non producono più un segnale uti- le, ma un rumore (interferen- te). Se il rumore è troppo forte (cioè il rapporto segnale/ru- more è molto scarso), il ricevi- tore non è più in grado di di- stinguere il segnale utile dal ru- more.	L'utilizzo della frequenza è il rapporto tra il tempo di tra- smissione libero e il tempo di trasmissione occupato. Un ri- cevitore può ricevere un solo segnale radio alla volta. I di- spositivi WaveNet funzionano secondo il principio "Listen be- fore talk". Nessun dispositivo WaveNet trasmette se rileva che un segnale radio è già tra- smesso sulla banda di fre- quenza in uso. È necessario quindi aspettare che la banda di frequenza sia nuovamente libera. Più lunghi sono questi tempi di attesa, più tempo ci vuole perché un dispositivo trasmetta → La velocità di tra- smissione diminuisce.

Esempi chiarificatori concreti

Intensità del segnale	Rapporto segnale/rumore	Utilizzo della frequenza
Due persone si parlano (la lin- gua come segnale). Una per- sona parla più forte (la poten- za del segnale aumenta). Se tra le due persone c'è una parete (mezzo di trasmissione non favorevole), il volume del parlato si abbassa (il segnale diminuisce). Se una delle due persone non si gira verso l'interlocutore (an- tenne allineate in modo non favorevole), il volume del par- lato viene percepito come più basso (il segnale diminuisce). Le persone con un buon udito (ricevitori sensibili) possono capire anche conversazioni a basso volume (bassa intensità del segnale).	Due persone si parlano (la lin- gua come segnale). Queste due persone si trovano accan- to ad una strada trafficata che genera rumore (interferenza). Più le due persone si avvicina- no alla strada, più i rumori di- ventano forti in relazione al parlato (il rapporto segnale/ rumore diminuisce). Quando stanno troppo vicine alla stra- da, non si capiscono più. Le persone possono allonta- narsi dalla strada (il rumore di- minuisce) o parlare più forte (il segnale aumenta) per miglio- rare il rapporto segnale/rumo- re. È irrilevante se una persona può sentire meglio (la sensibi- lità è maggiore), perché con il parlato (segnale) anche il (ru- more) della strada si sente più forte.	Molte persone vogliono parlare contemporaneamente (lingua come segnale). Se una perso- na parla (banda di frequenza occupata), allora nessun'altra persona può parlare (tempo di attesa), altrimenti nessuno ca- pirà. Le persone devono aspet- tare fino a quando non c'è una pausa nella conversazione ("li- sten before talk") e poi posso- no parlare (avviare la trasmis- sione del segnale radio). Più persone sono in una stan- za, più a lungo devono aspet- tare una pausa nella conversa- zione (l'utilizzo della frequenza aumenta). Le persone possono distribuirsi nello spazio (per non sentire quando altre persone parlano contemporaneamente) o es- sere brevi (per ridurre i tempi di attesa) in modo che più perso- ne possano parlare nello stes- so periodo di tempo (ridurre l'utilizzo della frequenza).

Possibili cause del deterioramento delle condizioni ambientali in Wave-Net

(elenco senza pretesa di completezza)

Intensità del segnale	Rapporto segnale/rumore	Utilizzo della frequenza	
 Dispositivi fisicamente troppo distanti Assorbimento da parte mezzi di trasmissione non favorevoli (ad es. superfici metalliche o porte 	 Molti dispositivi sulla banda 868 MHz nelle vicinanze Fonti elettromagnetiche di interferenza 	 Molti dispositivi sulla banda 868 MHz nelle vicinanze Uso non autorizzato della frequenza 	
 metalliche) Assorbimento dovuto a condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidità, temperatura) Orientamento non favorevole delle antenne 	 Campi elettromagnetici (ad es. causati da alimentatori switching) Trasmettitore di interferenze (jammer) Superfici riflettenti 	 Trasmettitore di interferenze (jammer) Tempi di trasmissione lunghi o grandi volumi di dati 	

5.5 Sicurezza e allarmi

La sicurezza è una priorità assoluta per SimonsVoss, nella sua veste di produttore di attrezzature di alta qualità.



ΝΟΤΑ

Protezione ridondante dell'infrastruttura di rete

Oltre alle misure di sicurezza di SimonsVoss, anche l'infrastruttura di rete in cui si utilizza WaveNet deve essere conforme agli standard di sicurezza attuali.

- 1. È possibile raggiungere questi standard di sicurezza, ad esempio mediante Reti virtuali o monitoraggio attivo della rete (l'elenco non ha la pretesa di essere completo).
- 2. Parlate con il vostro specialista di infrastrutture IT.

5.5.1 Crittografia (WaveNet)

La crittografia avanzata protegge i dati che vengono trasportati nella tua WaveNet.

Realizzazione tecnica



Crittografia end-to-end

In questo contesto, "end-to-end" significa: tra il software centrale e le chiusure. I dati vengono criptati e lasciano il software centrale. Saranno decifrati solo nella chiusura.

Comunicazione	Crittografia
End-to-end (generale)	3DES (112 bit)
Elenchi degli accessi (contro la let- tura non autorizzata)	DES semplice (56 bit)
Segnali Broadcast	AES (128 bit)

Pacchetti di dati con firma digitale

La firma a 128 bit dei pacchetti di dati protegge dalle manipolazioni sul collegamento radio. Se la firma di un pacchetto di dati non è corretta, il pacchetto di dati viene ignorato.

Protezione contro gli attacchi di replay

Ogni pacchetto di dati rilevanti per la sicurezza contiene un contatore. Questo contatore viene incrementato per ogni nuovo pacchetto di dati. Se arriva di nuovo un pacchetto dati con lo stesso valore contatore, il pacchetto di dati viene ignorato. Se un pacchetto dati viene intercettato e reinviato (attacco di replay), il suo numero progressivo è lo stesso del pacchetto originale e la copia viene riconosciuta e ignorata.

5.5.2 Monitoraggio dei dispositivi in rete

I dispositivi della vostra WaveNet possono essere distribuiti su ampie porzioni dell'edificio. A volte è possibile monitorare i dispositivi da remoto:

Stati delle chiusure Se si utilizzano chiusure DoorMonitoring, lo stato attuale della chiusura viene trasferito a LSM tramite WaveNet e visualizzato (colonna DM). In alternativa alla visualizzazione nell'LSM, anche con Smart.Surveil è possibile monitorare lo stato delle chiusure.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale LSM e nel manuale Smart Surveil.

Connessioni di rete della WaveNet

E Lo stato attuale delle connessioni tra l'LSM e i dispositivi WaveNet viene visualizzato nell'LSM (colonna N).

- Nessuna voce: Connessione di rete non creata.
- W (turchese): Ultimo tentativo di connessione riuscito.
- W (giallo): Ultimo tentativo di connessione fino a LockNode riuscito, ma non fino alla chiusura (porta aperta?).
- W (rosso): Ultimo tentativo di connessione non riuscito.

Ulteriori informazioni sono disponibili nei capitoli *WaveNet e LSM [• 31],* Assegnare i LockNode alle chiusure [• 71] e Risoluzione degli errori [• 156].

Stati della batteria Tramite WaveNet è inoltre possibile utilizzare l'LSM per visualizzare lo stato della batteria della chiusura contrassegnata (| Programmaz. | - Leggere la chiusura selezionata/impostare ora - Leggi).

ggreniusuu		
Imp.chiusura:	Testprojekt	-
Porta / chiusura:	Postfach / 07PKN1C	•
Dispositivo di program	nazione:	
Tipo:	Collegamento USB ai nodi TCP	•
Dispositivo:	USB-Anschluß	•
	Importa ora	Faci

Trovate ulteriori informazioni nel manuale LSM.

5.5.3 Allarmi

È possibile utilizzare WaveNet per trasferire i cambiamenti di stato all'LSM e adottare le misure appropriate. In questo contesto, gli allarmi sono messaggi ai quali è necessario rispondere (ad esempio, tentativi di effrazione).



AVVERTENZA

Protezione ridondante contro i pericoli

Il sistema WaveNet non è adatto a sostituire i sistemi di monitoraggio come ad esempio i sistemi antifurto o antincendio. Incendi o effrazioni non rilevati possono mettere in pericolo persone e cose.

Oltre a WaveNet, utilizzare un sistema di monitoraggio ridondante.

5.6 WaveNet e LSM

WaveNet e LSM sono formalmente separati. LSM "pensa" nelle chiusure e nei nodi di comunicazione, WaveNet Manager "pensa" nei LockNode. Il sistema di chiusura viene creato con autorizzazioni di accesso in LSM e la WaveNet in WaveNet Manager, in modo indipendente l'uno dall'altra.

WaveNet non "conosce" le vostre chiusure, ma solo i LockNode ad esse collegati. I LockNode sono fisicamente collegati alle chiusure (LockNode Inside) o entro il raggio d'azione radio (LockNode esterni). I LockNode quindi "sanno" in quale chiusura sono installati. LSM può quindi visualizzare entrambe le informazioni (chiusura e LockNode) dai LockNode via WaveNet e quindi stabilire la connessione logica tra LockNode e chiusura (vedere *Assegnare i LockNode alle chiusure* [> 71]).

5.7 Firmware

5.7.1 Visualizzare il firmware

È possibile visualizzare le versioni firmware dei dispositivi (per informazioni sulle versioni firmware, vedere *Informazioni firmware* [> 42]).

RouterNode

È possibile visualizzare e aggiornare il firmware dei RouterNode sia nella panoramica dell'OAM tool (per RN2, la versione precedente elencata come "Digi Device") (vedere *Aggiornamento del firmware* [+ 33]) oppure visualizzarlo con l'LSM (per RN e RN2).

- LSM aperto.
- RouterNode collegati all'LSM (per i test vedere Verifica dell'accessibilità (LSM) [> 191]).
- 1. Aprire dal menu | Rete | la voce Gestisci WaveNet .
 - └ Viene visualizzato un elenco di componenti rilevanti per WaveNet.
- 2. Se necessario, attivare la casella di controllo **▼** Visualizza tutti i nodi WaveNet.
 - └→ Viene visualizzato un elenco di componenti rilevanti per WaveNet.
- 3. Selezionare il RouterNode di cui si desidera visualizzare il firmware.
- 4. Fare clic sul tasto Proprietà.
 - └→ La finestra "Proprietà nodo WaveNet" si apre.

Proprietà nodo Wa	veNet	×
Nome:	SV_006BC4	
Tipo nodo:	CentralNode	
Interfacce:	, Ethernet;Radio	
Chip ID:	89006BC4	
Indirizzo:	0x000a	
Firmware	0.0 Fi	mware TM 40.11
Dispositivo di collegamento:	WN Central Node : DEEPPUF	RPLE : SV_006BC4
Descrizione:		
Stato	1	
Cutput impost	ato	
🔲 Input 1		
Input 1		
Input 3		
Sostituire batt	eria	
Configurazione —		Test
Attiva trasmiss	sione degli eventi	
		Imposta output
Programma	Da programmare	Ripristina output
		Esci

└→ La versione del firmware viene visualizzata nella riga Firmware TM.

LockNode

- ✓ LSM aperto.
- LockNode collegati all'LSM (per i test vedere Verifica dell'accessibilità (LSM) [> 191]).
- 1. Aprire dal menu | Rete | la voce Gestisci WaveNet .
 - └→ Viene visualizzato un elenco di componenti rilevanti per WaveNet.
- 2. Se necessario, attivare la casella di controllo **▼** Visualizza tutti i nodi WaveNet.
 - └→ Viene visualizzato un elenco di componenti rilevanti per WaveNet.
- 3. Selezionare il LockNode di cui si desidera visualizzare il firmware.
- 4. Fare clic sul tasto Proprietà.
 - └→ La finestra "Proprietà nodo WaveNet" si apre.

Proprietà nodo Wav	eNet	×	
Nome:	WNNode_0047		
Tipo nodo:	LockNode		
Interfacce:	LNI		
Chip ID:	0001A847		
Indirizzo:	0x0047		
Firmware	16.3	Firmware TM 30.11	
Dispositivo di collegamento:	WN Central Node : DEEPPU	JRPLE : SV_006BC4	
Descrizione:			
Stato	,		
Cutput imposta	ito		
Input 1			
Input 1			
Input 3			
J Sostituire batte	na		
Configurazione —		Test	
Attiva trasmissi	one degli eventi		
		Imposta output	
Programma	Da programmare	Ripristina output	
Applica		Esci	

└→ La versione del firmware viene visualizzata nella riga Firmware TM.

5.7.2 Aggiornamento del firmware

Le versioni più recenti del firmware migliorano i vostri prodotti e possono anche abilitare nuove funzioni (vedere *Informazioni firmware* [+ 42]).

RouterNode con collegamento Ethernet

È possibile aggiornare il firmware da soli utilizzando l'Operation, Administration and Maintenance Tool (OAM) (solo RN2). L'OAM tool può essere scaricato gratuitamente nell'area Download del sito web di SimonsVoss (*https://www.simons-voss.com*). Non è necessario installare l'OAM tool.

L SimonsVoss OA	M Tool Version 1.3	
O 3 O		
Poli Scan Kerres	n	
Simons	Voss Device V40.11.00	
	192.168.100.26 (94-50-89-00-36 <mark>-44</mark>)	SV 003644
		Set IP
		Browser
		Browser with https

- ✓ Ultima versione dell'OAM tool aperta (vedere *Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP* [▶ 52]).
- ✓ RouterNode elencati (vedere Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP [▶ 52]).
- Modifica dell'IP da parte dell'OAM tool consentita (vedere *Interfaccia* browser [> 152]).
- ✓ Firmware attuale del RouterNode 40.1X o più recente.
- ✓ RouterNode di tipo RN2
- File firmware(.REL) disponibile (rivolgetevi al vostro operatore specializzato o partner di sistema).
- 1. Aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse alla voce del RouterNode che si desidera aggiornare.
- 2. Selezionare la voce Update.
 - └→ La finestra "XTUpdate" con un elenco di RouterNode si apre.

🛓 XTUpdate					×
🔀 Exit 🛭 🌑 Update	🚺 Stop 😭 Clear				
Name	IP	State	Version	Date	
SV_003644	192.168.100.26		V40.11.00	05.02.2019	
State:	File: not	thing			.::



ΝΟΤΑ

Aggiornare più RouterNode

L'OAM tool rimane aperto. È possibile aggiungere all'elenco degli aggiornamenti nella finestra "XTUpdate" altre voci da aggiungere.

- 1. Contrassegnare un altro RouterNode nell'OAM tool.
- 2. Selezionare la voce Update.
 - → Il RouterNode è stato aggiunto all'elenco degli aggiornamenti nella finestra "XTUpdate" aggiunto.

- 3. Ripetere la procedura fino a quando tutti i RouterNode che si desidera aggiornare sono nell'elenco degli aggiornamenti.
- ➡ I RouterNode sono stati aggiunti all'elenco degli aggiornamenti nella finestra "XTUpdate" aggiunto.
- 3. Assicurarsi che i RouterNode da aggiornare siano contrassegnati.
- 4. Fare clic sul tasto Update.
 - └→ Si apre una finestra di navigazione.
- 5. Spostarsi sulla posizione del file del firmware.
- 6. Evidenziare il file del firmware.
- 7. Fare clic sul tasto Apri.
 - └→ La finestra di navigazione si chiude.
 - └→ Il firmware dei RouterNode viene aggiornato.

⊥ хті	Jpdate			×
🔀 Exit	t 💿 Update 🚺 Stop	😭 Clear		
Name	IP	State	Version	Date
SV_321	EB3 192.168.	.100.27 Send Data 7695	37 V01.00.00	13.05.2015
State:		File: PIC32MZ-SVR_V40_10	REL	

 \vdash La finestra "AKForms" si apre.

AKForms	×
update end	
OK	

- 8. Fare clic sul pulsante OK.
 - \rightarrow La finestra "AKForms" si chiude.
- 9. Fare clic sul tasto Exit .
 - \vdash La finestra "XTUpdate" si chiude.
- └→ Il firmware dei RouterNode è aggiornato.
WaveNet (Manuale)

6. WaveNet Manager

6.1 Requisiti di sistema

Informazioni generali

- 👪 Diritti di amministratore locale
- E Comunicazione: TCP/IP
- Collegamento LAN (suggerimento: minimo 100 MBit)
- Funzione di aiuto: Lettore PDF, ad esempio Adobe Reader

Inoltre, per l'inclusione di router Ethernet con hostname sono validi i seguenti prerequisiti:

- Comunicazione: TCP/IP con NetBIOS attivato
- Domini Windows con risoluzione dei nomi

Parlate con il vostro reparto IT.

Client

Requisiti analoghi a quelli dell'LSM.

- Monitor: 19" e 1024x768 (o di dimensioni maggiori)
- Processore: 2,66 GHz e 2 GB RAM (o più)
- Sistema operativo con IP statico e risoluzione dei nomi per LSM
- Sistema operativo Windows (7, 8/8.1 o 10 Professional)
- LSM: .NET-Framework 2.0 (o superiore)
- Interfaccia USB o collegamento LAN

6.2 Decompressione, aggiornamento e avvio del software

6.2.1 Decompressione

Se si lavora con diverse banche dati LSM: Utilizzare una cartella WaveNet Manager separata (ad es. sottocartella) per ogni banca dati LSM. In questo modo si evitano stringhe configurate in modo diverso.

LSM Basic Online

Decomprimere il WaveNet Manager in una directory adeguata.

SimonsVoss consiglia di creare la cartella di output del WaveNet Manager nella stessa directory. Selezionare quindi una directory con accesso libero in scrittura, ad es.:

C:\WaveNet-Manager.

LSM Business/Professional

Decomprimere il WaveNet Manager in una directory adeguata (di solito una cartella su un drive di rete). SimonsVoss consiglia di creare la cartella di output del WaveNet Manager nella stessa directory.

Per la directory, seguire queste raccomandazioni:

- La directory si trova sul server di LSM Business. Server e client possono avere consensi porte diversi. Il WaveNet Manager dovrebbe quindi essere sempre avviato dal server. In caso contrario, potrebbero mancare i consensi porte lato client e potrebbero verificarsi problemi di comunicazione durante il successivo funzionamento.
- Tutti i client o utenti, che devono lavorare con il WaveNet Manager, hanno il permesso di *lettura/esecuzione* per la cartella abilitata.
 Concedere ai client o utenti questo permesso se non disponibile.
- Se si lavora con diverse banche dati LSM: Creare una sottodirectory separata per ogni banca dati, che contiene una cartella di output separata. Decomprimere il WaveNet Manager in ogni sottodirectory. Richiamare il WaveNet Manager nella sottodirectory appropriata dalle rispettive banche dati LSM e selezionare la cartella di output della sottodirectory appropriata.

6.2.2 Aggiornamento

Se il WaveNet Manager è già stato installato, è sufficiente sostituire i seguenti file nella cartella di installazione WaveNet:

- boost_threadmon.dll
- WaveNetManager.exe
- WNIPDiscoveryLib.dll

L'ultima versione di WaveNet Manager è disponibile sul sito:

https://www.simons-voss.com/it/assistenza/download-software.html

WaveNet (Manuale)

6.2.3 Avvio

6.2.3.1 Best Practice: Dal software LSM

- ✓ LSM viene avviato con i diritti di amministratore.
- 1. Aprire il WaveNet Manager dal menu | Rete | WaveNet Manager .

R <u>e</u> te	Op <u>z</u> ioni	F <u>i</u> nestra	<u>A</u> iuto				
	<u>A</u> ttiva chius	ura					
	<u>O</u> rdini colle	ttivi		>			
	<u>G</u> estione Ev	enti					
	<u>T</u> ask manag	jer					
	Notifiche e-	mail					
	<u>R</u> ete virtual	e					
	Nodi di com <u>u</u> nicazione						
	<u>C</u> ollegamer	nti locali					
	Ge <u>s</u> tisci Wa	veNet					
	WaveNet M	<u>l</u> anager					
	Importa top	ologia Wa	aveNet				
	G <u>e</u> stisci rete	LON					
	<u>I</u> mpostazior	ni termina	lserverclient				

2. Controllare i percorsi dei file.

Avvia WaveNet Manager		×
WaveNet Manager:	H:\geigerk\LSM-Strings\WaveNet\en\WaveNetManager_2.6.7_EN_Update\Wa	
File di output:	H:\geigerk\LSM-Strings\WaveNet\de\Ausgabe\wntop.csv	
Avvia	Annulla	



ΝΟΤΑ

Errore durante il salvataggio a causa di autorizzazioni di scrittura mancanti

Il WaveNet Manager non può scrivere su posizioni di memoria protette (come C:\Program Files). L'uscita viene quindi reindirizzata al Virtual Store (vedere Controllo e rimozione del Virtual Store).

- Selezionare una posizione di memorizzazione per l'uscita a cui tutti hanno accesso in scrittura.
- 3. Fare clic sul tasto Avvia.
- → Si apre WaveNet Manager.

6.2.3.2 Manuale

Avviare il WaveNet Manager manualmente solo se non si desidera collegare il WaveNet da configurare direttamente all'LSM e si vuole utilizzare solo la funzione I/O, ad esempio.

- 1. Eseguire il file "WaveNetManager.exe" contenuto nella directory di installazione.
- 2. Selezionare la topologia o usare il tasto Annulla per creare una nuova rete.

	Apri	×
Cerca in:	🌗 WaveNet-Manager 🛛 🛨 🛍 📸 🎹 🕶	
Nome	A	
ि Wavel ि Wavel	Net_3060_NetID.csv Net_3065_NetID.csv	
<u>N</u> ome file:	I April	
<u>T</u> ipo file:	Comma Separated Values(*.csv)	la
	Apri in sola lettura	

└→ Si apre WaveNet Manager.

Se è disponibile più di una topologia WaveNet, appare una finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo selezionare la rete che si desidera modificare. Se non viene selezionata alcuna topologia (Annulla), il WaveNet Manager si avvierà e sarà possibile creare una nuova rete.

Se in precedenza avete avviato il WaveNet Manager tramite LSM e ora lo state avviando localmente, LSM non può comunicare al WaveNet Manager che aspetto ha la WaveNet precedente. In questo caso si crea una nuova WaveNet.

6.2.4 Password

La password deve comprendere da 1 a 8 caratteri ed è a scelta libera. Questa password sarà programmata in tutti i componenti WaveNet. Non è possibile modificare la password successivamente!

La password impedisce la riprogrammazione accidentale di reti già esistenti/esterne. È essenziale utilizzare una sola password per ogni banca dati WaveNet.

Password					
Inserisci password (massimo 8 caratteri) per configurazione WaveNet! OK					

AVVISO

Assegnazione della password al primo avvio

È possibile assegnare la password solo la prima volta che si avvia il Wave-Net Manager. Se non si assegna una password al primo avvio, non è possibile assegnare una password in seguito. La password è vuota.

 Assegnare una password la prima volta che si avvia il WaveNet Manager.

6.3 Informazioni firmware

La disponibilità delle singole funzioni dipende dal firmware. È possibile visualizzare il firmware (vedere *Visualizzare il firmware* [\bullet 31]) e possibilmente anche aggiornarlo (vedere *Aggiornamento del firmware* [\bullet 33]).

RouterNode

Le seguenti funzioni sono disponibili solo a partire da determinate versioni di firmware:

< 30.9	≥ 30.9	≥ 30.10	≥ 30.11	≥ 40.5	≥ 40.6	≥ 40.8	≥ 40.10
Funzioni di protezione (IO)							
vedere anche <i>Configurazione I/O e funzioni di protezione [</i> > 72]							
×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
RingCast							
vedere <i>Ring</i>	gCast [• 98]						
×	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ritardi							
vedere ancl	ne <i>Configura</i>	zione I/O e i	funzioni di pr	otezione [• 7	72]		
×	×	√	\checkmark	\checkmark	√	√	\checkmark
Conferma ir	nput (impos	tare uscita),	breve → Inte	ervallo, non s	itatico		
vedere ancl	ne <i>Configura</i>	azione I/O e i	funzioni di pr	otezione [• 🤅	72]		
×	×	√	\checkmark	\checkmark	√	√	✓
Fast Wake-	Up						
vedere <i>Ten</i>	npo massim	o di trasmiss	ione in Ring(Cast [• 134]			
×	×	×	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
Conferma ir	nput (impos	tare uscita)	statico → sta	atico, nessur	intervallo		
vedere ancl	ne <i>Configura</i>	zione I/O e i	funzioni di pr	otezione [• 🤇	72]		
×	×	×	×	\checkmark	√	√	\checkmark
Trasmissior	ne dei pacch	etti di dati vi	a Ethernet				
vedere <i>RingCast</i> [> 98]							
×	×	×	×	\checkmark	1	\checkmark	\checkmark
Ripetere in caso di mancata trasmissione							
vedere <i>Ten</i>	npo massim	o di trasmiss	ione in Ring(Cast [• 134]			
×	×	×	×	×	✓	✓	\checkmark

< 30.9	≥ 30.9	≥ 30.10	≥ 30.11	≥ 40.5	≥ 40.6	≥ 40	D.8	≥ 40.10
LockNode per l'attivazione di un evento di ingresso selezionabile individualmente								
vedere anche <i>Configurazione I/O e funzioni di protezione [</i> > 72]								
×	×	×	×	×	×	\checkmark		\checkmark
Router di us	scita cent	rale						
vedere <i>Rou</i>	ter di usc	ita centrale [- 141]					
×	×	×	×	×	×	×		\checkmark
		LockNode						
		Le seguenti f	unzioni sonc	odisponibili	solo a partire	e da de	terminat	e versioni
_		di firmware:						
<30.8.16.0	2	30.8.16.0	≥ 30.8	.16.2	≥ 30.8.16.3		≥ 33.3.1	6
Funzioni di j	protezion	e (IO)						
vedere ancl	he <i>Config</i>	urazione I/O e	e funzioni di	protezione	[• 72]		1	
×	~	/	\checkmark		\checkmark		\checkmark	
Inviare conf	erma dop	po la trasmiss	ione					
vedere <i>Ring</i>	gCast [• 9	98]						
×	×	<	×		\checkmark		1	
Fast Wake-	-Up							
vedere Tempo massimo di trasmissione in RingCast [> 134]								
×	× × ✓ ✓ ✓ ✓							
LockNode per l'attivazione di un evento di ingresso selezionabile individualmente								
vedere ancl	ne <i>Config</i>	urazione I/O e	e funzioni di	protezione	[• 72]			
×	×	<	×		×		1	

6.4 Gestione

6.4.1 Fondamenti

Network options					
Network parameters f	or RN_ER - 192.168.100.26.				
Network ID:	4FDA				
Radio frequency:	1				
Network mask:	WaveNet_11_5				
Do you want to add this node?					
Yes	No				

6.4.1.1 Indirizzamento

L'indirizzo viene specificato durante la configurazione iniziale (quando si aggiunge il primo RouterNode). Se si desidera modificare queste impostazioni in un secondo momento, è necessario resettare tutti i dispositivi WaveNet (vedere *Reset/eliminazione* [> 172]).

ID di rete

WaveNet utilizza un ID di rete. L'ID di rete deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 👪 Lunghezza: quattro caratteri
- Caratteri consentiti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Combinazioni non ammesse: 0000, 0001, DDDD, FFFF

L'ID di rete in combinazione con una password rende unica la vostra WaveNet e ne impedisce la riprogrammazione accidentale.

Indirizzo nella rete/maschera di rete

I dispositivi in WaveNet hanno un indirizzo di rete (16 bit). La WaveNet utilizza una maschera di rete per l'indirizzo in rete. La maschera di rete determina la ripartizione dei bit tra GROUP ID (RouterNode) e MEMBER ID (LockNode) e quindi il numero massimo di RouterNode e il numero massimo di LockNode e RouterNode. Una maschera di rete 11_5 prevede 11 bit (2¹¹=2048 indirizzi, di cui 1790 utilizzabili. Alcuni indirizzi sono riservati per l'indirizzamento dei RouterNode accessibili in serie, cioè "RouterNode dietro i RouterNode" e per interloquire con l'intera rete o per le trasmissioni) per i RouterNode e 5 bit (2⁵=32 indirizzi, di cui 25 utilizzabili) per i LockNode.

Maschera di reteNumero di RouterNodeNumero di LockNode8_8Max. 249Max. 249 per ogni Rou-
terNode11_5Max. 1790Max. 25 per ogni Rou-
terNode12_4Max. 3200Max. 9 per ogni Router-
Node

È possibile scegliere tra le seguenti maschere di rete:

Se non si effettua alcun'altra selezione, la maschera di rete è preimpostata a *11_5*. L'esperienza ha dimostrato che questo valore è universalmente applicabile.

Convertire l'indirizzo in GROUP ID e MEMBER ID

È possibile convertire l'indirizzo visualizzato nel sistema binario per visualizzare il GROUP ID e il MEMBER ID dall'indirizzo visualizzato. Esempio:

Indirizzo visualiz- zato	0xA23F	OxA23F			
Divisione esadeci- male	А	2	3	F	
Divisione decima- le	10	2	3	15	
Divisione binaria	1010	0010	0011	1111	
Totale binario	1010001000111111				
Divisione per 8_8	8 GROUP ID: 10100010 (=A2), 8 MEMBER ID: 00111111 (=3F)			F)	
Divisione per 11_5	11 GROUP ID: 10100010001, 5 MEMBER ID: 11111				
Divisione per 12_4	12 GROUP ID: 1010	00100011 (=A23), 4	• MEMBER ID: 1111 (=	F)	

Nel caso delle maschere di rete 8_8 e 12_4, è anche possibile visualizzare il GROUP ID e il MEMBER ID nel sistema esadecimale direttamente dall'indirizzo visualizzato.

6.4.1.2 Canale radio

Selezionare un canale radio per la WaveNet durante la configurazione iniziale. Ogni canale radio utilizza una diversa gamma di frequenze. Dopo aver selezionato il canale radio, tutti i dispositivi WaveNet utilizzano lo stesso canale radio. I canali radio disponibili differiscono tra le apparecchiature per il mercato statunitense e quelle per il mercato europeo. Per ulteriori informazioni sulla struttura della rete radio, vedere *Rete radio* [• 22]).

È possibile impostare il canale radio solo durante la configurazione iniziale. Per modificare il canale radio in un secondo momento, è necessario resettare il WaveNet (vedere *Reset/eliminazione* [+ 172]).



ΝΟΤΑ

Obbligo di autorizzazione o di registrazione

Il funzionamento delle apparecchiature radio può essere soggetto ad autorizzazione o registrazione in alcune zone.

- 1. Si prega di informarsi sulle norme di legge in vigore nella propria zona.
- 2. Per i nuovi progetti in Europa, utilizzare i canali 1 o 2.

Numero di canale	Gamma di frequenza	Area geografica di uti- lizzo consigliata
0 (solo per la ricerca	868,1 MHz (Versione standard)	Europa
dei componenti)	920,1 MHz (Versione australiana)	Australia
1	868,3 MHz (Versione standard)	Europa
	920,3 MHz (Versione australiana)	Australia
2	868,5 MHz (Versione standard)	Europa
	920,5 MHz (Versione australiana)	Australia
0	869,9 MHz (Versione standard)	Europa
	921,9 MHz (Versione australiana)	Australia

6.4.2 Autoconfigurazione

Se i vostri dispositivi supportano la configurazione automatica, potete anche configurare la rete automaticamente. Non sarà più necessario aggiungere manualmente i dispositivi (per aggiungere manualmente vedere *Trovare e aggiungere dispositivi [• 51]*).

A seconda delle dimensioni della rete WaveNet, l'autoconfigurazione completa potrebbe richiedere del tempo. È quindi possibile limitare la configurazione automatica ai segmenti della propria WaveNet (contrassegnare manualmente i RouterNode o selezionarli direttamente). Non tutte le connessioni sono controllate ed è possibile che i LockNode non siano assegnati al RouterNode più accessibile. Utilizzare l'autoconfigurazione limitata solo se si è assolutamente sicuri.

Autoconfigurazione ottimizzata

Se si attiva la casella di controllo Optimised, vengono cercati sia i dispositivi nuovi che quelli già configurati.

Se il WaveNet Manager determina che i nodi già configurati sono di gran lunga meglio accessibili da altri segmenti (da altri RouterNode), il WaveNet Manager sposta questi nodi nei segmenti con una migliore accessibilità.

È anche possibile spostare i nodi manualmente in seguito (vedere *Assegnazione di LockNode ad un altro RouterNode [• 157]*).

- 1. Il WaveNet Manager cerca i RouterNode disponibili.
- 2. Il WaveNet Manager cerca i LockNode raggiungibili (sei ricerche) in ogni RouterNode raggiunto.

Al termine dell'autoconfigurazione, il WaveNet Manager visualizza tutti i dispositivi raggiunti con il loro indirizzo esadecimale e ID Chip.



NOTA

Budget temporale

A seconda delle dimensioni della rete WaveNet, la configurazione automatica può richiedere alcuni minuti.

Calcolate circa due minuti per router.

6.4.2.1 Completo o limitato (selezionare i RouterNode dall'elenco)

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode/LockNode nel raggio d'azione.
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration	Administration					
 Update topology 	🔲 Optimised					
C Find IP or USB router						
C Find Chip ID						
C Add: IP or USB router						
O WaveNet statistics						
C 1/0 configuration						
C RingCast						
O QA check						
ОК	Exit					

- 2. Selezionare l'opzione 💿 Update topology.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Select CN/RN" si apre.

Select Cl	Select CN/RN					
S\ S\	/_003644 /_006BC4					
	OK)		Cancel			

- 4. Contrassegnare tutti i RouterNode con cui si desidera effettuare la ricerca o selezionare la casella di controllo ☑ all, per configurare automaticamente l'intera WaveNet.
- 5. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Select CN/RN" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Search (2/6) for new nodes at RN_ER_IO (0x000A_0x0041; 89006BC4) started.	
Stop search	

- → Sono elencati i dispositivi raggiunti (RouterNode, LockNode).
- 6. Fare clic sul tasto Save .
- → Vengono aggiunti i dispositivi raggiunti (RouterNode, LockNode). I Lock-Node sono stati assegnati ai RouterNode della vostra selezione che sono meglio accessibili.
- 6.4.2.2 Limitato (Selezionare direttamente il RouterNode)
 - ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
 - ✓ RouterNode/LockNode nel raggio d'azione.
 - 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode da cui si desidera cercare e configurare automaticamente.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN	ER_IO (0x0006_0x002	1; 89003644)	×
Configuration			1
Name :			
C Replace	with		
C Reset/de	elete		
C Move to	another master segmen	t	
O I/O confi	guration		
Maintenance]
C Search n	naster segment	🔲 only known	
Update b	ranch	🗖 Optimised	
🔿 Find Chip	ID		
C Ping			
C Restart			
C Set output	ut and I/O status		
O QA chec	k		
ОК		Exit	

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Update branch.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Search (2/6) for new nodes at RN_ER_IO (0x000A_0x0041; 89006BC4) started.	
Stop search	

- └→ Sono elencati i dispositivi raggiunti (RouterNode, LockNode).
- 4. Fare clic sul tasto Save .
- └→ Vengono aggiunti i dispositivi raggiunti (RouterNode, LockNode).

Ricerca con RouterNode singolo

6.4.3 Trovare e aggiungere dispositivi

Durante la configurazione della rete WaveNet si assegnano i RouterNode in via opzionale a un nodo di comunicazione. In questo caso, prima di creare la vostra WaveNet, assicuratevi che almeno un nodo di comunicazione libero sia disponibile nel vostro sistema di chiusura. Se necessario, crearne uno e trasferire le modifiche (vedere il manuale LSM).

Nel funzionamento standalone (ad esempio con un LSM Basic) non è necessario creare o utilizzare un nodo di comunicazione. Collegare invece la WaveNet tramite connessioni locali. Si noti che la chiusura del software LSM interrompe il collegamento a WaveNet.

6.4.3.1 Collegamento del RouterNode

Sono disponibili due opzioni per collegare il RouterNode Ethernet al computer:

Opzione 1: Collegamento diretto con cavo patch CAT.5

- ✓ Computer non collegato a una rete.
- ✓ Computer con indirizzo IP statico assegnato.
- Collegare la porta Ethernet del RouterNode alla porta Ethernet del computer.

È possibile specificare l'indirizzo IP per la posizione successiva (vedere *Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP [> 52]*) oppure far funzionare il RouterNode direttamente sulla porta Ethernet del computer.

Opzione 2: Collegamento alla rete locale

- ✓ RouterNode e computer nella stessa rete (Subnet).
- ✓ Server DHCP disponibile.
- 1. Collegare la porta Ethernet del RouterNode ad una porta di rete libera della rete.
- 2. Collegare la porta Ethernet del computer ad una porta di rete libera della rete.

È possibile specificare l'indirizzo IP per la posizione successiva (vedere *Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP [> 52]*) oppure far funzionare il RouterNode permanentemente nella stessa rete del computer.

6.4.3.2 Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP

Con l'Operation, Administration e Maintenance Tool (OAM) è possibile visualizzare e impostare l'indirizzo IP. L'OAM tool può essere scaricato gratuitamente nell'area Download del sito web di SimonsVoss (*https://www.simons-voss.com*). Non è necessario installare l'OAM tool.



AVVISO

Modifica non autorizzata dell'indirizzo IP

L'OAM tool è liberamente accessibile. L'OAM tool può essere usato impropriamente da persone non autorizzate per modificare l'indirizzo IP dei vostri RouterNode, GatewayNode o SmartBridge.

■ Bloccare la modifica dell'indirizzo IP nell'OAM tool utilizzando l'interfaccia del browser (vedere *Interfaccia browser* [+ 152]).



ΝΟΤΑ

Accesso non autorizzato con dati di accesso standard

I dati di accesso standard sono visibili liberamente. Persone non autorizzate non possono modificare le autorizzazioni di accesso, ma possono cambiare la configurazione della rete. Non potrete più raggiungere il dispositivo sulla rete e dovrete resettarlo.

Alcuni browser non trasmettono spazi all'inizio della password.

- 1. Modificate la password standard.
- 2. Non iniziare o finire la password con gli spazi.

Determinazione IP



ΝΟΤΑ

Errore durante la connessione a più reti contemporaneamente

Lo strumento OAM cerca nella rete i dispositivi di rete SimonsVoss. I computer possono essere collegati a più reti (ad esempio via cavo e WiFi). In questo caso, non è chiaro allo strumento OAM quale rete debba essere cercata e non tutti i dispositivi di rete SimonsVoss possono essere trovati.

- 1. Disconnettere le connessioni di rete non necessarie.
- 2. Collegare il computer alla rete che contiene i dispositivi di rete.

La procedura è descritta per i RouterNode. Seguire la stessa procedura per SmartIntego GatewayNode e MobileKey SmartBridge.

- ✓ OAM tool disponibile e disimballato.
- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- Sottorete nota.
- 1. Fare doppio clic sul file eseguibile per avviare l'OAM tool.
 - \mapsto L'OAM tool si apre.
- 2. Fate clic sul tasto Scan.
 - → Si apre la finestra "Scan".

can	×
Set IP Address to scan.	
IP Address:	
If the last part of the IP Address is 255 then the scan starts from 1	to 254.
Ok	Cancel

- 3. Immettere un indirizzo IP noto di un dispositivo nella rete (WaveNet) (saranno trovati anche altri o nuovi dispositivi. Se non conoscete alcun indirizzo IP, utilizzate il seguente indirizzo IP: 192.168.100.255 - potrebbe divergere in base alla sottorete).
- 4. Fare clic sul pulsante OK .
 - → Si chiude la finestra "Scan".
 - └→ L'OAM tool scansiona l'intervallo di indirizzi.

🖳 ScanStatus		×
Scanning IP Address	192,168,100,16_	

└→ L'OAM tool visualizza i dispositivi trovati nell'elenco.

Potete scegliere tra server DHCP o IP statico. Le impostazioni descritte di seguito possono essere effettuate anche nell'interfaccia del browser (vedere *Interfaccia browser* [> 152]).

La procedura è descritta per i RouterNode. Seguire la stessa procedura per SmartIntego GatewayNode e MobileKey SmartBridge.

Impostare IP per l'esercizio DHCP (standard)

Se si utilizza un server DHCP, l'indirizzo IP viene impostato da un server DHCP.

- ✓ OAM tool disponibile e disimballato.
- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- 1. Fare doppio clic sul file eseguibile per avviare l'OAM tool.
 - \vdash L'OAM tool si apre.
- 2. Fate clic sul tasto Refresh.
 - └→ Indirizzo IP del RouterNode aggiornato.
- 3. Aprire il menu contestuale facendo clic con il tasto destro del mouse sull'indirizzo IP del RouterNode.



NOTA

Confronto MAC

Se si seleziona il RouterNode sbagliato, è possibile che l'indirizzo IP venga assegnato più di una volta.

- Confrontare l'indirizzo MAC della voce con l'etichetta sul RouterNode.
- 4. Fate clic sulla voce Set IP



→ Si apre la finestra "Network configuration".

- 5. Assicuratevi che la casella di controllo 🔽 Enable DHCP sia attivata.
- Se per questo RouterNode non è prevista alcuna prenotazione di indirizzo sul server DHCP, annotare il *nome dell'host* (ad es. SV_32205C). Ne avrete bisogno in seguito durante la configurazione nel WaveNet Manager (vedere manuale WaveNet - *RouterNode da aggiungere a WaveNet* [> 56]).
- 7. Fare clic sul pulsante OK.
 - → Si chiude la finestra "Network configuration".
 - → Il RouterNode si riavvia.
- 8. Chiudere la finestra informativa sul riavvio.
- 9. Chiudere l'OAM tool.
- └→ L'esercizio DHCP è impostato.

Impostazione IP per il funzionamento con indirizzo IP statico

Se non si utilizza un server DHCP, l'indirizzo IP è l'impostazione di fabbrica. In questo caso, è necessario cambiare l'indirizzo IP, altrimenti più RouterNode avranno lo stesso indirizzo IP (l'indirizzo IP di fabbrica) e non saranno in grado di comunicare.

- ✓ OAM tool disponibile e disimballato.
- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- 1. Fare doppio clic sul file eseguibile per avviare l'OAM tool.
 - └→ L'OAM tool si apre.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Refresh.
 - └→ Indirizzo IP del RouterNode aggiornato.
- 3. Aprire il menu contestuale facendo clic con il tasto destro del mouse sull'indirizzo IP del RouterNode.



ΝΟΤΑ

Confronto MAC

Se si seleziona il RouterNode sbagliato, è possibile che l'indirizzo IP venga assegnato più di una volta.

- Confrontare l'indirizzo MAC della voce con l'etichetta sul RouterNode.
- 4. Klicken Sie auf den Eintrag Set IP.



→ Fenster "Network configuration" öffnet sich.

Network configuration		
Set your network configuration.		
Host name:	SV_32205C	
MAC Address:	D8-80-39-32-20-5C	
Enable DHCP IP Address: Subnet Mask:	192,168,100,024 255,255,255,000	
Default Gateway	192,168,100,001	
Ok	Cancel	

- 5. Disattivate la casella di controllo 🔲 Enable DHCP.
- 6. Se necessario, inserire un nuovo indirizzo IP.
- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - → Fenster "Network configuration" schließt sich.
 - → Il RouterNode si riavvia.
- 8. Chiudere la finestra informativa sul riavvio.
- 9. Chiudere l'OAM tool.
- → L'indirizzo IP è impostato.
- 6.4.3.3 RouterNode da aggiungere a WaveNet

Se si desidera utilizzare i RouterNode nella WaveNet, è necessario prima importare i RouterNode nella topologia WaveNet in WaveNet Manager.

Option	Situazione dell'applicazione
• Find IP or USB router	Utilizzare questa opzione se sono stati collegati più RouterNode con interfaccia Ethernet alla stessa rete. Questi devono essere nella stessa sottorete, altrimenti utilizzare Add: IP or USB router.
	Con questa opzione non è necessario determi- nare ogni IP e poi inserirlo manualmente.

Option	Situazione dell'applicazione
⊙ Find Chip ID	Utilizzare questa opzione per aggiungere Rou- terNode senza interfaccia Ethernet (vedere <i>Li- nee di trasmissione [• 13]</i>). I router senza inter- faccia Ethernet non hanno un indirizzo IP e pos- sono quindi essere trovati e aggiunti solo trami- te l'ID Chip.
• Add: IP or USB router	Utilizzare questa opzione se si desidera aggiun- gere alla rete un RouterNode con interfaccia Ethernet. È necessario conoscere l'indirizzo IP (statico / riservato) o l'hostname (DHCP). Questi possono anche essere ubicati in un'altra sottorete.

Find IP or USB router

- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 2. Selezionare l'opzione Find IP or USB router.

Administration		Х
 Update topology 	Optimised	
Find IP or USB router		
C Find Chip ID		
C Add: IP or USB router		
C WaveNet statistics		
O 1/0 configuration		
C RingCast		
C QA check		
ОК	Exit	

- 3. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.



La finestra "Use host names?" si apre.

WaveNetMan	ager $ imes$
🥐 wa	ould you like to use host names?
	Ja <u>N</u> ein

- 4. Se il router è collegato tramite DHCP e si dispone di una risoluzione dei nomi funzionante nella rete, confermare con il tasto Sì per utilizzare gli hostname. Se il router è stato collegato tramite indirizzo IP statico, fare clic sul tasto No.
 - └→ La finestra "Use host names?" si chiude.
 - → La finestra "Network options" si apre.

Network options		
-Network parameters	for RN_ER - 192.168.100.26.	
Network ID:	4FDA	
Radio frequency:	1	
Network mask:	WaveNet_11_5	
Do you want to add this node?		
Yes	No	



NOTA

Impostazione dei parametri di rete

Se si configura una nuova WaveNet e si aggiunge il primo RouterNode, è possibile impostare qui le opzioni di rete (vedere *Indirizzamento* [> 44] e *Canale radio* [> 46]). Dopo aver configurato la WaveNet, non è più possibile modificare queste impostazioni senza reimpostare i dispositivi WaveNet.

- 5. Fare clic sul pulsante Sì.
 - → La finestra "Network options" si chiude.
- 6. Fare clic sul pulsante Save.
- ➡ Il RouterNode viene aggiunto e mostrato in elenco. Tutti gli altri Router-Node non configurati vengono aggiunti automaticamente.

Find Chip ID

- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- ✓ L'ID Chip del RouterNode ancora da configurare è noto.
- ✓ WaveNet Manager aperto.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 → La finestra "Administration" si apre.
- 2. Selezionare l'opzione 💿 Find Chip ID.

Administration		\times
 Update topology Find IP or USB router Find Chip ID Add: IP or USB router WaveNet statistics I/O configuration RingCast QA check 	Dptimised	
OK	Exit	

- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - → La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Search for node" si apre.
- 4. Immettere l'ID Chip.

WaveNet (Manuale)

- 5. Fare clic sul tasto Avvia.
 - \vdash La finestra "Search for node" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.
- 6. Aggiungere il RouterNode.
 - └→ Il RouterNode viene mostrato in elenco.
- 7. Fare clic sul pulsante Save.
- → Il RouterNode è stato aggiunto.

Add: IP or USB router

- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- ✓ IP del RouterNode noto (vedere Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP [▶ 52]).
- ✓ WaveNet Manager aperto.
- 2. Selezionare l'opzione
 Add: IP or USB router.

Administration	\times	
C Update topology	Optimised	
C Find IP or USB router		
Find Chip ID		
Add: IP or USB router		
O WaveNet statistics		
O 1/O configuration		
C RingCast		
O QA check		
ОК	Exit	

- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "Add: IP or USB Router" si apre.

Add: IP or USB Ro	outer		×
Select connec	tion		
С сом	IP address	C Name	
		· 🗌	
ОК		Exit	

- 4. Selezionare l'opzione 💿 IP address.
- 5. Immettere l'indirizzo IP del proprio RouterNode.



ΝΟΤΑ

Intervallo IP

È possibile specificare un intervallo di indirizzi IP. Ad esempio, se si utilizza da 192.168.100.XX a 192.168.100.YY, inserire il primo indirizzo IP del proprio intervallo (192.169.100.XX) e l'estensione dell'ultimo indirizzo IP (YY). Il WaveNet Manager aggiungerà quindi tutti i RouterNode che trova in questo intervallo.

- 6. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Add: IP or USB Router" si chiude.
 - └→ La finestra "Network options" si apre.

Network options							
Network parameters for RN_ER - 192.168.100.26.							
Network ID:	4FDA						
Radio frequency:	1	•					
Network mask:	WaveNet_11_5	•					
Do you want to add this node?							
Yes No							



ΝΟΤΑ

Impostazione dei parametri di rete

Se si configura una nuova WaveNet e si aggiunge il primo RouterNode, è possibile impostare qui le opzioni di rete (vedere *Indirizzamento [+* 44] e *Canale radio [+* 46]). Dopo aver configurato la WaveNet, non è più possibile modificare queste impostazioni senza reimpostare i dispositivi WaveNet.

- 7. Fare clic sul pulsante Sì.
 - → La finestra "Network options" si chiude.
- 8. Fare clic sul pulsante Save.
- → Il RouterNode viene aggiunto e mostrato in elenco.
- 6.4.3.4 LockNode da aggiungere a WaveNet

Se si desidera utilizzare i LockNode nella WaveNet, è necessario prima aggiungere i LockNode nel WaveNet Manager. I LockNode non hanno un indirizzo IP e possono quindi essere trovati solo tramite l'ID Chip. L'ID Chip si trova sul LockNode stesso, sull'adesivo in dotazione o sulla sua confezione.

È possibile assegnare manualmente il LockNode ad un altro RouterNode in seguito (vedere *Assegnazione di LockNode ad un altro RouterNode* [+ 157]).

Singolo LockNode: Find Chip ID

- ✓ RouterNode collegato alla rete.
- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ LockNode installato o alimentato da corrente.
- ✓ LockNode entro il raggio d'azione di WaveNet.
- ✓ ID Chip del LockNode noto.
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 - → La finestra "Administration" si apre.

2. Selezionare l'opzione 💿 Find Chip ID.

Administration		Х
O Update topology	🔲 Optimised	
C Find IP or USB router		
Find Chip ID		
C Add: IP or USB router		
C WaveNet statistics		
C 1/O configuration		
C RingCast		
O QA check		
ОК	Exit	

- 3. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - \vdash La finestra "Search for node" si apre.

Search for node	×
Enter Chip ID	
I	
Start	Exit

- 4. Immettere l'ID Chip.
- 5. Fare clic sul tasto Avvia.
 - \vdash La finestra "Search for node" si chiude.
 - → WaveNet Manager cerca gli ID Chip raggiungibili.
 - → La finestra "Risultato" si apre. Viene visualizzata una lista dei RouterNode che raggiungono il LockNode.

Result		×
	LN_I with Chip ID 0001DE87 can be read	ched from
	Router	RSSI(dBm)
	SV_003644 SV_006BC4	-32 -39
	ОК	Exit

6. Selezionare il RouterNode con il quale si desidera connettere il LockNode.



ΝΟΤΑ

Osservare l'intensità del segnale

La potenza del segnale nel gestore WaveNet dovrebbe essere compresa tra 0 dBm e -70 dBm.

Se la potenza del segnale è compresa tra -75 dBm e -90 dBm, la connessione e la comunicazione tra i dispositivi possono diventare lente o interrotte, con conseguente aumento del consumo energetico.

- 1. Selezionare il RouterNode con la migliore intensità di segnale.
- Se nessun RouterNode ha un'intensità di segnale sufficiente, posizionare un RouterNode più vicino al LockNode (vedi *Migliorare la qualità del segnale [> 156]*).
- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Risultato" si chiude.
 - → La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.
- 8. Fare clic sul pulsante Save.
- → Il LockNode viene importato e collegato al RouterNode selezionato.

I LockNode sono visualizzati nella topologia WaveNet sotto il RouterNode a cui sono assegnati.

Più LockNode: Ricerca per RouterNode

In alternativa, è possibile utilizzare un RouterNode per cercare i LockNode accessibili e quindi selezionare i LockNode che si desidera assegnare a questo RouterNode da un elenco di LockNode.

WaveNet (Manuale)

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode e LockNode collegati all'alimentazione elettrica.
- ✓ RouterNode collegati alla WaveNet (per i test vedere Verifica dell'accessibilità (WaveNet) [▶ 187]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul RouterNode che si desidera utilizzare per la ricerca di nuovi LockNode.

Administration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)	\times						
- Configuration							
Name :							
C Replace with							
C Reset/delete							
C Move to another master segment							
C 1/0 configuration							
Maintenance	-						
 Search master segment only known 							
C Update branch 🗌 Optimised							
C Find Chip ID							
C Ping							
C Restart							
C Set output and I/O status							
C QA check							
OK							

└→ La finestra "Administration" si apre.

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Search master segment.
- 3. Assicurarsi che la casella di controllo 🔲 only known sia disattivata.
- 4. Fare clic sul pulsante OK .
 - \vdash La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.



5. Fare clic sul tasto Sì (Operazione di ricerca veloce) o No (operazione di ricerca normale).



ΝΟΤΑ

Operazione di ricerca veloce

Se si esegue una ricerca veloce, il RouterNode invierà un solo broadcast. Quando si esegue una ricerca normale, il RouterNode invia un totale di sei broadcast. Il processo di ricerca veloce viene completato più velocemente, ma il normale processo di ricerca è più approfondito e trova LockNode che non sono stati raggiunti durante un processo di ricerca veloce.

- └→ La finestra "WaveNetManager" si chiude.
- └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Search (176) for new nodes at RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644) started.	
Stop search	

 \vdash La finestra "Search results" si apre.

Search results						×
RN_ER (0x0006_0x0021;	89003644)					
Nodes in this s	egment:	Nodes i	n other segments:	New node	es:	
Node LN_I_MP(00017FD7) LN_I_MP(00017FD4) LN_(0003BA7D) LN_(0001DE87)	RSSI(dBm) -78 -32 -68 -46	Node	RSSI(dBm)	Node LN_LSH(00029DE1) LN_(000183E4)	RSSI(dBm) -73 -82	
Sort by RSSI		٢	>	<	> Exit	

Verrà visualizzata una tabella riassuntiva dei LockNode che il RouterNode ha trovato durante la ricerca. Questa tabella ha tre colonne:

Nodi in questo segmento	Nodi di altri segmenti	Nuovi nodi
Questi LockNode si trovano nella topologia WaveNet e so- no già assegnati al RouterNo- de.	Questi LockNode si trovano nella topologia WaveNet, ma sono assegnati ad un altro RouterNode.	Questi RouterNode non sono configurati e non si trovano in nessuna topologia.

Ogni colonna contiene due sottocolonne:

Nodi	RSSI
Nome del LockNode	Potenza del segnale della connes- sione LockNode al RouterNode di ri- cerca

Unità di intensità del segnale

Il WaveNet Manager visualizza l'intensità del segnale come valore RSSI (Received Signal Strength) in dBm. Questo valore è:

- Logaritmico: In pratica, un miglioramento di 10 dBm equivale al doppio dell'intensità del segnale.
- Negativo: Il valore teorico migliore è 0 dBm e si ottiene solo con connessioni via cavo. Più il valore è vicino a 0 dBm (cioè minore è la magnitudine), migliore è la ricezione.
- 1. Selezionare i LockNode nella colonna di destra (Nuovi nodi) che si desidera assegnare al RouterNode.
- 2. Utilizzare la funzione drag&drop per spostare i LockNode nella colonna di sinistra (nodi in questo segmento) e assegnarli al RouterNode corrente (con cui si è effettuata la ricerca).
 - → I LockNode sono assegnati al RouterNode corrente.



NOTA

Durata dell'assegnazione

Quando si riassegnano i LockNode, WaveNet Manager comunica con i LockNode per trasmettere la configurazione e verificare il LockNode. Questo test richiede alcuni secondi.

- Se necessario, confermare la configurazione IO del LockNode con un clic sul tasto OK (È possibile modificare la configurazione IO in qualsiasi momento, vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione* [> 72]).
- → Il LockNode viene importato e collegato al RouterNode selezionato.

I LockNode sono visualizzati nella topologia WaveNet sotto il RouterNode a cui sono assegnati.

6.4.3.5 Importazione LSM

È necessario importare la topologia WaveNet creata in LSM in modo da poterla utilizzare.

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- Nodo di comunicazione libero disponibile in LSM (o connessione locale quando si opera senza nodo di comunicazione).
- Topologia WaveNet creata e salvata (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [> 56] e LockNode da aggiungere a WaveNet [> 62]).
- 1. Fare clic sul pulsante Esci.
 - → La finestra "WaveNetManager" si apre.

WaveNetManager	×
Do you want to exit WaveNet Manager?	
JaNein	

- 2. Fare clic sul pulsante Sì.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si chiude.
 - → La finestra "Importa topologia WaveNet" si apre. Viene visualizzato un elenco di dispositivi da importare.

mporta topo	logia Wav	eNet									×
File:	H:\geiger	<\LSM-Strings	\WaveNet\	de\Ausgabe\	wntop.csv						Importazione
Segmento	Indirizzo	Segmento	Indirizzo	Maschera	ID rete	Indirizzo CN	Tipo nodo	Nome	Chip ID	Т	
0x0004	0x0006	0x0020	0x0021	0xffe0	0x4fda	0x0006	С	WNNode 0006	89003644		
0x0008	0x000a	0x0040	0x0041	0xffe0	0x4fda	0x000a	С	WNNode 000a	89006BC4		
0x0040	0x0046	0x0000	0x0000	0xffe0	0x4fda	0x000a	L	WNNode 0046	00017FD4		
0x0040	0x0047	0x0000	0x0000	0xffe0	0x4fda	0x000a	L	WNNode_0047	0001A847		
0x0040	0x0048	0x0000	0x0000	0xffe0	0x4fda	0x000a	L	WNNode_0048	0001DE87		
											·····
<										>	Esci

- 3. Fare clic sul tasto Importazione.
 - └→ La finestra "Assegnazione" si apre.

Zuordnung		×
Central Node	192.168.100.26	
Adresse	0x0006	
Kommunikationsknoten	GUINode_1	•
🔲 nicht weiter fragen		
ОК		Abbrechen

- 4. Scegliere nel menu a discesa ▼ Nodi di comunicazione il nodo di comunicazione nell'LSM che si desidera utilizzare per il RouterNode (per la creazione, vedere *Trovare e aggiungere dispositivi* [> 51] o il manuale LSM).
- 5. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Assegnazione" si chiude.
 - └→ La finestra "Risultato" si apre.

iltato											
d rete:											
Vel databas	e:		0x4fda			Nel file T	opologia	WaveNet: 0x4fd	а		
Central Node	es										
Indirizzo	Nome		S	Stato							
0x0006 0x000a	SV_0036 SV_006B	<u>44</u> C4	g g	ià presen ià presen	te te						
Errore:	0	-	Pre	sente:	2			Vengono inseriti	: 0		Seleziona tutto
	,				,				,		
Segmenti	Stato				1						
0x0020	viene ins	erito									
0x0040	viene ins	erito									
		_			_						
Errore:	0		Pre	esente:	0			Vengono inseriti	: 2		Seleziona tutto
Nodo											
Segm	Indirizzo	Segm	Indirizzo	Masc	ID rete	Indiriz	Tip	Nome		Stato	
0x0040	0x0046	0x0000	0×0000	0xffe0	0x4fda	0x000a	L	WNNode_0046		inseribile	
0x0040 0x0040	0x0047 0x0048	0x0000 0x0000	0x0000 0x0000	0xffe0	0x4fda 0x4fda	0x000a 0x000a	L.	WNNode_0047 WNNode_0048		inseribile	
							-				
<											>
		-			0	_		Vengono inseriti:	3		
Errore:	0		Pres	ente:							
Errore:	0		Pres	sente:	l.			verigono insena.	1-		
Errore:	0 7		Pres	sente:	10			verigorio insenti.	1-		Annulla

- 6. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Risultato" si chiude.

└→ La finestra "LockSysMgr" si apre.



- 7. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
 - └→ WaveNet Manager si chiude.
- → La topologia WaveNet viene importata e il RouterNode viene inserito nell'elenco delle porte del nodo di comunicazione.

Trasmettere ai nodi 🖌 LSM aperto.

di comunicazione

- 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Nodi di comunicazione .
- 2. Selezionare con il tasto o il nodo di comunicazione appena usato.
- 3. Fare clic sul tasto File di configurazione .
 - └→ La finestra "Cerca cartella" si apre.
- 4. Verificare che la directory di installazione del server CommNode sia selezionata.
- 5. Fare clic sul tasto OK .
 - → La finestra "Cerca cartella" si chiude.
- 6. Fare clic sul tasto No per evitare di salvare in una cartella specifica del nodo.
 - → I file di configurazione XML vengono salvati.



- 7. Fare clic sul tasto Trasferisci.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si apre.
- 8. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
- └→ I dati vengono trasmessi ai nodi di comunicazione.

6.4.3.6 Assegnare i LockNode alle chiusure

- ✓ LSM aperto.
- Le chiusure da collegare in rete sono già programmate (con dispositivo di programmazione locale).
- ✓ WaveNet creata (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [▶ 56] e LockNode da aggiungere a WaveNet [▶ 62]).
- ✓ Topologia WaveNet importata (vedere *Importazione LSM* [▶ 68]).
- 1. Aprire l'assegnazione dal menu | Rete | Ordini collettivi Nodo Wave-Net .

Rete	Opzioni	Finestra	Aiuto		
Attiva chiusura					Eg
	Ordini collettivi >				Chiusure
Gestione Eventi			Nodo WaveNet		
Task manager					Nodo LON

└→ La finestra "Ordine collettivo per nodo WaveNet" si apre.

	1			
Nome	Dispositivo di collegamento		Porta	
SV_003644	WN over TCP Central Node :	DEEPPUR		
SV_006BC4	WN over TCP Central Node :	DEEPPUR		
WNNode_0046	WN over TCP Central Node :	DEEPPUR	Goliath National Bank	
WNNode_0047	WN over TCP Central Node :	DEEPPUR	Teds Apartment	
WNNode_0048	WN over TCP Central Node :	DEEPPUR	McLarens	
т	est	Attiva event	i di input	

- 2. Contrassegnare i LockNode che si desidera assegnare.
- 3. Fare clic sul tasto Configura automaticamente.
 - └→ La finestra "Ordine collettivo per nodo WaveNet" si chiude.
 - → LSM assegna i LockNode.
- → I LockNode sono assegnati alle chiusure.

Positivo: WNNode_0047 Teds Apartment / 00E04K9 LID=167 SID=9215 WNNode_0048 McLarens / 00ESSNC LID=131 SID=9215 WNNode_0046 Goliath National Bank / 00DRXMX LID=129 SID=92	Errore:
	In corso:
Esci Annulla Eenco successi	Ripetere automaticamente il protocollo fallito fino all'arresto manuale del processo. Elenco errori

È possibile interloquire con le chiusure con LockNode tramite WaveNet dopo un'assegnazione riuscita.

6.4.4 Configurazione I/O e funzioni di protezione

Con le funzioni di protezione è possibile disattivare, attivare o aprire chiusure a distanza via radio (868 MHz). Per fare ciò, si definisce la configurazione IO nel WaveNet Manager:

- Quando un evento viene attivato (da un mezzo di identificazione o da un ingresso, vedere *Ingresso (contatto relè)* [> 92]) e
- come reagire a questo evento (attivazione di una funzione di protezione)

Le funzioni di protezione sono fondamentalmente indipendenti dall'LSM o dai suoi servizi. Se si utilizzano funzioni di protezione, WaveNet - in combinazione con le misure di sicurezza già richieste negli edifici pubblici aumenta il livello di sicurezza.


AVVERTENZA

Danni a persone o danni materiali a causa di un concetto di sicurezza non ridondante

Le funzioni di protezione del sistema WaveNet sono solo una delle componenti di un concetto di sicurezza. Non sono adatte come unica protezione contro i rischi di incendio, furto con scasso o simili.

- 1. Utilizzate sistemi ridondanti per proteggervi dai singoli rischi (sistemi di allarme antifurto, sistemi di allarme antincendio ecc.).
- 2. Affidatevi a un tecnico di gestione dei rischi (Certified Security Manager o equivalente) per creare e valutare un concetto di sicurezza.
- 3. In particolare, si prega di osservare le norme vigenti in materia di vie di fuga e di emergenza.

ΝΟΤΑ

WaveNet proprietaria senza requisiti legali

WaveNet è una rete sviluppata internamente da SimonsVoss, progettata per migliorare ulteriormente la sicurezza del vostro edificio con le funzioni di protezione offerte in aggiunta ai concetti di sicurezza esistenti. Attualmente non sono noti requisiti legali per queste funzioni di protezione.

È possibile impostare gli ingressi e le uscite del RouterNode in base alle proprie esigenze:

Uscite	Ingressi (digitali)	Ingresso (analogico)
Rispondere ai mezzi di identifi- cazione o tacitare le reazioni completate, innescate dagli in- gressi digitali. Commutare le uscite a seconda del mezzo di identificazione rilevato (vedere <i>RouterNode: uscita digitale</i> [▶ 79]).	Reagire ai cambiamenti di sta- to degli ingressi digitali. Attiva- re una reazione sulle chiusure collegate (vedere <i>RouterNode:</i> <i>ingresso digitale</i> [• 82]).	Reagire ai cambiamenti di sta- to sull'ingresso analogico. Atti- vare un evento in LSM (vedere <i>RouterNode: Ingresso analogi- co</i> [• 88]).

L'opzione Set output and I/O status visualizza lo stato attuale e il risultato delle ultime reazioni (vedere *Stato IO e capacità di reazione LockNode* [• 193]).

Singolo RouterNode

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode di cui si desidera modificare la configurazione I/O.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)	×
Configuration	
Name :	
C Replace with	
C Reset/delete	
C Move to another master segment	
I/O configuration	
Maintenance	
Search master segment only known	
O Update branch 🔲 Optimised	
C Find Chip ID	
C Ping	
C Restart	
C Set output and I/O status	
C QA check	
OK Exit	

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione 💿 I/O configuration.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
- → La finestra "I/O configuration" si apre.

Digital output config	guration		
1/0 application :	Standard	•	
	1	2	3
Output :	Output	Output	Output 💌
Sele	ect LN	Report events to management system :	None
Digital input configu	ration 1	2	3
Input :	Input	Input 💌	Input
Delay [s] :	0 💌	0 💌	0 💌
Report events to management sys	tem : 🗖 Yes	T Yes	
Select LN :	For all inputs	For Input 1 For Input	: 2 For Input 3
Protocol generat	ion :	Pass	word hidden
G1 Locking syste	em password :		
G2 Locking syste	em password :		
Analogue input con	figuration		
Event handling :	No event		-
Threshold [mV] :	Low :	1050 High :	1250
Sampling interva	l [s]:		

Molteplici RouterNode

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 → La finestra "Administration" si apre.

Administration		Х
O Update topology	🔲 Optimised	
C Find IP or USB router		
C Find Chip ID		
C Add: IP or USB router		
C WaveNet statistics		
 I/O configuration 		
C RingCast		
O QA check		
	Euit	

- 2. Selezionare l'opzione 💿 I/O configuration.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Select CN/RN" si apre.

Select CN/RN	×
SV_003644 SV_006BC4	
🔽 All	
Cance	;I

- Selezionare tutti i RouterNode desiderati o attivare la casella di controllo ☑ all.
- 5. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Select CN/RN" si chiude.
- └→ La finestra "I/O configuration" si apre.

/O configuration for RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)
Digital output configuration
I/O application : Standard
1 2 3
Output : Output Votput Output Votput
Select LN Report events to None
management system : 1,1000
Digital input configuration
Input Input Input Input
Delay [s] : 0 • 0 •
Report events to Types Types
Select LN : For all inputs For Input 1 For Input 2 For Input 3
Protocol generation : Password hidden
G1 Locking system password :
G2 Locking system password :
Analogue input configuration
Event handling : No event
Threshold [mV] : Low : 1050 High : 1250
Sampling interval [s]: 600
OK Cancel

Singolo LockNode

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode di cui si desidera modificare la configurazione I/O.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration of LN_I_N	AP (0x0046; 00017FD	4) Goliath National	Х
Configuration			
Name :	Goliath National Bank	(
C Replace with	h Chip ID	017FD4	
C Reset/delet	e		
C Move to and	other master segment		
• [/U configur	ationi		
Maintenance			
C Search mas	ter segment	🗖 only known	
O Update bran	nch	🗖 Optimised	
C Find Chip ID			
⊂ Ping			
C Restart			
ОК		Exit	

- 2. Selezionare l'opzione 💿 I/O configuration.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
- → La finestra "I/O configuration" si apre.

I/O configuration for LN_I (0x0026; 0001DE87) -33dBm			-33dBm	Х
React on Inp	ut Broadcast :			
1	2	3		
🔲 Send all	events to I/O router			
ОК		Cano	cel	

6.4.4.1 Descrizione delle opzioni

RouterNode: uscita digitale

Digital output config	uration			
1/0 application :	Standard	•		
Output :	1 Output	2 Output	3 • Output •	
Sele	ct LN	Report events to management system :	None	

Nell'elenco a discesa ▼ I/O application selezionare le seguenti voci:

"Standard"	Impostazione predefinita.
	Nell'elenco a discesa V Output impostare quando l'uscita nel RouterNode commuta:
"Output"	Impostazione predefinita. Il RouterNode non commuta l'uscita. È possibile commutare manualmente l'uscita (vedere <i>Stato IO</i>

"Output"	E possibile commutare manualmente l'uscita (vedere <i>Stato IO</i> <i>e capacità di reazione LockNode [• 193]</i>).
"Authorised"	Se si utilizza un mezzo di identificazione autorizzato, l'uscita commuta su una o più serrature liberamente selezionabili con un LockNode assegnato al RouterNode per circa un secondo.
	Il mezzo di identificazione deve essere presente nel sistema di chiusura.
"Unauthorised attempt"	Se si utilizza un mezzo di identificazione non autorizzato, l'usci- ta commuta su una o più serrature liberamente selezionabili con un LockNode assegnato al RouterNode per circa un secon- do.
	Il mezzo di identificazione deve essere presente nel sistema di chiusura.
"All LN events"	Se si utilizza un mezzo di identificazione a scelta, l'uscita com- muta su una o più serrature liberamente selezionabili con un LockNode assegnato al RouterNode per circa un secondo.
	Il mezzo di identificazione deve essere presente nel sistema di chiusura.
"Input receipt short" (su tutti i LockNode)	L'uscita commuta quando la reazione (vedere <i>RouterNode: in-gresso digitale [• 82]</i>) ad un segnale sull'ingresso corrispon- dente in tutti i LockNode (= evento di ingresso) è stata eseguita per circa un secondo.

Input receipt static" (su tutti i LockNode)		L'uscita commuta quando la reazione (vedere <i>RouterNode: in- gresso digitale [• 82]</i>) ad un segnale sull'ingresso corrispon- dente è stata eseguita in tutti i LockNode. Finché l'evento di in- gresso è presente dopo il completamento della reazione, l'usci- ta rimane commutata.	
		Uscita relè, composta da O1.NC, O1.NO e O1.0	COM.
Uscita 1		 NC=Normally connected, è collegato alla stato di inattività. 	COM in
	01	NO=Normally open, non è collegato alla o stato di inattività.	COM in
		Quando l'uscita viene commutata, il relè è ec passa dallo stato di riposo a quello di eccitaz	citato e ione.
		Uscita digitale (Open Drain), max. 12 V _{DC} , max 100 mA (carico ohmico)	Χ.
USCILA Z	02	Quando l'uscita è commutata, l'uscita è colle potenziale di terra.	egata al
Uscita 3	03	Uscita digitale (Open Drain), max. 12 V _{DC} , max 100 mA (carico ohmico)	Χ.
		Quando l'uscita è commutata, l'uscita è colle potenziale di terra.	egata al

Con il tasto Select LN è possibile aprire la finestra "Select LN to configure I/O settings". Selezionare qui i LockNode nelle chiusure. L'accesso autorizzato o i tentativi di accesso non autorizzato a queste chiusure (LockNode) vengono inoltrati all'LSM.

Select LN to configure I/O settings	×
LN_I (0x0026: 0001DE87) LN_I_MP (0x0027: 00017FD4)	
OK Cancel	

In LSM, si può utilizzare Gestione eventi per reagire all'evento inoltrato.

Nell'elenco a discesa ▼ **Report events to management system** è possibile impostare quali eventi devono essere inoltrati all'LSM nei LockNode precedentemente contrassegnati:

"None"	Impostazione predefinita. Non c'è nessun evento e nessun inol- tro.
"Authorised"	Gli accessi autorizzati alle chiusure contrassegnate (LockNode) vengono inoltrati all'LSM (= evento che viene inoltrato all'LSM).
"Unauthorised attempt"	Tentativi di accesso non autorizzati alle chiusure contrassegna- te (LockNode) vengono inoltrati all'LSM (= evento che viene inoltrato all'LSM).
"All LN events"	Accessi autorizzati e tentativi di accesso non autorizzati alle chiusure contrassegnate (LockNode) vengono inoltrati all'LSM (= evento che viene inoltrato all'LSM).

In alternativa, è anche possibile impostare direttamente sui LockNode se i LockNode devono inoltrare gli eventi al RouterNode (vedere *LockNode* [> 90]).

Selezionare l'evento che attiva l'inoltro all'LSM. Se l'evento qui specificato ("Authorised", "Unauthorised attempt" o "All LN events") deve avvenire nelle chiusure (LockNode), precedentemente specificate (Select LN) l'evento viene inoltrato a LSM.



ΝΟΤΑ

Stesso evento da inoltrare

Non è possibile selezionare i LockNode (e quindi la chiusura in cui è installato il LockNode) ed escluderli dall'inoltro degli eventi. Se si utilizza l'inoltro di eventi, lo stesso evento si applica a tutti (in Select LN) i LockNode contrassegnati.

Ad esempio, non è possibile inoltrare solo gli accessi autorizzati per un LockNode e i tentativi di accesso non autorizzati per un altro.

RouterNode: ingresso digitale

Nell'elenco a discesa ▼ Input è possibile impostare come i LockNode del RouterNode devono reagire ad un segnale all'ingresso del rispettivo RouterNode. (=la tensione applicata è superiore alla tensione di riferimento impostata fissa).

Tensioni di riferimento (RN e R	N2)		
<0,9 V _{DC}		LOW (nessun segnale)	
>2,1 V _{DC}		HIGH (segnale)	
"Input"	Impostazi gnale app segnale a	one predefinita. Il RouterNode non reagisce licato. Tuttavia, è possibile inoltrare le modi LSM.	ad un se- ifiche del

	Se all'ingresso è presente un segnale (evento in ingresso, cam- bio di livello da Low a High), il RouterNode invia una trasmissio- ne a tutti i LockNode. È possibile impostare se i LockNode de- vono reagire alla trasmissione (vedere <i>LockNode</i> [• 90]). I LockNode disattivano quindi le chiusure in cui sono installati per la durata dell'evento in ingresso.
	In questo modo non reagiranno più ai mezzi di identificazione autorizzati e non sarà possibile accedervi. Se il segnale non è più presente (= nessun evento in ingresso, cambio di livello da High a Low), le chiusure vengono riattivate.
"Block lock"	Se si applica un segnale all'ingresso di un sistema di allarme antintrusione durante l'attivazione, è possibile disattivare le chiusure dell'involucro esterno per la durata dell'attivazione del sistema di allarme (ed evitare l'attivazione involontaria del si- stema di allarme). Tuttavia, è anche possibile selezionare libe- ramente quali chiusure si desidera disattivare.
	Con le uscite (vedere <i>RouterNode: uscita digitale [• 79]</i>) si può inviare una conferma all'impianto anti-effrazione dopo averlo disattivato con successo.
	L'uso di questa funzione non è conforme a VdS.

	Simile alla funzione di serratura di blocco: Se all'ingresso è pre- sente un segnale (cambio di livello da Low a High), il Router- Node invia una trasmissione a tutti i LockNode. È possibile im- postare se i LockNode devono reagire alla trasmissione (vedere <i>LockNode</i> [• 90]). Questo broadcast disattiva le chiusure in cui è installato il LockNode.
"Amok function"	Rifiutano quindi tutti i mezzi di identificazione (compresi quelli normalmente autorizzati), l'accesso una tantum è possibile so- lo con mezzi di identificazione speciali (livello rosso).
	La differenza rispetto alla funzione di serratura di blocco è che i blocchi rimangono disattivati anche dopo la fine dell'evento di input. È necessario riattivare esplicitamente i sistemi di chiusura con un comando di attivazione:
	WaveNet (utilizzare "Activation")
	LSM
	Transponder o scheda di attivazione
	Se si collega un pulsante di emergenza a un ingresso (vedere <i>Ingresso (tasto) [• 91]</i>) e lo si collega alla funzione Amok, è possibile utilizzare il pulsante di emergenza per bloccare tutte le chiusure che sono state raggiunte e impedire l'accesso alle stanze (o anche l'uscita, nel caso di un cilindro a rotazione libe- ra) fino a quando non vengono esplicitamente riattivate.
	Contrariamente alla funzione Amok: Se all'ingresso è presente un segnale (cambio di livello da Low a High), il RouterNode in- via una trasmissione a tutti i LockNode. È possibile impostare se i LockNode devono reagire alla trasmissione (vedere <i>Lock-</i> <i>Node</i> [> 90]). Questo broadcast accoppia permanentemente tutte le chiusure in cui sono installati i LockNode.
"Emergency release"	Le chiusure rimangono accoppiate anche dopo la fine dell'evento di input. È necessario interrompere lo sblocco di emergenza delle chiusure con un comando di apertura a di- stanza (le serrature si disaccoppiano di nuovo subito dopo aver ricevuto il comando di apertura a distanza):
	■ WaveNet (utilizzare "Remote opening")
	LSM
	Se si applica un segnale all'ingresso attraverso un sistema di allarme antincendio (vedere <i>Esempi di applicazione [• 91]</i>), si possono aprire tutte le chiusure per consentire l'accesso al personale di soccorso.

"Remote opening"	Se all'ingresso è presente un segnale (cambio di livello da Low a High), il RouterNode invia una trasmissione a tutti i LockNode. È possibile impostare se i LockNode devono reagire alla tra- smissione (vedere <i>LockNode</i> [> 90]). Questo broadcast ese- gue un'apertura a distanza.
	La chiusura si accoppia per la durata dell'impulso impostata nell'LSM (apertura a impulsi). Questo vale anche per le chiusu- re in modalità Flip-Flop.
"Activation"	Se all'ingresso è presente un segnale (cambio di livello da Low a High), il RouterNode invia una trasmissione a tutti i LockNode. È possibile impostare se i LockNode devono reagire alla tra- smissione (vedere <i>LockNode</i> [> 90]). Questo broadcast atti- va le chiusure in cui sono installati i LockNode.
	È quindi possibile riutilizzare le chiusure precedentemente di- sattivate.
	Questa risposta funziona solo con i RouterNode I/O di tipo RN2 a partire dalla versione firmware 40.8 insieme al WaveNet Ma- nager versione 2.6.6 o successiva.



ΝΟΤΑ

Apertura di emergenza permanente

Un incendio può danneggiare il cavo di ingresso o altri componenti. Ciò provocherebbe la richiusura delle serrature, nonostante l'incendio. Le persone potrebbero rimanere intrappolate nell'area dell'incendio e verrebbe impedito l'accesso ai soccorritori.

Pertanto, tutte le chiusure rimangono nello stato di apertura di emergenza (e quindi transitabile) che permane fino a quando un esplicito comando di apertura remota le richiude.

Se si specifica una reazione ad un evento, è necessario fornire ulteriori indicazioni.

- 1. Selezionare i LockNode che devono reagire.
- 2. Specificare la generazione del protocollo (G1, G1+G2, G2) come inserito nelle impostazioni dell'impianto di chiusura.
- 3. Specificare la password dell'impianto di chiusura.

Un segnale presente all'ingresso è un evento di input e può anche essere commutato dal relè integrato, vedere ▼ Output in *RouterNode: uscita digitale* [▶ 79]. Se il RouterNode ha reagito all'evento di input e, ad esempio, ha effettuato un broadcast, può commutare il relè come conferma.

Nell'elenco a discesa ▼ Delay [s] impostare il tempo di attesa del RouterNode prima che l'ingresso corrispondente risponda a un evento.

"0 s"	Impostazione predefinita. L'ingresso reagisce immediatamente a un evento.
"8 s"	L'ingresso reagisce a un evento dopo 8 secondi
"16 s"	L'ingresso reagisce a un evento dopo 16 secondi
"24 s"	L'ingresso reagisce a un evento dopo 24 secon- di
"32 s"	L'ingresso reagisce a un evento dopo 32 secon- di
"RingCast"	Un evento all'ingresso attiva un RingCast (ve- dere <i>RingCast [> 98]</i>).

Inoltrare gli eventi determinanti sull'LSM

Con la casella di controllo Report events to management system è possibile specificare se i segnali (eventi in ingresso) sul rispettivo ingresso devono essere inoltrati all'LSM. In LSM, si può (in aggiunta) utilizzare l'Event Manager per reagire a questi eventi.

Non tutti gli eventi vengono inoltrati (vedere tabella):

Reazione	Segnali inoltrabili (eventi)		
"Amok function"			
"Emergency release"	Combio di livollo do Louro Lligh		
"Remote opening"	Cambio di livello da Low a Higri		
"Activation"			
Input"	E Cambio di livello da Low a High		
"Block lock"	🚦 Cambio di livello da High a Low		

Solo eventi, che attivano le reazioni "Input" o "Block lock" vengono inoltrati all'LSM. Tutti gli altri eventi non vengono inoltrati all'LSM.

Selezionare i LockNode per la reazione

Con il tasto Select LN è possibile impostare quali LockNode devono eseguire la reazione impostata. Per l'impostazione sono disponibili due opzioni:

(Diverse) impostazioni per i singoli ingressi	Stessa impostazione per tutti gli ingressi del
del RouterNode	RouterNode
Fare clic sul tasto del rispettivo ingresso (per input 1, 2 o 3). La finestra dell'ingresso si apre. Selezionare i LockNode che dovrebbero reagire agli eventi di questo ingresso. Procedere allo stesso modo per gli altri ingres- si. I LockNode contrassegnati qui reagiscono a tutti gli eventi su questo ingresso. Eseguono la reazione che è stata definita per questo ingres- so.	Fare clic sul tasto For all inputs e selezionare i LockNode. I LockNode contrassegnati qui reagiscono a tutti gli eventi sugli ingressi. Eseguono la reazio- ne che è stata definita per il rispettivo ingresso.

L'esempio seguente illustra il comportamento a seconda dell'impostazione:

Per gli eventi su Input 1 e 2 viene adottata "Remote opening" come reazione.

Esempio di impostazioni

	Tutti gli ingressi	Input 1	Input 2	Input 3
LockNode 1	\checkmark			
LockNode 2		1		

LockNode 1 reagisce a tutti gli eventi. LockNode 2 reagisce solo agli eventi dell'Input 1.

In altre parole: Premendo un tasto sull'Input 1, tutte le chiusure ricevono un comando di apertura a distanza. Premendo un tasto sull'Input 2, solo la chiusura con LockNode 1 riceve un comando di apertura a distanza.

In alternativa, si può anche specificare direttamente sui LockNode se devono avere reazioni (vedere *LockNode* [> 90]).

Utilizzando il menu a discesa ▼ Protocol generation si imposta la generazione di protocollo dell'impianto di chiusura.

I LockNode interloquiscono con le chiusure con la password dell'impianto di chiusura. È quindi necessario immettere la password dell'impianto di chiusura.

Fare clic sul tasto Password hidden per evitare che la password venga visualizzata in testo normale durante l'immissione.

RouterNode: Ingresso analogico

Analogue input configuration				
Event handling :	No event		-	
	,			
Threshold [mV] :	Low :	1050	High :	1250
Sampling interval [s]:	600			

Nell'elenco a discesa ▼ Event handling impostare quando un cambiamento di tensione sull'ingresso analogico del RouterNode provoca un evento (vedere *RouterNode: uscita digitale [▶ 79]*).

"No event"	Impostazione predefinita. Il RouterNode non reagisce ad un segnale applicato.
"If too high"	Se la tensione applicata aumenta, supererà la soglia. In quel momento l'evento viene attivato.
"If too low"	Se la tensione applicata si abbassa, non rag- giungerà la soglia. In quel momento l'evento viene attivato.
	Se la tensione applicata cambia e si verificano i seguenti scenari, l'evento si attiva.
"If too high/too low"	La tensione si abbassa e scende al di sotto del valore di soglia
	La tensione si alza e supera il valore di soglia

È possibile utilizzare l'intervallo di scansione per specificare la frequenza con cui il segnale applicato viene confrontato con i valori di soglia.



ΝΟΤΑ

Banda di isteresi 200 mV

A seconda della sua natura, il segnale analogico applicato può essere soggetto a interferenze e fluttuare leggermente. Se le soglie fossero troppo vicine tra loro, anche piccole variazioni di tensione innescherebbero più eventi indesiderati in successione.

Il WaveNet Manager abbassa automaticamente la soglia di mancato raggiungimento di 200 mV rispetto alla soglia di superamento (isteresi). Questo aumenta l'affidabilità operativa del RouterNode.



Senza isteresi, l'andamento stesso della tensione provoca un doppio superamento.



Con l'isteresi, l'andamento stesso della tensione innesca un solo superamento. Il superamento viene nuovamente rilevato solo dopo che il valore è sceso al di sotto della soglia di mancato raggiungimento.

LockNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- LockNode raggiungibili (vedere Verifica dell'accessibilità (WaveNet) [> 187]).
- Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode di cui si desidera modificare la configurazione IO.
 - → La finestra "I/O configuration" si apre (finestre e impostazioni in funzione della versione, immagine di esempio).

I/O configuration for LN_I (0x0026; 0001DE87) -33dBm			×	
React on Input Broadcast :				
1	2	3		
Γ				
Send all events to I/O router				
OK]	Can	cel	

→ La configurazione IO può essere impostata.

Attivazione di reazioni

Se il RouterNode rileva un evento di input su uno dei suoi ingressi digitali e viene impostata una reazione (vedere *RouterNode: ingresso digitale* [> 82]), il RouterNode invia un broadcast. Usate la riga superiore delle caselle di controllo per impostare individualmente per ciascuno dei tre ingressi se il LockNode selezionato deve reagire al broadcast causato dall'evento sul rispettivo ingresso.

In alternativa, è possibile attivare la reazione per più LockNode contemporaneamente. Per fare questo, richiamare il menu di configurazione IO del RouterNode (vedere *RouterNode: ingresso digitale* [• 82]).

Attivazione dell'inoltro degli eventi

Il RouterNode può

- reagire a determinati eventi (vedere RouterNode: uscita digitale [> 79])
- E e/o inoltrare questi eventi all'LSM.

È possibile impostare se il LockNode deve inoltrare gli eventi al RouterNode direttamente sul LockNode. Attivare la casella di controllo 🗹 Send all events to I/O router, per inoltrare tutti gli eventi al RouterNode. A questi eventi è possibile reagire con il RouterNode (vedere *RouterNode: uscita digitale* [• 79]) o nell'LSM.

In alternativa, si può attivare l'inoltro degli eventi anche per molteplici LockNode di un RouterNode contemporaneamente. Per fare questo, richiamare il menu di configurazione IO del RouterNode (vedere *RouterNode: uscita digitale [r9]*).

6.4.4.2 Esempi di applicazione

I seguenti esempi descrivono il collegamento al RouterNode 2. Il cablaggio della vecchia generazione di RouterNode è simile.

Ingresso (tasto)

Utilizzare questa configurazione per commutare un ingresso con un pulsante. È così possibile commutare manualmente un ingresso.



- 1. Collegare un contatto del pulsante con contatto sulla scheda, che si trova accanto al connettore IO e che è predisposto per $+3,3 V_{DC}$.
- 2. Collegare l'altro contatto del pulsante ad uno degli ingressi digitali DI1, DI2 o DI3.

Ingresso (contatto relè)

Utilizzare questa configurazione per commutare un ingresso con un contatto relè. Il contatto relè può essere controllato da un sistema esterno. Ciò consente di collegare un sistema di terzi alla rete WaveNet.



- 1. Collegare il connettore COM del relè al terminale positivo del connettore di alimentazione accanto al connettore IO.
- 2. Collegare la porta NO del relè ad uno degli ingressi digitali DI1, DI2 o DI3.

Ingresso (Open Drain)

Utilizzare questa configurazione per commutare un ingresso con un'uscita Open Drain. L'uscita Open Drain può essere controllata da un sistema esterno. Ciò consente di collegare un sistema di terzi alla rete WaveNet. Si noti che il comportamento di commutazione è invertito:

- Open-Drain del trasmettitore di segnale aperto/scollegato: La resistenza di pull-up "eccita" l'ingresso digitale a +3,3 V_{DC} (High Level). Per questo ingresso viene rilevato un evento.
- Open-Drain del trasmettitore di segnale chiuso/collegato: L'ingresso è cortocircuitato a terra (Low Level).



- 1. Collegare i potenziali di terra del trasmettitore di segnale e del Router-Node.
- 2. Collegare il terminale positivo del connettore di alimentazione accanto al connettore IO all'uscita Open Drain del trasmettitore di segnale tramite la resistenza di pull-up X.
- 3. Inoltre, collegare l'uscita Open Drain del trasmettitore di segnale ad uno degli ingressi digitali DI1, DI2 o DI3.

La resistenza di pull-up è dipendente dall'uscita Open Drain del trasmettitore di segnale. Un possibile valore è l k Ω .

AVVISO

Calcolo della resistenza di pullup

Le resistenze di pull-up troppo piccole possono danneggiare il collegamento di potenza vicino al connettore IO e sovraccaricare il collegamento Open Drain del trasmettitore di segnale. Le resistenze di pull-up eccessive rendono il segnale impuro.

La resistenza di pull-up deve essere la più piccola possibile e la più grande necessaria.

- 1. Non selezionare un valore inferiore a 16,5 $\Omega.$
- 2. Non selezionare valori inutilmente grandi.

Ingresso (Push-Pull)

Utilizzare questa configurazione per commutare un ingresso con un'uscita Push-Pull. L'uscita Push-Pull può essere controllata da un sistema esterno. Ciò consente di collegare un sistema di terzi alla rete WaveNet.



- 1. Collegare i potenziali di terra del trasmettitore di segnale e del Router-Node.
- 2. Collegare l'uscita Push-Pull del trasmettitore di segnale ad uno degli ingressi digitali DI1, DI2 o DI3.

AVVISO

Campi di tensione degli ingressi digitali

L'uscita Push-Pull può funzionare con tensioni inadeguate. Per essere rilevato in modo affidabile come HIGH e LOW, il segnale deve essere superiore o inferiore alle tensioni di riferimento, a seconda del livello del segnale. La tensione massima di uscita dell'uscita Push-Pull non deve superare i 3,3 $V_{\rm DC}$.

- 1. Non utilizzare uscite Push-Pull i cui valori di tensione per HIGH e LOW non corrispondono alle tensioni di riferimento del RouterNode 2.
- 2. Non utilizzare uscite Push-Pull la cui tensione di uscita massima supera 3,3 $V_{\mbox{\tiny DC}}.$

Tensioni di riferimento (RN e RN2)	
<0,9 V _{DC}	LOW (nessun segnale)
>2,1 V _{DC}	HIGH (segnale)

Uscita (LED)

Collegare il LED a O2 o O3 per visualizzare la seconda o terza uscita.



- 1. Collegare il catodo del LED (-) tramite la pre-resistenza X a O3 o O2.
- 2. Collegare l'anodo (+) al polo positivo del connettore di alimentazione accanto al connettore IO.

Il valore della pre-resistenza X dipende dal LED utilizzato.

AVVISO

Capacità di carico di corrente

Il connettore di alimentazione accanto al connettore IO fornisce una tensione compresa tra 3,0 $V_{\rm DC}$ e 3,3 $V_{\rm DC}$ e può essere caricato con un massimo di 200 mA.

 Non utilizzare il connettore per il funzionamento di apparecchiature che superano queste specifiche.

Uscita (LED sul relè)

Collegare il LED al relè per visualizzare la prima uscita.



- 1. Collegare NO alla massa del RouterNode.
- 2. Collegare quindi il catodo del LED (-) tramite la pre-resistenza X a COM.
- 3. Collegare l'anodo (+) al polo positivo del connettore di alimentazione accanto al connettore IO.

Il valore della pre-resistenza X dipende dal LED utilizzato.

AVVISO

Capacità di carico di corrente

Il connettore di alimentazione accanto al connettore IO fornisce una tensione compresa tra 3,0 $V_{\rm DC}$ e 3,3 $V_{\rm DC}$ e può essere caricato con un massimo di 200 mA.

Uscita (luce con maggiore potenza richiesta)

In questo contesto, le luci con un maggiore fabbisogno energetico sono sorgenti luminose che funzionano con più di 3,3 V_{DC} e/o 200 mA. Non collegare queste luci al connettore di alimentazione accanto al connettore IO, ma utilizzare un alimentatore adeguato.

AVVISO

Capacità di carico del relè

Il relè nel RouterNode 2 può essere caricato con una corrente permanente massima di 650 mA e 12 V_{DC} di tensione di commutazione (vedere anche Dati Tecnici nel manuale del RouterNode 2).

 Non utilizzare il relè per il funzionamento di apparecchiature che superano queste specifiche.



- 1. Collegare i collegamenti a terra dell'alimentatore e della spia luminosa.
- 2. Collegare il terminale positivo dell'alimentatore a O1.COM.
- 3. Collegare il terminale positivo della spia luminosa a O1.NO.

6.4.5 RingCast



Le singole funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della versione del firmware del router e dei LockNode (vedere *Informazioni firmware* [+ 42]).



ΝΟΤΑ

Disponibilità del RingCast in WaveNet Manager in funzione della versione

Dalla versione 2.6.7, il WaveNet Manager supporta tutte le funzioni RingCast sopra descritte.

Con RingCast, un segnale in ingresso da uno specifico RouterNode ("Initiator") può essere trasmesso a tutti i RouterNode collegati in rete senza dover cablare tutti gli ingressi dei RouterNode. Se un segnale arriva

	all'Initiator di un ingresso con un RingCast, allora il segnale viene inoltrato a tutti i RouterNode collegati al RingCast e i RouterNode reagiscono come se un segnale fosse effettivamente presente al loro ingresso.
Significato di "Ini- tiator"	L'"Initiator" è il RouterNode più importante nel RingCast. Collegare l'"Initiator" e i RouterNode nelle immediate vicinanze di Ethernet, anche se i RouterNode si raggiungono mediante collegamento senza fili. In questo modo viene creato un backup e si permette al RouterNode di avere un livello alternativo per il passaggio del segnale.
Tre ingressi, tre Rin- gCast	È possibile creare un RingCast separato per ciascuno dei tre ingressi di un RouterNode, ma non è possibile avviare più RingCast da un ingresso. Ciò significa che è possibile collegare un RouterNode ad un massimo di tre RingCast. Questa restrizione non si applica all'intera WaveNet; è possibile creare più di tre RingCast.
Calcolo del Ring- Cast	Dopo aver creato il RingCast, WaveNet Manager esegue una scansione wireless. Quindi calcola una struttura tridimensionale dai risultati della scansione radio.
Broadcast	I RouterNode che hanno ricevuto un segnale di ingresso e che hanno memorizzato una reazione per questo segnale di ingresso eseguono un broadcast a tutte le chiusure collegate in rete a questo RouterNode. All'interno di un RingCast, queste reazioni possono essere diverse nelle chiusure coinvolte (a seconda della reazione impostata sui rispettivi RouterNode (vedere <i>RouterNode: ingresso digitale</i> [* 82]).
	A seconda delle impostazioni, il RouterNode ripete il broadcast fino a tre volte (quattro tentativi in totale). Queste impostazioni sono decisive per la ripetizione del broadcast:
	Reazione selezionata: "Block lock" o
	"Activation"
	Le conferme dell'Input devono essere attivate: "Input receipt short" o "Input receipt static"
	Nel calcolo della struttura, il WaveNet Manager assicura che il maggior numero possibile di RouterNode possa trasmettere contemporaneamente senza interferenze reciproche. Questo permette ai LockNode di interloquire il più velocemente possibile con un RingCast. Dopo che il RouterNode ha completato i suoi broadcast, inoltra il segnale in un pacchetto di dati ai suoi partner di destinazione.
	Non appena i LockNode hanno ricevuto il broadcast, la chiusura con il LockNode esegue la reazione impostata.
Funzioni di prote- zione	Uno scopo applicativo, ad esempio, è la reazione a un sistema di allarme antincendio. Quando il sistema di allarme antincendio invia un segnale ad un RouterNode, tutte le chiusure collegate in rete devono essere aperte e

rimanere aperte fino a quando non vengono esplicitamente chiuse mediante apertura remota. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altre funzioni tramite RingCast, tra cui:

- 👪 Funzione di serratura di blocco
- 🚦 Funzione Amok
- 🗜 Apertura a distanza
- Pacchetto di dati A seconda della linea di trasmissione, un RouterNode ha come partner di destinazione uno o più RouterNode. I RouterNode invianti trasmettono un pacchetto di dati costituito da:
 - Partner di destinazione che devono ricevere il pacchetto dati
 - Segnale di ingresso da inoltrare
 - Lettura del contatore dell'ingresso corrispondente sull'attuatore

Standalone Anche le informazioni relative a quali RouterNode dispongono di quali partner di destinazione sono memorizzate nei RouterNode stessi. Il RingCast funziona quindi indipendentemente dai computer collegati.

6.4.5.1 Sequenza sul singolo RouterNode considerato

Sequenza del RingCast in un RouterNode 2:

1. Ricezione del pacchetto dati



2. Controllo del pacchetto dati: È partner di destinazione Se il controllo non riesce, il pacchetto dati viene scartato.



3. Controllo del pacchetto dati: Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato

Se il controllo non riesce, il pacchetto dati viene scartato.



4. Salvare la lettura del contatore di ingresso del pacchetto



5. Eseguire il broadcast: Cinque secondi (un secondo per il supporto di Fast Wake-Up, vedere *Informazioni firmware* [▶ 42])



6. Inoltrare il pacchetto dati con segnale di ingresso e lettura del contatore di ingresso (Ethernet o radio, se il RouterNode non ha un collegamento Ethernet): Max. cinque secondi, poi annullare



radio, se non è disponibile un router Ethernet



ΝΟΤΑ

RingCast si avvia solo con connessione radio presente

Il RingCast è strutturato in base all'accessibilità radio. Se l'attuatore non può raggiungere un altro RouterNode via radio, il pacchetto dati viene inviato via Ethernet solo ai partner di destinazione assegnati. Anche se i partner di destinazione potessero raggiungere via radio altri RouterNode, non inoltrare il pacchetto di dati.

Il RingCast termina quindi presso i partner di destinazione dell'Initiator che possono essere raggiunti via Ethernet.

- Assicurarsi che l'attuatore di un RingCast possa sempre stabilire almeno una connessione wireless con un altro RouterNode del RingCast.
- 7. Inoltrare il pacchetto dati con segnale di ingresso e lettura del contatore di ingresso (radio, solo dopo un tentativo di collegamento Ethernet non riuscito dell'RN2.ER.IO): Max. cinque secondi, poi annullare



Condizioni che devono essere soddisfatte per l'inoltro e il broadcast:

- 1. È partner di destinazione: Il RouterNode controlla se è elencato nei partner di destinazione del pacchetto dati.
- 2. Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato: L'attuatore conta quante volte ha inoltrato il segnale d'ingresso attraverso il Ring-Cast dopo un evento d'ingresso e aumenta la lettura del contatore ogni volta che trasmette nuovamente. Il pacchetto di dati trasmessi contiene questa lettura del contatore. Quando un RouterNode riceve un pac-chetto dati, ci sono due possibilità.

La lettura del contatore del pacchetto ricevuto è superiore alla lettura del proprio contatore: Il pacchetto ricevuto è nuovo e non è ancora stato elaborato (altrimenti la lettura del contatore memorizzata sarebbe la stessa).

La lettura del contatore del pacchetto ricevuto è inferiore o uguale alla lettura del proprio contatore: Il pacchetto ricevuto è già stato elaborato.

Se l'attuatore riceve un pacchetto di dati la cui lettura del contatore in ingresso è uguale alla propria lettura del contatore, il RingCast si considera completato.



ΝΟΤΑ

Distribuzione del segnale dopo il rilevamento del completamento del RingCast

Il rilevamento del completamento significa che è stato eseguito il percorso intatto più breve possibile del RingCast e tutti i RouterNode su questo percorso hanno ricevuto il segnale di ingresso.

Se non tutti i percorsi sono intatti nel caso di percorsi ridondanti, il RingCast viene comunque riconosciuto come terminato.

Il rilevamento del completamento non dice quindi nulla sul fatto che tutti i RouterNode interessati abbiano ricevuto il segnale di ingresso.

Comportamento di trasmissione dopo il rilevamento del completamento del RingCast

Il rilevamento del completamento significa che è stato eseguito il percorso intatto più breve possibile del RingCast e tutti i RouterNode su questo percorso hanno ricevuto il segnale di ingresso.

La trasmissione è ancora possibile su percorsi o ramificazioni (più lunghe) ridondanti.

Il rilevamento del completamento non dice quindi nulla sul fatto che i RouterNode partecipanti stiano ancora inviando.

6.4.5.2 Sequenza su molteplici RouterNode considerati

Con questo esempio è possibile seguire la sequenza di un RingCast. Questo RingCast contiene:

- Ramificazioni
- E Percorsi ridondanti di diversa lunghezza

In questo esempio il segnale di ingresso è rappresentato con 1.

Diffusione 1



Segnale di ingresso **1** su "Initiator" RN2.





Questa è la seconda volta nell'esempio che l'"Initiator" diffonde il segnale di ingresso 1 tramite un RingCast. La lettura del contatore di ingresso nell'Initiator è quindi 2. Tutti gli altri RouterNode del RingCast hanno ricevuto prima il segnale di ingresso tramite un RingCast e hanno quindi impostato il contatore di ingresso su 1.

Diffusione 3



L'"Initiator" RN2 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-1	1(2)





RN2-1 riceve il pacchetto dati e controlla una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-1 accetta il pacchetto di dati e memorizza la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del proprio contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.



RN2-1 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-2	1(2)




RN2-2 riceve il pacchetto dati e controlla una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-2 accetta il pacchetto di dati e memorizza la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del proprio contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

Diffusione 6



RN2-2 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-3	1(2)



Diffusione 8

RN2-3 riceve il pacchetto dati e controlla le condizioni una dopo l'altra è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-3 accetta il pacchetto di dati e memorizza la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del proprio contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

Diffusione 9



RN2-3 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-4	1 (2)
RN2-4A	1(2)

Il WaveNet Manager riconosce che le reti radio di RN2-4 e RN2-4A non si influenzano a vicenda e possono quindi diffondere contemporaneamente il segnale di ingresso. Ciò accelera il RingCast.



Diffusione 10

RN2-4 e RN2-4A ricevono il pacchetto dati e controllano una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-4 e RN2-4A accettano il pacchetto di dati e memorizzano la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del loro contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

Diffusione 11



RN2-4 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-5	1(2)

RN2-4A trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-4B	1(2)



Diffusione 12

RN2-5 e RN2-4B ricevono il pacchetto dati e controllano una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-5 e RN2-4B accettano il pacchetto di dati e memorizzano la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del loro contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

Diffusione 13



RN2-5 trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
"Initiator" RN2	1(2)

RN2-4B trasmette pacchetti di dati (collegamento via cavo o collegamento radio se il collegamento via cavo non è riuscito/non disponibile).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-4C	1(2)



Diffusione 14

L'"Initiator" RN2 riceve il pacchetto dati e controlla una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. La condizione Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato non è soddisfatta (stessa lettura del contatore di ingresso) \rightarrow L'"Initiator" RN2 non accetta il pacchetto dati e chiude il RingCast come RouterNode "Initiator".

RN2-4C riceve il pacchetto dati e controlla una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. Entrambe le condizioni sono soddisfatte → RN2-4C accetta il pacchetto di dati e memorizza la lettura del contatore in ingresso del pacchetto di dati nella lettura del proprio contatore di ingresso.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

Diffusione 15



RN2-4C trasmette il pacchetto dati (collegamento via cavo).

Partner di destinazione	Segnale di ingresso e lettura del conta- tore di ingresso
RN2-5	1(2)



Diffusione 16

RN2-5 riceve il pacchetto dati e controlla una dopo l'altra le condizioni è Partner di destinazione e Lettura del contatore di ingresso nel pacchetto dati > lettura del contatore di ingresso attualmente memorizzato. La condizione Segnale di ingresso non memorizzato come ricevuto non è soddisfatta (stessa lettura del contatore di ingresso) → RN2-5 scarta il pacchetto dati.

Se il pacchetto dati viene trasmesso in modalità wireless, anche altri RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto dati. La condizione **è Partner di destinazione** però non è soddisfatta, quindi questi RouterNode scartano il pacchetto dati.

6.4.5.3 Ridondanze nel RingCast



Ridondanza attraverso i mezzi di trasmissione

Se si utilizzano RouterNode Ethernet di seconda generazione (=RN2), i RouterNode utilizzano prima la connessione Ethernet e poi la connessione wireless come backup.

Se il WaveNet Manager rileva durante il calcolo del RingCast che diversi RouterNode si raggiungono in modalità wireless contemporaneamente (nell'esempio "Initiator", 1, 2, 3, 4, 5 o 4a, 4b e 4c), assegna esattamente un partner di destinazione a ciascun RouterNode all'interno di questa "nuvola radio".

RouterNode	1º Mezzo di trasmissio- ne nel RingCast	2º Mezzo di trasmis- sione (Backup) nel RingCast
RN2.ER.IO (Ethernet e Radio)	Ethernet	Radio (868 MHz)
RN.CR.IO (RS-485 e ra- dio)	Radio (868 MHz)	
RN.R.IO (radio)	Radio (868 MHz)	

ΝΟΤΑ

Portata di trasmissione

La portata del collegamento radio arriva a 30 m (a seconda della struttura dell'edificio).



Se non raggiunge il partner di destinazione dopo cinque secondi con un RingCast tramite la connessione Ethernet, il RouterNode Ethernet cerca di raggiungere il partner di destinazione tramite la connessione wireless. Poiché il RouterNode non può interloquire con i partner di destinazione in una connessione wireless per motivi fisici, tutti i RouterNode nel raggio d'azione ricevono il pacchetto di dati. Successivamente, tutti i RouterNode che hanno ricevuto il pacchetto di dati controllano se la condizione **è partner di destinazione** è soddisfatta. Se la condizione non è soddisfatta, i RouterNode che non sono partner di destinazione del RouterNode di invio scartano il pacchetto.

Se il RouterNode non raggiunge il partner di destinazione tramite la connessione wireless, il RingCast viene interrotto in questo punto.

Ridondanza attraverso le ramificazioni

Indipendentemente dal mezzo di trasmissione, è possibile per il WaveNet Manager stabilire connessioni multiple tra due RouterNode durante il calcolo del RingCast. Se una di queste connessioni viene a mancare o è disturbata, allora il RingCast può continuare in parte sulle connessioni intatte. Il pacchetto di dati con la stessa lettura del contatore di ingresso come quella memorizzata nell'Initiator arriva nuovamente all'Initiator e il RingCast viene riconosciuto come completato.

Ridondanza dell'alimentazione elettrica

Interruzione del RingCast a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica negli edifici può essere interrotta. Se i RouterNode non sono alimentati, non è possibile inoltrare i pacchetti di dati e il RingCast viene interrotto.

Utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per proteggere i RouterNode da un'interruzione di corrente.

Ridondanza attraverso gli eventi nell'LSM



ΝΟΤΑ

Gestione eventi solo in LSM Business

Questo capitolo descrive come utilizzare l'Event Manager. L'Event Manager è disponibile solo in LSM Business/Professional.

Diversi fattori possono (temporaneamente) interferire con la trasmissione radio (vedere *Rete radio [> 22]* e *Qualità del segnale [> 24]*). Se il malfunzionamento si verifica durante una trasmissione, non tutti i LockNode e quindi non tutte le chiusure possono essere raggiunte.

È possibile aggiungere una trasmissione supplementare utilizzando l'LSM. Poiché è anche possibile inoltrare gli eventi di input all'LSM se esiste una connessione a LSM (vedere *RouterNode: uscita digitale* [> 79]), si può reagire a questa situazione nell'LSM (| Rete | - Gestione eventi). A tale scopo attivare, nella finestra "I/O configuration" la casella di controllo Yes.

Report events to	Vec.		Vec.
management system :	14 163	♥ 163	I ▼ 165

Questa ulteriore trasmissione richiede quanto segue:

- Initiator e Router di uscita centrale sono lo stesso dispositivo
- Nel RingCast sono coinvolti solo RouterNode Ethernet

Se si utilizza un router di uscita centrale e si inoltra la conferma input all'LSM, è anche possibile annullare l'ulteriore trasmissione (annullare il timer come reazione nell'LSM). A questo scopo collegare l'uscita della conferma input (per es. 1) con un ingresso libero (per es. 2).

L'evento nell'LSM viene elaborato in tre parti.

1. L'input WaveNet avvia l'evento Timer.

- 2. L'evento timer inizia al termine dell'evento e avvia la reazione.
- 3. La reazione invia il comando del RingCast a tutte le chiusure specificate.



Ripetizione del broadcast

- ✓ LSM aperto.
- 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Gestione eventi .
 - └→ La finestra "Manager eventi rete" si apre.

Manager eventi rete	×
Eventi	Reazioni
Esci	Aiuto

- 2. Fare clic nell'area "Reazioni" sul tasto Nuovo.
 - └→ La finestra "Nuova reazione" si apre.

Nuova reazione	×
Nome:	
Descrizione:	
Tipo:	File protoc.:
	Configura reazione
	✓ Attivato
ОК	Annulla

- 3. Inserire un nome e una descrizione.
- 4. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo la voce "Task rete".
- 5. Fare clic sul tasto Configura reazione.
 - └→ La finestra "Task" si apre.

Task	Х
Nome: Descrizione:	
Tipo:	Test Lock-Node
Stato:	
🔽 Attivato (avvia ta	sk pianificato come indicato)
Esegui	
C 1x	
C Intervallo di r	ipetizione
Come reazion	ne a evento
Ora avvio:	17:44
Data avvio:	Montag , 9. März 2020 🗸
Intervallo di ripe	izione
Tutti	2 Minuti
Chiusure/nodi rete	
Elabora	Visualizza stato
ОК	Annulla

- 6. Inserire un nome e una descrizione.
- 7. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo il comando che il RingCast invia.

8. Fare clic nell'area "Chiusure/nodi rete" sul tasto Elabora.

Gestione			×
Selezionato	< - Aggiungi tutti < - Aggiungi Cancella - > Cancella tutti - >	Lib. 192.168.100.22 / Post Office SV_003644 / SV_006BC4 / WNNode_0026 / Goliath National Bank WNNode_0047 / Teds Apartment WNNode_0049 / McLarens	
ОК			Annulla

→ La finestra "Gestione" si apre.

- 9. Contrassegnare tutte le chiusure controllate dal RingCast.
- 10. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
- 11. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
- 12. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Task" si chiude.
- 13. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Nuova reazione" si chiude.
 - └→ La reazione è elencata nell'area "Reazioni" elencate.

Manager eventi rete	×
Eventi Nuovo Annulla Elabora Test	Trasmissione Image: Nuovo Annulla Babora
Esci	Aiuto

Attesa timer

- 1. Fare clic nell'area "Eventi" sul tasto Nuovo.
 - \vdash La finestra "Nuovo evento" si apre.

Nuovo evento			×
Nome:		Chiusure:	Seleziona
Descrizione: Messaggio			
Tipo:	Input evento		
	Configura evento		
	✓ Attivato		
		Livello di allame	
Azioni relative:		 Messaggio 	
Aggiungi		C Attenzione	
Rimuovere		C Allarme	
Nuovo			
ОК	Configura orario		Annulla

- 2. Inserire un nome e una descrizione.
- 3. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo la voce "Intervallo di tempo".
- 4. Fare clic sul tasto Configura evento.
 - └→ La finestra "Evento intervallo di tempo" si apre.

Evento intervallo di ter	mpo	×	
L'evento viene attivato dopo il superamento dell'intervallo seguente			
Intervallo di tempo	٥	Min.	
ОК		Annulla	

5. Specificare il tempo di ritardo tra l'avvio del RingCast e l'avvio del backup LSM.



ΝΟΤΑ

Malfunzionamento del RingCast a causa di una trasmissione parallela

Se LSM esegue immediatamente la reazione, allora i RouterNode interessati stanno inviando mentre il RingCast non è ancora completo. Questo può interrompere il RingCast.

- Impostare un ritardo superiore a un minuto rispetto al tempo massimo di trasmissione del RingCast (vedere *Tempo massimo di trasmissione in RingCast* [> 134]).
- 6. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Evento intervallo di tempo" si chiude.
- 7. Fare clic sul tasto Aggiungi.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.

Gestione			×
Selezionato		Lib.	
		Trasmissione	
	< - Aggiungi tutti		
	. Aggiungi		
	< - Aggiungi		
	Cancella - >		
	Cancella tutti - >		
ОК			Annulla

- 8. Selezionare la reazione creata in precedenza e che deve essere attivata quando l'evento timer scade senza essere interrotto.
- 9. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
- 10. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
 - L'azione viene visualizzata nell'elenco delle azioni associate all'evento.

Nuovo evento			×
Nome: Descrizione:	Trasmissione ripetizione timer Attendere il ritardo necessario	Chiusure:	Seleziona
Messaggio Tipo:	Intervallo di tempo 🔽		
	Configura evento		
Azioni relative: Aggiungi Rimuovere Nuovo	Trasmissione	⊂Livello di allarme	
ОК	Configura orario		Annulla

- 11. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Nuovo evento" si chiude.
 - ➡ "Reazioni" riceve due voci aggiuntive che iniziano con "disattivare" e "attivare".

Manager eventi rete	×
Eventi Trasmissione ripetizione timer Trasmissione ripetizione timer collega Trasmissione ripetizione timer collega Trasmissione ripetizione timer scollega Image: Collega	r
Nuovo Annulla Elabora Test Nuovo Annulla Elabora	
Esci	

Avvio del timer

- 1. Fare clic nell'area "Eventi" sul tasto Nuovo.
 - → La finestra "Nuovo evento" si apre.

Nuovo evento			×
Nome: Descrizione: Messaggio Tipo:	Input evento Configura evento Attivato	Chiusure:	Seleziona
Azioni relative: Aggiungi Rimuovere		Livello di allarme	
Nuovo OK	Configura orario		Annulla

2. Inserire un nome e una descrizione.

- 3. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo la voce "Input evento".
- 4. Fare clic sul tasto Configura evento.
 - └→ La finestra "Input evento" si apre.

Input evento	\times
Gli input di un Lock-Node devono essere presi in considerazione come segue:	
Seleziona input	
Input 1	
C Input 1	
C Input 3	
Modifica input	
• da 0 a 1	
C da 1 a 0	
O entrambi	
OK Annu	ılla

- 5. Selezionare nell'area "Seleziona input" l'ingresso che attiva il RingCast.
- 6. Selezionare nell'area "Modifica input" quando l'input avvia il RingCast.
 I da 0 a 1: RingCast si avvia quando il segnale è presente.
 da 1 a 0: RingCast si avvia quando il segnale non è più presente.
 entrambi: RingCast si avvia quando il segnale è presente e quando non è più presente.
- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Input evento" si chiude.
- 8. Fare clic sul tasto Seleziona.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.

- 9. Contrassegnare il router che è l'attuatore nel RingCast (il RouterNode che riceve per primo l'input).
- 10. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
 - ➡ Il RouterNode viene visualizzato nell'elenco delle chiusure associate all'evento.

Nuovo evento			×
Nome: Descrizione: Messaggio	Timer di ritardo Attendere il ritardo del RingCast	Chiusure: SV_003644 /	Seleziona
Tipo:	Input evento Configura evento Attivato		
Azioni relative: Aggiungi Rimuovere Nuovo		Livello di allarme	
ОК	Configura orario		Annulla

- 11. Fare clic sul tasto Aggiungi.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.
- 12. Contrassegnare le reazioni create in precedenza che iniziano con "attivare".
- 13. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
- 14. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
 - L'azione viene visualizzata nell'elenco delle azioni associate all'evento.

Nuovo evento			×
Nome: Descrizione: Messaggio Tipo:	Timer di ritardo Attendere il ritardo del RingCast Input evento Configura evento ✓ Attivato	Chiusure: SV_003644 /	Seleziona
Azioni relative: Aggiungi Rimuovere Nuovo	Trasmissione ripetizione timer collega	Livello di allarme	
ОК	Configura orario		Annulla

- 15. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Nuovo evento" si chiude.
- → Il backup dell'LSM è impostato.

Manager eventi rete	×
Eventi Trasmissione ripetizione timer	*
Nuovo Annulla Elabora Test Nuovo Annulla Elabora	
Esci	

Interrompere il timer

- Sul router di uscita centrale almeno un'uscita digitale è impostata su "Input receipt short" o "Input receipt static" (vedere *RouterNode: uscita digitale [• 79]*).
- Al router di uscita centrale, collegare un ingresso libero in ingresso ad un'uscita digitale con conferma input (vedere *Router di uscita centrale* [* 141]).
- 2. Selezionare dal menu | Rete | la voce Gestione eventi.
 - └→ La finestra "Manager eventi rete" si apre.
- 3. Fare clic nell'area "Eventi" sul tasto Nuovo.
 - La finestra "Nuovo evento" si apre.
- 4. Immettere un nome per l'evento, ad es.: "Interruzione backup".
- 5. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo la voce "Input evento".
- 6. Fare clic sul tasto Configura evento.
 - → La finestra "Input evento" si apre.
- 7. Selezionare nell'area "Seleziona input" l'input a cui viene applicata la conferma del router di uscita centrale.
- 8. Selezionare nell'area "Modifica input" l'opzione 💿 da 1 a 0.
- 9. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Input evento" si chiude.
- 10. Fare clic sul tasto Aggiungi.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.
- 11. Contrassegnare le reazioni create in precedenza che iniziano con "disattivare".

- 12. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
 - → La reazione viene
- 13. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Gestione" si chiude.
 - L'azione viene visualizzata nell'elenco delle azioni associate all'evento.
- 14. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Manager eventi rete" si chiude.
- └ L'interruzione del backup dell'LSM è impostata.

Trasmettere le modifiche al nodo di comunicazione assegnato al proprio RouterNode (vedere *Importazione LSM* [\bullet 68]).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un evento e di una reazione, vedere il manuale dell'LSM.

6.4.5.4 Tempo massimo di trasmissione in RingCast

Il RingCast a volte trasmette i dati in modalità wireless. La trasmissione in modalità wireless è naturalmente più lenta dell'interfaccia Ethernet. A seconda della funzione di protezione selezionata, viene anche ripetuto il broadcast alle chiusure. Questo si traduce in un tempo totale di trasmissione per il RingCast. È possibile calcolare la durata massima di trasmissione del RingCast con la seguente formula:

Durata della trasmissione = Numero di RouterNode nel RingCast * Durata della trasmissione * Numero di broadcast per RouterNode + tempo di inoltro * Numero di RouterNode nel RingCast

Numero di RouterNode	Il numero di RouterNode può essere visualizzato nella panora- mica (vedere <i>Panoramica [• 182]</i>) o quando si crea e si modi- fica il RingCast (vedere <i>Creazione del RingCast [• 137]</i>).
Durata del broadcast	La durata del broadcast è di cinque secondi. Se tutti i LockNo- de e tutti i RouterNode supportano il Fast Wake-Up nel Ring- Cast (vedere <i>Informazioni firmware</i> [> 42]), allora la durata della trasmissione è di un secondo. Se un dispositivo non sup- porta Fast Wake-Up, è necessario ipotizzare cinque secondi per il calcolo.

Numero di broadcast per Rou- terNode (in funzione della rea- zione impostata in ▼ Input	"Input"	Nessun broadcast	
	"Block lock"	1x (se conferma input non atti- va) 4x (se conferma input attiva)	
	"Amok function"	lx	
	"Emergency release"	lx	
reazione impostata)	"Remote opening"	lx	
	"Activation"	lx (se conferma input non atti- va)	
		4x (se conferma input attiva)	
Tempo di inoltro	Il tempo di inoltro è di massimo cinque secondi. Il tempo di inoltro dipende dal mezzo di trasmissione (vedere <i>Linee di tra-</i> <i>smissione [• 13]</i>) e può essere più breve.		

Esempio di calcolo (50 RouterNode) con lunga durata di broadcast e Block lock con conferma input

Durata di trasmissione = 50 RouterNode nel RingCast * 5 s * 4 broadcast + 5 s * 50 RouterNode nel RingCast

La durata di trasmissione arriva a 1000 secondi.

Esempio di calcolo (50 RouterNode) con breve durata di broadcast e Block lock senza conferma input

Durata di trasmissione = 50 RouterNode nel RingCast * 1 s * 1 broadcast + 5 s * 50 RouterNode nel RingCast

La durata di trasmissione arriva a 300 secondi.

6.4.5.5 Preparare RouterNode per RingCast



ΝΟΤΑ

Disponibilità di RingCast per RouterNode in funzione del firmware

Il supporto RingCast dipende dal firmware (vedere *Informazioni firmware* [+ 42]).

■ Se necessario, aggiornare il firmware (vedere *Aggiornamento del firmware* [> 33]).

Preparare i RouterNode per il RingCast:

- ✓ Nella rete radio Wavenet sono configurati e "online" almeno due diversi RouterNode Ringcast compatibili (vedere *Informazioni firmware* [▶ 42]).
- Ad ogni RouterNode del RingCast pianificato è assegnata almeno una chiusura. Entrambe le chiusure sono "online".
- 1. Aprire il WaveNet Manager.
- 2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul primo RouterNode 2.
 - → Si apre la finestra "Administration".

Administration					
C Update topology	Optimised				
C Find IP or USB router					
C Find Chip ID					
C Add: IP or USB router					
O WaveNet statistics					
 I/O configuration 					
C RingCast					
C QA check					
ОК	Exit				

- 3. Selezionare l'opzione 💿 I/O configuration.
- 4. Fare clic sul tasto OK .
 - → Si chiude la finestra "Administration".
 - → Si apre la finestra "I/O configuration".
- 5. Opzionale: Selezionare, ad esempio, per ▼ Output 1 "Input receipt static" per poter comandare un dispositivo di segnalazione durante la disattivazione.
- 6. Selezionare nel menu a discesa ▼ Input dell'ingresso desiderato la voce della rispettiva reazione (vedere *RouterNode: ingresso digitale* [+ 82]).
- 7. Selezionare nel menu a discesa ▼ Delay [s] la voce "RingCast".
- 8. Fare clic sul tasto Select LN.
- 9. Accertarsi che tutti i LockNode desiderati siano selezionati (alla prima impostazione della configurazione I/O del router vengono inclusi tutti i LockNode).
- 10. Selezionare nel menu a discesa ▼ Protocol generation Generazione protocollo.



- 11. Inserire la password dell'impianto di chiusura.
- 12. Fare clic sul pulsante OK .
- 13. Eseguire le stesse impostazioni anche nell'altro RouterNode 2.

6.4.5.6 Creazione del RingCast



ΝΟΤΑ

Ricalcolo del RingCast

Se si sostituisce o elimina un RouterNode nel RingCast oppure se si modifica la sua configurazione IO rilevante per il RingCast, il RingCast viene ricalcolato automaticamente dopo aver salvato le modifiche e confermato la richiesta.

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode e LockNode collegati all'alimentazione elettrica.
- RouterNode e LockNode importati nella topologia WaveNet (vedere Trovare e aggiungere dispositivi [> 51]).
- RouterNode per RingCast preparati (vedere Preparare RouterNode per RingCast [> 135]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet XX_X.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration					
C Update topology	Optimised				
C Find IP or USB router					
Find Chip ID					
C Add: IP or USB router					
O WaveNet statistics					
C 1/0 configuration					
RingCast					
QA check					
ОК	Exit				

- 2. Selezionare l'opzione 💿 RingCast.
- 3. Fare clic sul tasto OK .
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "Edit radio domains" si apre.

Proc	cess broadcast domair	۱.				×
	Create special broadca	st domains.				
	Select domain :	new		•		
	Name :			Delete		
	Input :	1 💌				
	Output router :			Delete	Status	
	Update					
	selected routers :		free routers	:		
	Save				(Exit	

4. Scegliere nel menu a discesa ▼ Select domain un ingresso, per il quale con ▼ Delay [s] il "RingCast" è stato selezionato.

Input1	•
Input1	
new	
··· · ····	Looonon

 Nel campo "selected routers" vengono visualizzati tutti i RouterNode2, per cui sull'ingresso con ▼ Delay [s] la voce "RingCast" è stata selezionata (=domini).

Proc	ess broadcast domair	l.				×
	Create special broadca	st domains.				
	Select domain :	Input1	 	•		
	Name :	Input1	[Delete		
	Input :	1 -				
	Output router :	0x5530		Delete	Status	
	Update	\checkmark				
	selected routers :		free routers	:		
	RN_ER (0x000A_0x00	(41; 89006BC4)				
	Save				Exit	

- 5. Fare clic sul tasto Save.
- 6. Fare clic sul tasto Esci.
 - └→ La finestra "Edit radio domains" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.

WaveNetN	/lanager	\times
?	Changes have been made. Do you want to update the broadcast domain?	
	<u>J</u> aNein	

- 7. Fare clic sul tasto Sì.
 - → La finestra "WaveNetManager" si chiude.
 - └→ Le modifiche vengono aggiornate.
- → Il RingCast viene creato ed è visibile nel WaveNet Manager dopo poco.
- ⊟ RingCast
 Ė Input1(0)
 Ė RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644)
 Ė RN_ER (0x000E_0x0041; 0002A882)

Salvare le nuove impostazioni e terminare il WaveNet Manager.

6.4.5.7 Router di uscita centrale

La disponibilità di questa funzione dipende dal firmware (vedere *Informazioni firmware* [> 42]).

È possibile visualizzare la versione del firmware del RouterNode tramite l'interfaccia del browser (vedere *Interfaccia browser* [+ 152]) o l'OAM tool (vedere *Aggiornamento del firmware* [+ 33]).

Router di uscita centrale da aggiungere

In RingCast è possibile configurare qualsiasi RouterNode di seconda generazione (con interfaccia Ethernet, WNM.RN2.ER.IO dalla versione firmware 40.10) come router di uscita centrale. Il router di uscita centrale raccoglie prima le conferme input da tutti gli altri RouterNode Ethernet (ER) coinvolti nel RingCast e solo successivamente invia la propria conferma input o imposta l'uscita come configurato in *RouterNode: uscita digitale* [• 79]. Tutti gli altri RouterNode impostano la conferma input / l'uscita come precedentemente impostato.

La trasmissione avviene via Ethernet. La sua uscita è quindi sempre commutata come ultima uscita dell'intero RingCast e indica che tutte le chiusure coinvolte nel RingCast tramite RouterNode Ethernet hanno ricevuto il comando.



ΝΟΤΑ

Router di uscita centrale nel RingCast con RouterNode R/CR

Il router di uscita centrale riceve la conferma di ingresso dei RouterNode partecipanti esclusivamente tramite una connessione Ethernet. Il router di uscita centrale ignora quindi lo stato dei RouterNode che non sono Router-Node Ethernet (.ER). Se si utilizza il router di uscita centrale e il RingCast contiene anche RouterNode senza interfaccia Ethernet, la conferma in ingresso del router di uscita centrale significa solo che tutte le chiusure assegnate ad un RouterNode Ethernet hanno ricevuto il comando.

 Controllare manualmente lo stato di altri RouterNode (R/CR) indipendentemente dal router di uscita centrale (vedere Verifica dell'accessibilità (LSM) [> 191] e RouterNode [> 188] o Stato IO e capacità di reazione LockNode [> 193]).

Se il router di uscita centrale non imposta la conferma input o non commuta l'uscita, questo può essere dovuto, tra l'altro, ai seguenti motivi:

- Uno o più RouterNode non hanno ricevuto il pacchetto dati.
- Uno o più RouterNode non hanno raggiunto uno o più LockNode.
- La connessione Ethernet ad uno o più RouterNode viene interrotta. I RouterNode potrebbero aver ricevuto il pacchetto di dati in modalità wireless, ma non possono più restituire le loro conferme di ingresso a causa della connessione Ethernet interrotta.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce "WaveNet_xx_x" in Wavenet Manager.

Administration		Х
O Update topology	🔲 Optimised	
C Find IP or USB router		
C Find Chip ID		
C Add: IP or USB router		
C WaveNet statistics		
C 1/0 configuration		
 RingCast 		
O QA check		
	F	
UK	Exit	

 \vdash La finestra "Administration" si apre.

- 2. Selezionare l'opzione 💿 RingCast.
- 3. Fare clic sul tasto OK .
 - → La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Edit radio domains" si apre.

Proc	ess broadcast domain	۱.				×
	Create special broadca	st domains.				
	Select domain :	Input1		•		
	Name :	Input1		Delete		
	Input :	1 -				
	Output router :	0x5530		Delete	Status	
	Update	$\overline{\mathbf{v}}$				
	selected routers :		free routers	::		
	RN_ER (0x0006_0x00 RN_ER (0x000A_0x00	(21; 89003644) (41; 89006BC4)				
	Save				Exit	

- 4. Selezionare nell'elenco a discesa ▼ Select domain il nome del dominio di cui si desidera specificare il router di uscita centrale.
- 5. Selezionare il RouterNode che si desidera impostare come router di uscita centrale.
- 6. Fare clic sul tasto Set .
- 7. Fare clic sul pulsante Save.
- 8. Fare clic sul pulsante Esci.
- └→ Il router di uscita centrale è specificato.

Eliminazione del router di uscita centrale

Senza un router di uscita centrale, tutti i RouterNode (compreso il precedente router di uscita centrale) impostano la conferma input / l'uscita come precedentemente impostato.

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce "WaveNet_xx_x" in Wavenet Manager.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration					
O Update topology	🗌 Optimised				
C Find IP or USB router					
Find Chip ID					
C Add: IP or USB router					
O WaveNet statistics					
O 1/O configuration					
 RingCast 					
O QA check					
ОК	Exit				

- 2. Selezionare l'opzione 💿 RingCast.
- 3. Fare clic sul tasto OK .
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Edit radio domains" si apre.
WaveNet (Manuale)

Proc	ess broadcast domair	۱.				×
	Create special broadca	st domains.				
	Select domain :	Input1		•		
	Name :	Input1		Delete		
	Input :	1 -				
	Output router :	0x5530		Delete	Status	
	Update	\checkmark				
	selected routers :		free routers	:		
	RN_ER (0x0004_0x00	041; 89006BC4)				
	Save				Exit	

- 4. Fare clic sul tasto sottostante Annulla.
 - → Il router di uscita centrale è contrassegnato per l'eliminazione.
- 5. Fare clic sul pulsante Save.
- 6. Fare clic sul pulsante Esci.
- Il router di uscita centrale è eliminato. Il completamento del RingCast non viene più visualizzato.

Segnalazione del completamento del RingCast a LSM

I RouterNode non possono segnalare la conferma input (o la commutazione di un'uscita) direttamente a LSM. Per fare questo, utilizzare un ingresso digitale e inoltrare il suo stato a LSM (vedere *RouterNode: ingresso digitale [+ 82]*). Questo permette di reagire nell'Event Manager al completamento di un RingCast.

Questo grafico mostra il cablaggio quando la conferma input viene emessa su O3 o O2. Collegare O3/O2 ad un ingresso digitale libero come mostrato in figura e inoltrarlo all'LSM. Il comportamento di commutazione è invertito dalla resistenza di pull-up:

- Conferma input attiva: livello sull'ingresso digitale 0 (Low)
- Conferma input non attiva: livello sull'ingresso digitale 1 (High)



Questo grafico mostra il cablaggio quando la conferma input viene emessa su O1. Collegare O1 ad un ingresso digitale libero come mostrato in figura e inoltrarlo all'LSM.

WaveNet (Manuale)



6.4.5.8 Test di funzionamento RingCast Il RingCast non ha alcuna funzione di autotest.



AVVERTENZA

Danneggiamento o avaria delle funzioni di protezione in seguito a variazione delle condizioni

L'attivazione delle funzioni di protezione in RingCast si basa su connessioni wireless e connessioni Ethernet. Le connessioni wireless, in particolare, possono essere influenzate dalle mutevoli condizioni ambientali (vedere *Rete radio [22]* e *Sfide nelle reti radio [25]*). Ciò influenza anche l'attivazione delle funzioni di protezione nel RingCast e può mettere a rischio la sicurezza di persone e cose che, ad esempio, sono ulteriormente protette dalle funzioni di protezione nel RingCast.

- 1. Verificare le funzioni di protezione almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento RingCast* [▶ 147]).
- 2. Se necessario, osservare anche altre direttive o ordinanze rilevanti per il vostro impianto di chiusura (soprattutto per le vie di fuga e di emergenza e per la protezione antincendio. Assicuratevi sotto la vostra responsabilità che queste direttive e regolamenti siano rispettati).

Modifica della sequenza delle funzioni di emergenza a causa di malfunzionamenti

SimonsVoss e "Made in Germany" sono sinonimo di massima sicurezza e affidabilità. In singoli casi, tuttavia, non si possono escludere malfunzionamenti dei vostri apparecchi, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di persone e cose che sono ulteriormente protette dalle funzioni di protezione del RingCast.

- Testare i dispositivi almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento dei dispositivi* [> 192]. In base ad altre normative riguardanti il vostro sistema complessivo, possono essere richieste distanze più brevi).
- 2. Verificare le funzioni di protezione almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento RingCast* [• 147]).

Attivare l'ingresso corrispondente sull'attuatore e controllare:

- se le chiusure reagiscono come desiderato (vedere anche *RouterNode: ingresso digitale* [> 82]).
- se l'uscita eventualmente impostata sul RouterNode visualizza la conferma eseguendo la commutazione come desiderato (vedere anche *RouterNode: uscita digitale [• 79]*).

Test con router di uscita centrale



ΝΟΤΑ

Router di uscita centrale nel RingCast con RouterNode R/CR

Il router di uscita centrale riceve la conferma di ingresso dei RouterNode partecipanti esclusivamente tramite una connessione Ethernet. Il router di uscita centrale ignora quindi lo stato dei RouterNode che non sono Router-Node Ethernet (.ER). Se si utilizza il router di uscita centrale e il RingCast contiene anche RouterNode senza interfaccia Ethernet, la conferma in ingresso del router di uscita centrale significa solo che tutte le chiusure assegnate ad un RouterNode Ethernet hanno ricevuto il comando.

 Controllare manualmente lo stato di altri RouterNode (R/CR) indipendentemente dal router di uscita centrale (vedere Verifica dell'accessibilità (LSM) [> 191] e RouterNode [> 188] o Stato IO e capacità di reazione LockNode [> 193]).

L'utilizzo di un router di uscita centrale (vedere *Router di uscita centrale* [* 141]) semplifica notevolmente la verifica del RingCast. Attivare l'ingresso corrispondente sull'attuatore e verificare se il router di uscita centrale emette un riconoscimento degli ingressi o commuta l'uscita corrispondente. Se l'uscita non commuta, controllare quali RouterNode hanno causato problemi:

WaveNet (Manuale)

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RingCast che si desidera testare.
- 2. Scegliere nel menu a discesa ▼ Select domain l'ingresso di cui si desidera testare il RingCast.

Proc	ess broadcast domain					×
	Create special broadca:	st domains.				
	Select domain :	Input1		•		
	Name :	Input1		Delete		
	Input :	1 -				
	Output router :	0x5530		Delete	Status	
	Update	\checkmark				
	selected routers :		free routers	::		
	RN_ER (0x0004_0x00	41; 89006BC4)				
	Save				Exit	

└→ La finestra "Edit radio domains" si apre.

- 3. Fare clic sul tasto Status.
- → Il RingCast viene testato.



6.4.5.9 Eliminazione del RingCast

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode e LockNode collegati all'alimentazione elettrica.
- 1. Nella Panoramica fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RingCast che si desidera eliminare.

e.

Proc	ess broadcast domain					×
	Create special broadca:	st domains.				
	Select domain :	new	 	•		
	Name :			Delete		
	Input :	1 •				
	Output router :			Delete	Status	
	Update					
	selected routers :		free routers	:		
	Save				Exit	

- 2. Scegliere nel menu a discesa ▼ Select domain il dominio (ingresso) di cui si desidera eliminare il RingCast.
- 3. Fare clic sul pulsante Annulla nei menu a discesa ▼ Select domain.
 → Il RingCast del dominio è contrassegnato per l'eliminazione.
- 4. Fare clic sul pulsante Save.

- 5. Fare clic sul pulsante Esci.
- ➡ Il RingCast del dominio viene eliminato e non viene più visualizzato nella panoramica.

Ripetere i passaggi fino a eliminare tutti i RingCast desiderati. È quindi possibile riconfigurare la configurazione IO dei RouterNode sugli ingressi corrispondenti (vedere *RouterNode: ingresso digitale* [+ 82]).

6.4.6 Impostazioni specifiche dell'apparecchio

6.4.6.1 RouterNode

È possibile impostare la configurazione IO per ogni RouterNode individualmente (vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione [• 72]*) e le impostazioni specifiche del router (password dell'interfaccia e modifica dell'IP tramite lo strumento OAM) nell'interfaccia del browser (vedere *Interfaccia browser [• 152]*).

Interfaccia browser

Per RouterNode, GatewayNode e SmartBridge con interfaccia Ethernet, tramite browser è possibile impostare, tra l'altro, quanto segue:

- Consentire le modifiche tramite OAM Tool
- Password per l'interfaccia web
- Indirizzo IP/Esercizio DHCP
- Aprire e chiude la porta SNMP

Richiamo

Il dispositivo viene fornito con la seguente configurazione di fabbrica:

Indirizzo IP	192.168.100.100 (se non viene trova- to alcun server DHCP)
Subnet mask	255.255.0.0
Nome utente	SimonsVoss
Password	SimonsVoss

La procedura è descritta per i RouterNode. Seguire la stessa procedura per SmartIntego GatewayNode e MobileKey SmartBridge.

Cambiare la password di default dopo la prima volta che viene effettuato un richiamo.

WaveNet (Manuale)

- ✓ IP del RouterNode noto (vedere Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP [▶ 52]).
- ✓ Browser aperto.
- ✓ Dati di accesso all'interfaccia del browser (nome e password) noti.
- 1. Immettere l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo del proprio browser.



- 2. Confermare l'immissione con il tasto Enter.
 - └→ Si apre la finestra "Authentication required".

Autenticazione I	ichiesta X
?	http://192.168.100.29 richiede un nome utente e una password. Il sito riporta: "protected area"
Nome utente:	
Password:	
	OK Annulla

- 3. Inserire i dati di accesso.
- 4. Fare clic sul pulsante OK.
- └→ La panoramica di sistema dell'interfaccia del browser è visibile.

OVERVIEW WAVENET CONNECTION

System Information: Overview

Version:

Firmware version: 40.11.00

Basic network settings:

MAC Address:	94:50:89:00:36:44
Host Name:	SV_003644
DHCP:	On
IP-Address:	192.168.100.26
Subnetmask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1
DNS-Server1:	192.168.100.1
DNS-Server2:	0.0.0.0
SV Port:	2101
SV SecPort:	2153



ΝΟΤΑ

L'interfaccia web non è più utilizzabile con la password di default a partire dal firmware 40.12

A partire dalla versione 40.12 del firmware, l'interfaccia del browser rimane bloccata finché la password di default non viene cambiata.

- Modificate la password standard.
- └→ L'interfaccia del browser è sbloccata e le impostazioni possono essere modificate.



ΝΟΤΑ

Accesso non autorizzato con dati di accesso standard

I dati di accesso standard sono visibili liberamente. Persone non autorizzate non possono modificare le autorizzazioni di accesso, ma possono cambiare la configurazione della rete. Non potrete più raggiungere il dispositivo sulla rete e dovrete resettarlo.

Alcuni browser non trasmettono spazi all'inizio della password.

- 1. Modificate la password standard.
- 2. Non iniziare o finire la password con gli spazi.

Bloccare/consentire la modifica dell'indirizzo IP tramite l'OAM tool

Finché ▼ OAM-Tool allow non viene abilitato, non è possibile importare gli aggiornamenti tramite OAM Tool.

- ✓ Interfaccia browser aperta.
- 1. Tramite | CONFIGURATION | aprire la scheda [PORT].
 - ↓ Viene visualizzata la panoramica delle impostazioni della porta TCP del RouterNode 2.

WaveNet (Manuale)

NETWORK PORT ETHERNET INTERFACE WAVENET

Configuration: port settings

TCP port settings:

SV SecPort: 2153 SV connection timeout [s]: 30 HTTP: On ~ Telnet: Off ~ OAM-Tool allow: Yes ~	SV Port:	2101
SV connection timeout [s]: 30 HTTP: On ~ Telnet: Off ~ OAM-Tool allow: Yes ~	SV SecPort:	2153
HTTP: On ∨ Telnet: Off ∨ OAM-Tool allow: Yes ∨	SV connection timeout [s]:	30
Telnet: Off ~ OAM-Tool allow: Yes ~	HTTP:	On 🗸
OAM-Tool allow: Yes 🗸	Telnet:	Off ~
	OAM-Tool allow:	Yes 🗸

Save config

- 2. Selezionate nel menu a discesa ▼ OAM-Tool allow la voce "Yes" (consentire la modifica dell'IP da parte dell'OAM tool) oppure "No" (bloccare la modifica dell'IP da parte dell'OAM tool).
- 3. Fare clic sul pulsante Save.
- La modifica dell'indirizzo IP da parte dell'OAM tool è bloccata/consentita.

Modifica della password

Alcuni browser non trasmettono gli spazi che si trovano all'inizio della password. Pertanto non iniziare la password con spazi.

- ✓ Interfaccia browser aperta.
- 1. Tramite | ADMINISTRATION | aprire la scheda [PASSWORD].

PASSWORD CERTIFICATE FACTORY REBOOT

Administration: Change password

New password:

New password:	
Confirm password:	

Save password

- 2. Immettere la nuova password.
- 3. Ripetere la nuova password.
- 4. Cliccate sul pulsante Save password.
- └→ La password è stata modificata.

Chiudere e aprire la porta SNMP

La porta SNMP è aperta per impostazione di fabbrica e dopo ogni reset. Le porte inutilizzate dovrebbero essere generalmente chiuse. Se si chiude la porta SNMP, lo strumento OAM non troverà più il RouterNode 2.

- ✓ Interfaccia browser aperta.
- 1. Tramite | CONFIGURATION | aprire la scheda [PORT].
 - ↓ Viene visualizzata la panoramica delle impostazioni della porta TCP del RouterNode 2.

NETWORK PORT ETHERNET INTERFACE WAVENET

Configuration: port settings

TCP port settings:

SV Port:	2101
SV SecPort:	2153
SV connection timeout [s]:	30
HTTP:	On 🗸
Telnet:	Off ~
OAM-Tool allow:	Yes 🗸

Save config

- 2. Selezionate nel menu a discesa ▼ Porta SNMP la voce "Yes" (aprire porta SNMP) o "No" (chiudere porta SNMP).
- 3. Fare clic sul pulsante Save.
- └→ La porta SNMP è aperta o chiusa.

6.4.6.2 LockNode

È possibile impostare per ogni LockNode individualmente se deve reagire ai Broadcast (vedere anche *Configurazione I/O e funzioni di protezione [• 72]* e *LockNode [• 90]*).

6.5 Risoluzione degli errori

6.5.1 Migliorare la qualità del segnale

L'intensità del segnale può essere visualizzata nella panoramica del WaveNet Manager (vedere anche *Controllare la qualità del segnale* [• 184]).

⊡----- WaveNet_11_5

BN_ER_I0 (0x0006_0x0021; 89003644) | 192.168.100.26 | 192.168.100.26 | LN_I (0x0026; 0001DE87) -47dBm

Unità di intensità del segnale

Il WaveNet Manager visualizza l'intensità del segnale come valore RSSI (Received Signal Strength) in dBm. Questo valore è:

- Logaritmico: In pratica, un miglioramento di 10 dBm equivale al doppio dell'intensità del segnale.
- Negativo: Il valore teorico migliore è 0 dBm e si ottiene solo con connessioni via cavo. Più il valore è vicino a 0 dBm (cioè minore è la magnitudine), migliore è la ricezione.

Antenna esterna

Un'antenna esterna (vedere *Accessori* [> 18]) migliora la ricezione se posizionata correttamente. Collegare l'antenna allo slot previsto e regolarla in modo da migliorare l'intensità del segnale sul LockNode.

6.5.1.1 Assegnazione di LockNode ad un altro RouterNode

La qualità del segnale del collegamento radio tra RouterNode e LockNode (e altri RouterNode) è influenzata, tra l'altro, da quanto segue:

- Condizioni ambientali (segnali di interferenza, materiali da costruzione)
- 🗄 Distanza

È possibile migliorare queste condizioni e quindi la qualità del segnale del collegamento radio tra RouterNode e LockNode assegnando il LockNode ad un RouterNode più vicino o meno disturbato.

Finché si sposta il LockNode all'interno dello stesso segmento CentralNode/RouterNode Ethernet, è possibile riassegnare facilmente il LockNode come descritto di seguito. Altrimenti, resettare il LockNode nel WaveNet Manager e inserirlo di nuovo nel RouterNode pianificato (vedere *Best Practice: Reset con WaveNet Manager [+ 173]* e *LockNode da aggiungere a WaveNet [+ 62]*).

Riassegnazione di un singolo LockNode ad un RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode che si desidera assegnare ad un altro RouterNode.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Configuration Name : Goliath Nationa	al Bank
 Replace with Chip ID Reset/delete Move to another master segr I/O configuration 	00017FD4
Maintenance Search master segment Update branch Find Chip ID Ping Restart	only known
ОК	Exit

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione
 Move to another master segment.
- 3. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	\times
Search at SV_006BC4 started	
Stop search	

La finestra "Select CN/RN" si apre (se la finestra dei risultati si apre direttamente, allora non ci sono altri RouterNode/CentralNode nel segmento. È necessario resettare il LockNode e aggiungerlo di nuovo ad un altro RouterNode).

Select CN	/RN		Х
SV_ SV_	_003644 _006BC4		r
]
	OK)	Cancel	

- 4. Contrassegnare i Router/CentralNode, che sono coinvolti nello spostamento del LockNode. (Se necessario, attivare la casella di controllo 🔽 all.)
- 5. Fare clic sul pulsante OK .
 - ➡ Viene misurata la qualità del segnale tra il LockNode e i RouterNode selezionati.
 - → La finestra "Result" si apre. Verrà visualizzata l'elenco dei RouterNode selezionati in precedenza con i valori di misura.

Result	\times
LN_I with Chip ID 0001DE87 can be reached from	
Bouter BSSI(dBm)	1
SV 003644 -32	
SV_006BC4 -39	
OK Exit	
	-

6. Contrassegnare il RouterNode a cui si desidera assegnare il LockNode.



ΝΟΤΑ

Migliore qualità del segnale

Tra i possibili RouterNode, contrassegnare il RouterNode il cui valore RSSI è più vicino a 0 (0 = miglior valore teorico).



ΝΟΤΑ

Punto esclamativo prima dei RouterNode nell'elenco

Per alcune strutture di rete, è possibile assegnare il LockNode selezionato solo a determinati RouterNode. I RouterNode a cui non è possibile assegnare il LockNode selezionato sono contrassegnati da un punto esclamativo davanti alla voce (ad es. se il numero massimo di LockNode per questo RouterNode è già stato raggiunto). Questi RouterNode vengono visualizzati solo per completezza.

- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Result" si chiude.
- → Il LockNode è assegnato al RouterNode desiderato.

Riassegnazione di più LockNode ad un RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ LockNode e RouterNode collegati all'alimentazione elettrica.
- ✓ LockNode e RouterNode collegati alla WaveNet (per i test vedere Verifica dell'accessibilità (WaveNet) [▶ 187].
- ✓ LockNode con una connessione attualmente difettosa (vedere Controllare la qualità del segnale [▶ 184]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul RouterNode al quale si desidera riassegnare i LockNode.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)		
Configuration		
Name :		
C Replace with		
◯ Reset/delete		
C Move to another master segment		
C 1/O configuration		
Maintenance		
 Search master segment only known 		
C Update branch 🔲 Optimised		
C Find Chip ID		
CPing		
C Restart		
C Set output and I/O status		
C QA check		
OK Exit		

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Search master segment.
- 3. Attivare la casella di controllo 🔽 only known.
- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.

WaveNetN	Manager	\times
?	Most, but not all nodes can be found during a quick search. Would you like to start a quick search?	
	<u>Ja</u> <u>N</u> ein	

5. Fare clic sul tasto Sì (Operazione di ricerca veloce) o No (operazione di ricerca normale).



ΝΟΤΑ

Operazione di ricerca veloce

Se si esegue una ricerca veloce, il RouterNode invierà un solo broadcast. Quando si esegue una ricerca normale, il RouterNode invia un totale di sei broadcast. Il processo di ricerca veloce viene completato più velocemente, ma il normale processo di ricerca è più approfondito e trova LockNode che non sono stati raggiunti durante un processo di ricerca veloce.

- └→ La finestra "WaveNetManager" si chiude.
- └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Search (176) for new nodes at RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644) started.	
Stop search	

└→ La finestra "Search results" si apre.

Search results					×	<
RN_ER (0x0006_0x0021;	89003644)					
Nodes in this s	egment:	Nodes in other s	egments:	Ne	w nodes:	
Node LN_I_MP(00017FD7) LN_I_MP(00017FD4) LN_I(0003BA7D) LN_I(0001DE87)	RSSI(dBm) -78 -32 -68 -46	Node LN_LSH(00029DE1) LN_I(000183E4)	RSSI(dBm) -73 -82	Node	RSSI(dBm)	
Sort by RSSI		(,		Exit	

Verrà visualizzata una tabella riassuntiva dei LockNode che il RouterNode ha trovato durante la ricerca. Questa tabella ha tre colonne:

Nodi in questo seg- mento	Nodi di altri segmenti	Nuovi nodi
Questi LockNode si tro- vano nella topologia WaveNet e sono già as- segnati al RouterNode.	Questi LockNode si tro- vano nella topologia WaveNet, ma sono as- segnati ad un altro RouterNode.	Questi RouterNode non sono nella topologia WaveNet.

Ogni colonna contiene due sottocolonne:

Nodi	RSSI
Nome del LockNode	Potenza del segnale della connes- sione LockNode al RouterNode di ri- cerca

Unità di intensità del segnale

Il WaveNet Manager visualizza l'intensità del segnale come valore RSSI (Received Signal Strength) in dBm. Questo valore è:

- Logaritmico: In pratica, un miglioramento di 10 dBm equivale al doppio dell'intensità del segnale.
- Negativo: Il valore teorico migliore è 0 dBm e si ottiene solo con connessioni via cavo. Più il valore è vicino a 0 dBm (cioè minore è la magnitudine), migliore è la ricezione.
- Contrassegnare i LockNode noti con una connessione difettosa nella colonna centrale (nodi di altri segmenti) se il valore RSSI è migliore.
 I valori RSSI attuali vengono visualizzati nella finestra principale del WaveNet Manager.
- 2. Utilizzare la funzione drag&drop per spostare i LockNode nella colonna di sinistra (nodi in questo segmento) e assegnarli al RouterNode corrente (con cui si è effettuata la ricerca).
 - → I LockNode sono assegnati al RouterNode corrente.



ΝΟΤΑ

Durata dell'assegnazione

Quando si riassegnano i LockNode, WaveNet Manager comunica con i LockNode per trasmettere la configurazione e verificare il LockNode. Questo test richiede alcuni secondi.

- 3. Se necessario, confermare la configurazione IO del LockNode con un clic sul tasto OK (È possibile modificare la configurazione IO in qualsiasi momento, vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione* [▶ 72]).
- └→ I LockNode sono assegnati al RouterNode.

6.5.2 Riavvio del dispositivo

6.5.2.1 RouterNode

Riavvio dei RouterNode Ethernet tramite l'interfaccia browser

- ✓ Interfaccia browser aperta (vedere Interfaccia browser [▶ 152]).
- 1. Aprire dal menu | ADMINISTRATION | la scheda di registro [REBOOT].
 - → Verrà visualizzato il menu per il riavvio.

PASSWORD CERTIFICATE FACTORY REBOOT

Administration: Reboot the router

Reboot

Information: The reboot process will take approximately 10 seconds to complete.

- 2. Fare clic sul tasto Reboot.
 - └→ Viene eseguito il riavvio.
- └→ Il RouterNode Ethernet è stato riavviato.

Riavvio dei RouterNode in WaveNet Manager

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- RouterNode collegato alla WaveNet (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [> 56]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode che si desidera riavviare.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN_ER_IO (0x000A_0x0041; 89006BC4)	×
Configuration	
Name: SV_006BC4	
O Replace with	
C Reset/delete	
C Move to another master segment	
O 1/0 configuration	
Maintenance	
◯ Search master segment □ only known	
C Update branch 🗌 Optimised	
C Find Chip ID	
C Ping	
 Restart 	
C Set output and I/O status	
C QA check	
The master segment consists of 2/25 LN_(X) and 0/4 routers.	
OK Exit	

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Restart.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Please wait	

- → Il RouterNode viene riavviato.
- → Il RouterNode è stato riavviato.

Riavviare i RouterNode tramite collegamento alla rete elettrica

I RouterNode si riavviano quando si scollega l'alimentazione, si attende circa mezzo minuto e si ricollega.

6.5.2.2 LockNode

Riavvio dei LockNode in WaveNet Manager

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ LockNode collegato alla WaveNet (vedere LockNode da aggiungere a WaveNet [▶ 62]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode che si desidera riavviare.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration of LN_I_MP (0x0046; 000)17FD4) Goliath National $ imes$
Configuration Name : Goliath Nationa	al Bank
 Replace with Chip ID Reset/delete Move to another master segree 	00017FD4
Maintenance Search master segment O Update branch	 only known Optimised
 Find Chip ID Ping Restart 	
ОК	Exit

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Restart.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
Please wait	

- → Il LockNode viene riavviato.
- → Il LockNode è stato riavviato.

Riavviare i LockNode tramite collegamento alla rete elettrica

I LockNode vengono resettati e riavviati quando si scollega l'alimentazione (o si rimuove l'LNI), si attende mezzo minuto e si ricollega (o si reinstalla l'LNI). Dopo il riavvio, i LockNode emettono per quattro volte un bip.

6.5.3 Riprogrammazione o sostituzione del dispositivo

In caso di problemi con un dispositivo, provare quanto segue prima di sostituirlo:

- **II** Riprogrammazione del dispositivo
- Resettare e riprogrammare il dispositivo (vedere *Reset/eliminazione* [> 172])

Riprogrammazione del dispositivo

Il simbolo del lampo nella panoramica indica un problema con il dispositivo. Provare a riprogrammare la configurazione sullo stesso dispositivo. A tale scopo eseguire la procedura di sostituzione come descritto (vedere *RouterNode* [> 168] e *LockNode* [> 170]) con lo stesso indirizzo IP o ID Chip del dispositivo che si desidera riprogrammare. Trasferire la configurazione del dispositivo da sostituire al dispositivo che ha l'ID chip menzionato. Se si tratta dello stesso ID chip, la configurazione viene riprogrammata sul dispositivo.

Sostituzione del dispositivo

È possibile sostituire i dispositivi in WaveNet se, ad esempio, un dispositivo non deve più essere utilizzato per i seguenti motivi:

- E Cambio
- 🚦 Oggetto di vandalismo
- 🚦 Furto
- 👪 Difetti

WaveNet (Manuale)

- RouterNode sostitutivo o LockNode sostitutivo già installato nella posizione operativa finale.
- ✓ RouterNode sostitutivo già risolvibile tramite indirizzo IP/hostname valido (per determinare/impostare l'indirizzo IP, vedere *Determinazione e impostazione dell'indirizzo IP* [► 52])
- 1. Per la riprogrammazione, utilizzare l'indirizzo IP/ID Chip dell'unità sostitutiva invece dello stesso indirizzo IP/ID Chip.
- 2. Procedere come quando si riprogramma una configurazione WaveNet su un dispositivo (vedere *RouterNode* [▶ 168] e *LockNode* [▶ 170]).
- → Dispositivo sostituito.

6.5.3.1 RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode che si desidera sostituire.

Administratio	on of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 8	9003644)	\times
Configur	ation		
Na	ame : SV_003644		
œ	Replace with		
0	Reset/delete		
0	Move to another master segment		
0	1/0 configuration		
Mainten	ance		
0	Search master segment	🔲 only known	
0	Update branch	🔲 Optimised	
0	Find Chip ID		
0	Ping		
0	Restart		
0	Set output and I/O status		
0	QA check		
1			
ОК		Exit	

└→ La finestra "Administration" si apre.

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione 💿 Replace with
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - \vdash La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "Add: IP or USB Router" si apre.

Add: IP or USB Router			
Select connec	tion		
⊙ сом	IP address	C Name	
.	· ·	· 🗌	
OK		Exit	

- 4. Selezionare l'opzione 💿 IP address o 💿 Name.
- 5. Controllare l'indirizzo IP o il nome (e correggerlo se necessario).
- 6. Fare clic sul pulsante OK.
 - → La finestra "Add: IP or USB Router" si chiude.
 - Se si utilizzano le funzioni IO nel RouterNode da sostituire: La finestra "I/O configuration" si apre.



ΝΟΤΑ

Verifica della configurazione IO

Verificare la configurazione IO. È possibile impostare la configurazione IO anche in un secondo momento (vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione [72]*).

- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "I/O configuration" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.



- 8. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si chiude.
- └→ Il RouterNode è sostituito.

6.5.3.2 LockNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode che si desidera sostituire.
 - \vdash La finestra "Administration" si apre.

٨dr	Iministration of RN_ER_IO (0x000A_0x0041; 89006B	(C4) ×
		-
	Configuration	
	Name : SV_006BC4	
	Replace with	
	C Reset/delete	
	C Move to another master segment	
	C 1/O configuration	
	Maintenance	
	O Search master segment 🔲 o	nly known
	O Update branch 🗌 C	ptimised
	C Find Chip ID	
	C Ping	
	○ Restart	
	Set output and I/O status	
	C QA check	
	The master segment consists of 3/25 LN_(X) and 0/	4 routers.
	ОК	Exit

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione 💿 Replace with Chip ID.
- 3. Inserire l'ID chip del nuovo LockNode (troverete l'ID chip sulla confezione del LockNode o sul LockNode stesso).
- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "I/O configuration" si apre.



NOTA

Verifica della configurazione IO

Verificare la configurazione IO. È possibile impostare la configurazione IO anche in un secondo momento (vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezione [+ 72]*).

- 5. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "I/O configuration" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre.

Procedure started	×
The configuration was successfully applied.	
ΟΚ	

- 6. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si chiude.
- └→ Il LockNode è sostituito.

Non utilizzare più i LockNode sostituiti nel raggio d'azione della WaveNet.

6.5.4 Eliminare netcfg.xml

Se si riscontrano problemi con voci errate o con la WaveNet, eliminare il netcfg.xml prima di avviare il WaveNet Manager. Il netcfg.xml può contenere voci errate, specialmente se si lavora con diverse reti WaveNet.

- ✓ WaveNet Manager non aperto.
- 1. Accedere alla directory del WaveNet Manager.

💼 appcfg.xml	10.09.2019 12:56	XML-Dokument	1 KB
boost_threadmon.dll	23.07.2002 19:15	Anwendungserwe	24 KB
💼 msgcfg.xml	10.09.2019 12:56	XML-Dokument	1 KB
🖭 netcfg.xml	10.09.2019 12:56	XML-Dokument	3 KB
📄 Readme.txt	08.03.2019 07:09	Textdokument	2 KB
WaveNetManager.exe	07.03.2019 11:38	Anwendung	804 KB
WNIPDiscoveryLib.dll	17.10.2014 09:21	Anwendungserwe	32 KB
🔁 WNM_Handbook.pdf	14.12.2016 16:02	Adobe Acrobat D	1.571 KB
WNM_move_node	08.08.2019 15:28	Datei	1 KB
WNM_Ring_report	06.09.2019 10:57	Datei	1 KB
WNM_RSSI_report	10.09.2019 12:57	Datei	1 KB
🗋 WNManager	10.09.2019 12:57	Datei	1 KB

- 2. Eliminare il file **netcfg.xml**.
- È possibile avviare il WaveNet Manager (vedere Best Practice: Dal software LSM [▶ 39]).

6.5.5 Reset/eliminazione

I dispositivi resettati vengono eliminati dalla topologia WaveNet e non vengono più visualizzati nella panoramica.

Il reset dell'intera rete WaveNet è costituito da quattro parti:

- 1. Reset dei LockNode (vedere LockNode [+ 173])
- 2. Reset dei RouterNode (vedere *RouterNode* [> 175])
- 3. Modifica dei nodi di comunicazione (vedere *WaveNet* [> 177])
- 4. Cancellare i segmenti vuoti dall'LSM, se questo non accade importando la topologia vuota (vedere *WaveNet* [▶ 177])

In generale, è necessario resettare i dispositivi nel WaveNet Manager e quindi importare la topologia. Ciò consente al WaveNet Manager di comunicare a LSM quali dispositivi sono effettivamente presenti in WaveNet e di mantenere i dati sincronizzati.

È inoltre possibile resettare LockNode e RouterNode indipendentemente dagli altri componenti.



NOTA

LockNode non raggiungibili dopo il reset

Se si resetta un RouterNode, non sarà possibile raggiungere i suoi LockNode in seguito.

 Resettare prima i LockNode collegati al RouterNode (vedere LockNode [> 156]).

Se non è più possibile raggiungere i LockNode, essi possono essere resettati anche con un reset hardware (scollegare e ripristinare l'alimentazione, vedere *LockNode* [+ 166]).

6.5.5.1 LockNode

Best Practice: Reset con WaveNet Manager

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ LockNode collegato alla WaveNet (vedere LockNode da aggiungere a WaveNet [▶ 62]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode che si desidera resettare.
 - \vdash La finestra "Administration" si apre.

Configuration	Goliath National Bank	
C Replace w Reset/dele C Move to ar C I/O configu	ith Chip ID 0001 ate nother master segment uration	7FD4
Maintenance C Search ma C Update bra C Find Chip II C Ping C Restart	ister segment anch D	only known
ОК		Exit

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione 💿 Reset/delete.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - La finestra "Procedure started" si apre. □

×

- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - → La finestra "Procedure started" si chiude.
- 5. Fare clic sul tasto Save.
- └→ Il LockNode è resettato ed eliminato dalla topologia WaveNet.

Reset hardware da LockNodes esterni

È possibile resettare i LockNode abilitati per WaveNet (riconoscibili su WN**M** dal codice articolo):

- 1. Scollegare il LockNode dall'alimentazione o rimuovere le batterie.
- 2. Attendere ca. 20 secondi.
- 3. Premete e tenete premuto il tasto Init.
- 4. Ricollegare l'alimentazione o reinserire le batterie.
 - → Il LED è acceso permanente rosso.
- 5. Rilasciare il tasto Init, mentre il LED è acceso permanente rosso.
- → Tutte le informazioni WaveNet nel LockNode vengono cancellate.

È possibile integrare nuovamente il LockNode nella rete WaveNet (vedere il manuale WaveNet).

La variante SmartIntego (SI.N.IO) può essere ripristinata solo in SmartIntego Manager.

Reset hardware di LockNode interni

I LockNode interni vengono completamente resettati se si installa il LockNode in una serratura di un altro sistema di chiusura.

- 1. Rimuovere il LockNode (vedere manuale/libretto per il LockNode o la chiusura).
- 2. Reinstallare il LockNode in una chiusura programmata di un altro impianto di chiusura.
 - → La chiusura emette quattro bip/lampeggia quattro volte.
- → Il LockNode viene resettato.

È quindi possibile rimuovere di nuovo il LockNode dalla serratura dell'altro sistema di chiusura. Il LockNode può quindi essere utilizzato nuovamente nel WaveNet.

6.5.5.2 RouterNode



ΝΟΤΑ

LockNode non raggiungibili dopo il reset

Se si resetta un RouterNode, non sarà possibile raggiungere i suoi LockNode in seguito.

 Resettare prima i LockNode collegati al RouterNode (vedere LockNode [> 156]).

I RouterNode resettati presentano la configurazione radio standard:

DDDD
Questo ID viene sempre cambiato
durante la messa in servizio. Pertan-
to, non impostare questo ID nel Wa-
veNet Manager o nell'LSM.
Canale 0 (868,1 MHz)

Best Practice: Reset dei RouterNode in WaveNet Manager



ΝΟΤΑ

Reset bloccato

I LockNode assegnati al RouterNode non possono più essere raggiunti dopo il reset del RouterNode. Pertanto l'opzione • Reset/delete è bloccata, se i LockNode sono ancora assegnati al RouterNode.

- Per prima cosa resettare tutti i LockNode assegnati al RouterNode (vedere LockNode [> 173]) o eliminarli.
- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- RouterNode collegato alla WaveNet (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [> 56]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode che si desidera resettare.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)		
- Configuration	_	
Name:		
C Replace with		
Reset/delete		
C Move to another master segment		
C 1/0 configuration		
Maintenance	_	
C Search master segment 🔲 only known		
C Update branch 🔲 Optimised		
C Find Chip ID		
C Ping		
C Restart		
C Set output and I/O status		
C QA check		
	1	
OK Exit		

- 2. Selezionare nell'area "Configuration" l'opzione 💿 Reset/delete.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre.

Procedure started	\times
The node was reset.	
ОК	

- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.



- 5. Fare clic sul pulsante OK.
 - → La finestra "WaveNetManager" si chiude.
- 6. Fare clic sul tasto Save .
- → Il RouterNode è resettato ed eliminato dalla topologia WaveNet.

Reset dei RouterNode Ethernet tramite l'interfaccia browser

- ✓ Interfaccia browser aperta (vedere Interfaccia browser [▶ 152]).
- 1. Aprire dal menu | ADMINISTRATION | la scheda di registro [FACTORY].
 - → Viene visualizzato il menu di ripristino.

PASSWORD CERTIFICATE FACTORY REBOOT

Administration: Factory reset

Reset

Information: Perhaps the device is not more reachable after the reset and reboot process.

- 2. Fare clic sul tasto Reset.
 - └→ Viene eseguito il ripristino.
- → Il RouterNode Ethernet viene resettato all'impostazione di fabbrica.

Reset dei RouterNode tramite hardware

Tutti i RouterNode supportano il reset tramite hardware. È possibile resettare questi RouterNode con il pulsante di reset sulla scheda. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale o al libretto del rispettivo RouterNode.

6.5.5.3 WaveNet

L'importazione della topologia WaveNet rimuove anche i LockNode resettati dall'LSM.

Rimangono i segmenti di RouterNode e CentralNode/RouterNode con connessione Ethernet. È necessario rimuoverli in seguito:

1. Rimuovere i RouterNode dai nodi di comunicazione o dalle porte locali

2. Rimuovere segmenti

Modificare i nodi di comunicazione

Procedere allo stesso modo per le connessioni locali (se non si utilizza un server CommNode).

- RouterNode e LockNodes ripristinati in WaveNet Manager (vedere Best Practice: Reset con WaveNet Manager [> 173] e Best Practice: Reset dei RouterNode in WaveNet Manager [> 175]).
- ✓ Topologia WaveNet importata.
- ✓ LSM aperto.
- 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Nodi di comunicazione .

Rete	Opzioni	Finestra	Aiuto
	Attiva chius Ordini colle	sura ettivi	>
	Gestione Ev Task manage	renti	
	Notifiche e	-mail	
	Rete virtual	e	
	Nodi di cor	nunicazior	ne

- └→ Si apre la panoramica dei nodi di comunicazione.
- 2. Selezionare con i tasti II, I, E e II il nodo di comunicazione utilizzato per WaveNet.
 - → Nella panoramica si possono vedere le voci dei RouterNode che non sono state cancellate.

Collegamenti				Ping
Tipo	Porta COM			File di configurazione
IP chiusura	192.168.100.22			Trasferisci
WN over TCP Ce WN over TCP Ce	SV_003644 SV 006BC4			
				Test
				Elabora
				Aggiungi
				Rimuovere
				Sposta
Nuovo	Elabora	Applica	Esci	Aiuto

- 3. Contrassegnare i RouterNode.
- 4. Fare clic sul tasto Rimuovere.
 - → I RouterNode vengono rimossi dall'elenco.

Collegamenti				Ping
Тіро	Porta COM			File di configurazione
IP chiusura	192.168.100.22			Trasferisci
				Test
				Elabora
				Aggiungi
				Rimuovere
				Sposta
Nuovo	Elabora	Applica	Esci	<u>A</u> iuto

- 5. Fare clic sul pulsante Applica.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si apre.

LockSysM	gr	Х
1	Sono state modificate le impostazioni del nodo di comunicazione. Non dimenticare di comunicare i dati modificati al nodo di comunicazione interessato (Rete/Nodo di comunicazione/Trasmetti)	
	ОК	

- 6. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
- 7. Fare clic sul pulsante File di configurazione.
- 8. Fare clic sul pulsante OK .
 - Si apre una domanda sulla posizione di memorizzazione specifica del nodo.
- 9. Fare clic sul tasto No.
 - Si chiude la domanda sulla posizione di memorizzazione specifica del nodo.
 - └→ Si apre il messaggio di conferma.
- 10. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ Si chiude il messaggio di conferma.

- 11. Fare clic sul tasto Trasferisci .
 - └→ I dati vengono trasmessi ai nodi di comunicazione.
 - → Si apre il messaggio di conferma.
- 12. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ Si chiude il messaggio di conferma.

Rimuovere segmenti

- RouterNode e LockNodes ripristinati in WaveNet Manager (vedere Best Practice: Reset con WaveNet Manager [> 173] e Best Practice: Reset dei RouterNode in WaveNet Manager [> 175]).
- Topologia WaveNet importata.
- ✓ RouterNode rimossi dai nodi di comunicazione o dalle porte locali.
- ✓ LSM aperto.
- 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Gestisci WaveNet .



└→ La finestra "Gestisci WaveNet" si apre.
WaveNet verwalten							×
Netz-Id Ox4fda	Knoten/Adressen :						
	Name	Segment	Adresse	Chip Id	Anschlußgerät	Tür	
Segmentverwaltung	GUINode_20	0×8000	0x0003				
Netzwerksegment: 0x8000	GUINode_20	0x8000	0x0007				
	GUINode_20	0×8000	0x0008				
Beschreibung :	GUINode_20	0×8000	0x0009				
	GUINode_20	0×8000	0x000a				
Segment für Kommunikationsknoten.	GUINode_20	0x8000	0x000b				
Vird aus der Ansicht Kommunikationsknoton /Lokalo Anschlüsse	GUINode_20	0×8000	0x000c				
verwaltet	GUINode_20	0x8000	0x000d				
Volimator	WaveNet	0x8000	0x0001				
Allo WayeNet Keston antoinen							
Alle Waverver-Wioten anzeigen							
Neu Bearbeiten							
Löschen Verwalten							
Neue Knoten dem Segment hinzufugen:							
Startadresse : 0x8001							
Anzahl der Knoten : 1							
Line diana							
Hinzulugen	1						
Übernehmen	Testen	Eigenschaf	iten	Löschen		B	eenden

2. Scegliere nel menu a discesa ▼ Segmento di rete il proprio segmento di rete.

Si riconosce il segmento dal fatto che non ci sono più voci nella tabella.

Gestisci WaveNet								×
ld rete	0x4fda	Nodo/Indirizzi:						
Gestione segmento Segmento di rete: Descrizione: Segmento WaveNet ra	(0x0020	Nome	Segmento	Indirizzo	Chip ID	Dispositivo di collegamento	Pota	
Visualizza tutti i nod Nuovo Annulla	di WaveNet Elabora Gestisci							
Aggiungi nuovi nodi al se Indirizzo di partenza: Numero di nodi: Aggiungi	egmento: 0x0021 1	<						>
Applica		Test	Proprietà		Annulla		[Esci

- 3. Fare clic nell'area "Gestione segmento" sul tasto Annulla.
 - \rightarrow La finestra "LockSysMgr" si apre.

LockSysMgr	Х
Cancellare realmente il segmento WaveNet?	
OK Abbrechen	

- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
- 5. Fare clic sul pulsante Applica.
 - → Il segmento è eliminato.

6.6 Manutenzione

- Per informazioni sulla manutenzione di un RingCast, vedere Test di funzionamento RingCast [> 147].
- Per informazioni sullo stato o la sostituzione della batteria, vedere Gestione batteria [> 197].

6.6.1 Panoramica

La topologia della rete WaveNet può essere visualizzata nel WaveNet Manager nella pagina iniziale.

-9	WaveNet Manager Vers	ion 2.6.7			_		×
	Netzwerk ID: 4FDA	Funkkanal: 1					
		0x0006_0x0021; 8900364 9 (0x0027; 00017FD4) Gi 0029; 0001DE87) McLar	4) SV_003644 SV_003644 oliath National Bank -33dBm ens -56dBm	1			-
	Suche in Ansicht nach C	hip ID oder Adresse Suche starten Suche nächsten	Ansicht Minimieren Maximieren	Speichern Hilfe		Beenden	

La panoramica fornisce le seguenti informazioni:

RouterNode

- Tipo di RouterNode (ad es. RN_ER_IO)
- Indirizzo di ingresso (ad es. 0x0006)
- ID Chip (ad es. 89003644)
- Hostname (se non si utilizzano hostname, al loro posto viene visualizzato l'indirizzo IP).
- Valore RSSI (solo se interfaccia radio. Nell'esempio non utilizzato)

LockNode

- Tipo di LockNode (ad es. LN_I)
- Indirizzo (ad es. 0x0027)
- **ID** Chip (ad es. 00017023)

- Nome della chiusura collegata
- Valore RSSI (ad es. -33 dBm)

È possibile utilizzare l'indirizzo visualizzato per determinare i segmenti (vedere *Indirizzamento* [+ 44]).

Numero di tipi di dispositivi

Il WaveNet Manager offre la possibilità di visualizzare il numero dei diversi tipi di dispositivi.

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 - \vdash La finestra "Administration" si apre.

×

- 2. Selezionare l'opzione 💿 WaveNet statistics.
- 3. Fare clic sul pulsante OK .
 - \vdash La finestra "Administration" si chiude.
- → La finestra "WaveNet statistics" si apre. Viene visualizzato un elenco dei tipi di dispositivo con il numero.

Wav	eNet s	tatistics	\times
	i	WNM.LN.I = 2 WNM.RN.ER = 1	
		OK	

Stato della memoria

La panoramica mostra anche lo stato di memoria dei dispositivi.

Grassetto	La voce nel WaveNet è stata modi- ficata, ma non ancora salvata. Fare clic sul tasto Save
Normale	Voce salvata nel WaveNet

Stato di configurazione

I problemi di configurazione dei RouterNode o LockNode sono riconoscibili dalla presenza del simbolo del lampo nero davanti alla rispettiva voce. Ripetere la configurazione riprogrammando il dispositivo (vedere *Riprogrammazione o sostituzione del dispositivo [* 167]).

6.6.2 Controllare la qualità del segnale

AVVISO

Intensità del segnale raccomandata

L'intensità del segnale in WaveNet dovrebbe essere compresa tra 0 dBm e -70 dBm.

Se l'intensità del segnale è insufficiente, la connessione e la comunicazione tra i dispositivi possono diventare lente o interrotte, e ci sarà anche un maggiore consumo di energia.

 Se l'intensità del segnale è compresa tra -75 dBm e -90 dBm, potrebbero esserci funzionalità limitate. Migliorare la qualità del segnale (vedere *Migliorare la qualità del segnale* [+ 156]).

Unità di intensità del segnale

Il WaveNet Manager visualizza l'intensità del segnale come valore RSSI (Received Signal Strength) in dBm. Questo valore è:

- Logaritmico: In pratica, un miglioramento di 10 dBm equivale al doppio dell'intensità del segnale.
- Negativo: Il valore teorico migliore è 0 dBm e si ottiene solo con connessioni via cavo. Più il valore è vicino a 0 dBm (cioè minore è la magnitudine), migliore è la ricezione.

Singolo RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode e LockNode collegati alla WaveNet (vedere *Trovare e aggiungere dispositivi* [▶ 51]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode di cui si desidera controllare la qualità del segnale rispetto ai LockNode.

Administration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021; 89003644)	×
Configuration	
Name :	
O Replace with	
C Reset/delete	
C Move to another master segment	
C 1/0 configuration	
Maintenance	
C Search master segment only known	
C Update branch 🗌 Optimised	
C Find Chip ID	
C Ping	
C Restart	
C Set output and I/O status	
QA check	
OK Exit	

 \vdash La finestra "Administration" si apre.

- 2. Selezionare l'opzione 💿 QA check.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	×
LN_I_MP (0x0026; 00017FD4)>	
Cancel	

→ I valori RSSI nella panoramica vengono aggiornati per il RouterNode corrispondente.

Molteplici RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto.
- ✓ RouterNode e LockNode collegati alla WaveNet.
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce WaveNet_XX_X.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration		×
O Update topology	🔲 Optimised	
C Find IP or USB router		
C Find Chip ID		
C Add: IP or USB router		
C WaveNet statistics		
I/O configuration		
C RingCast		
QA check		
ОК	Exit	

- 2. Selezionare l'opzione 💿 QA check.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - La finestra "Administration" si chiude. ightarrow
 - La finestra "Select CN/RN" si apre. Viene visualizzata una lista dei RouterNode nella WaveNet.

Select CN/RN			\times
SV_003644 SV_006BC4			-
	🔽 All		
OK		Cancel]

- 4. Selezionare tutti i RouterNode desiderati o attivare la casella di controllo ☑ all.
- 5. Fare clic sul pulsante OK .
 - → La finestra "Select CN/RN" si chiude.
 - └→ La finestra "Procedure started" si apre temporaneamente.

Procedure started	\times
LN_I_MP (0x0026; 00017FD4)>	
Cancel	

→ I valori RSSI nella panoramica vengono aggiornati per i RouterNode corrispondenti.

6.6.3 Verifica dell'accessibilità (WaveNet)

È possibile utilizzare il WaveNet Manager per verificare se il WaveNet Manager raggiunge i RouterNode e i LockNode.

6.6.3.1 RouterNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- RouterNode collegato alla WaveNet (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [> 56]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode di cui si desidera testare l'accessibilità.

Adn	ninistration of RN_ER_IO (0x000A_0x0041; 89006BC4)	×
[- Configuration	
	Name : SV_006BC4	
	○ Replace with	
	C Reset/delete	
	C Move to another master segment	
	C 1/0 configuration	
	Maintenance	
	🔿 Search master segment 🛛 🗖 only known	
	O Update branch 🔲 Optimised	
	C Find Chip ID	
	 Ping 	
	C Restart	
	Set output and I/O status	
	O QA check	
	The master segment consists of 2/25 LN_(X) and 0/4 routers.	
[OK Exit	

 \vdash La finestra "Administration" si apre.

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Ping.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - \vdash La finestra "Administration" si chiude.
 - La finestra "Procedure started" si apre. □

Procedure started		×
Ping successful.		
_		
	<u>ок</u>	

- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si chiude.
- → Il WaveNet Manager raggiunge il RouterNode.

6.6.3.2 LockNode

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ LockNode collegato alla WaveNet (vedere LockNode da aggiungere a WaveNet [▶ 62]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del LockNode di cui si desidera testare l'accessibilità.
 - └→ La finestra "Administration" si apre.

Administration of LN_I_MP (0x0046; 00017FD4) Goliath National	×
Configuration	
Name : Goliath National Bank	
Replace with Chip ID 00017FD4	
C Reset/delete	
Move to another master segment	
I/O configuration	
Maintenance	
C Search master segment 🔲 only known	
O Update branch 🔲 Optimised	
C Find Chip ID	
• Ping	
C Restart	
OK Exit	

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Ping.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Administration" si chiude.
 - → La finestra "Procedure started" si apre.

Procedure started		×
Ping successful.		
[ОК	
<u>L</u>		

- 4. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Procedure started" si chiude.
- → Il WaveNet Manager raggiunge il LockNode.

6.6.4 Verifica dell'accessibilità (LSM)

È possibile utilizzare l'LSM per verificare se il nodo di rete di una chiusura WaveNet funziona correttamente e può essere raggiunto dall'LSM.

- ✓ LSM aperto.
- ✓ WaveNet creata.
- ✓ Topologia WaveNet importata (vedere *Importazione LSM* [▶ 68]).
- 1. Aprire l'assegnazione dal menu | Rete | Ordini collettivi Nodo Wave-Net .

Rete Opzioni Finestra Aiuto	
Attiva chiusura	
Ordini collettivi	> Chiusure
Gestione Eventi	Nodo WaveNet
Task manager	Nodo LON
last manager	

└→ La finestra "Ordine collettivo per nodo WaveNet" si apre.

Ordine collettivo per	nodo WaveNet			×
Nodi:				
Nome	Dispositivo di collegamento		Porta	
SV_003644	WN over TCP Central Node	: DEEPPUR		
SV_006BC4	WN over TCP Central Node	: DEEPPUR		
WNNode_0046	WN over TCP Central Node	: DEEPPUR	Goliath National Bank	
WNNode_0047	WN over TCP Central Node	: DEEPPUR	Teds Apartment	
WNNode_0048	WN over TCP Central Node	: DEEPPUR	McLarens	
,				
Tes	t	Attiva event	i di input	
Configura autor	maticamente	Disattiva ever	nti di input	Annulla
			-	

- 2. Contrassegnare i LockNode che si desidera testare.
- 3. Fare clic sul tasto Test.
 - → La finestra "Ordine collettivo per nodo WaveNet" si chiude.
 - └→ L'LSM testa l'accessibilità dei LockNode.
- → L'LSM visualizza i risultati del test.

Se non è possibile raggiungere un LockNode, il problema può risiedere nel LockNode o nel RouterNode.

Singolo LockNode di un segmento	Probabilmente il LockNode ha pro-
non raggiungibile	blemi.
Nessun LockNode di un segmento	Probabilmente il RouterNode ha
raggiungibile	problemi.

6.6.5 Test di funzionamento dei dispositivi

Controllare il funzionamento dei dispositivi WaveNet una volta al mese. Prestare attenzione anche alla documentazione dei dispositivi.



AVVERTENZA

Modifica della sequenza delle funzioni di emergenza a causa di malfunzionamenti

SimonsVoss e "Made in Germany" sono sinonimo di massima sicurezza e affidabilità. In singoli casi, tuttavia, non si possono escludere malfunzionamenti dei vostri apparecchi, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di persone e cose che sono ulteriormente protette dalle funzioni di protezione del RingCast.

- Testare i dispositivi almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento dei dispositivi [* 192]*. In base ad altre normative riguardanti il vostro sistema complessivo, possono essere richieste distanze più brevi).
- 2. Verificare le funzioni di protezione almeno una volta al mese (vedere *Test di funzionamento RingCast* [▶ 147]).

Chiusure e mezzi di identificazione

- 1. Azionare la chiusura.
 - └→ La chiusura non ha impedimenti.
- 2. Azionare un mezzo di identificazione autorizzato.
 - → La chiusura segnala un accesso autorizzato (oppure avviso batteria, poi cambiare le batterie).
 - → La chiusura si apre quando le condizioni della batteria sono buone.
- 3. Attendere che la serratura si disaccoppi.
 - La chiusura segnala il disaccoppiamento (o niente se la batteria è scarica).
- 4. Azionare un mezzo di identificazione non autorizzato.
 - → La chiusura segnala una mancata autorizzazione (oppure avviso batteria, poi cambiare le batterie).
- 5. Controllare lo stato della batteria (vedere *Gestione batteria* [> 197]).

Dispositivi WaveNet

- 1. Controllare la qualità del segnale (vedere *Controllare la qualità del segnale* [▶ 184]).
- 2. Controllare l'accessibilità (vedere *Verifica dell'accessibilità (LSM)* [▶ 191] e *Verifica dell'accessibilità (WaveNet)* [▶ 187]).
- 3. Controllare lo stato della batteria (vedere Gestione batteria [> 197]).

6.6.6 Stato IO e capacità di reazione LockNode

È possibile controllare quanto segue:

- Segnale sul rispettivo ingresso
- Risultati dell'ultimo broadcast per ogni dispositivo
- 🚦 Stato delle uscite
- Tensione analogica presente

È anche possibile commutare le uscite manualmente.



ΝΟΤΑ

Commutazione manuale bloccata

È possibile commutare l'uscita a seconda del mezzo di identificazione o delle reazioni completate (vedere *Configurazione I/O e funzioni di protezio-ne [• 72]*). Le uscite controllate dalla configurazione IO non possono essere commutate manualmente.

- ✓ WaveNet Manager aperto tramite LSM (vedere *Best Practice: Dal* software LSM [▶ 39]).
- ✓ RouterNode alimentato elettricamente.
- RouterNode collegato alla WaveNet (vedere RouterNode da aggiungere a WaveNet [> 56]).
- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce del RouterNode di cui si desidera visualizzare lo stato IO.
 - → La finestra "Administration" si apre.

Administration of RN_ER_IO (0x000A_0x0021; 89003644)	\times
Configuration	
Name : 192.168.100.26	
C Replace with	
C Reset/delete	
C Move to another master segment	
C 1/D configuration	
Maintenance	
C Search master segment 🗌 only kno	own
C Update branch 🔲 Optimise	ed
C Find Chip ID	
C Ping	
C Restart	
 Set output and I/O status 	
C QA check	
The master segment consists of 2/25 LN_(X) and 0/4 route	ทร.
ОК Е	ixit

- 2. Selezionare nell'area "Maintenance" l'opzione 💿 Set output and I/O status.
 - \vdash La finestra "Administration" si chiude.
- → La finestra "I/O status" si apre.

Configuration Name : C Replace with C Reset/delete C Move to another master segment C I/O configuration	Adr	ministration of RN_ER_IO (0x0006_0x0021;	89003644)	\times
Name : C Replace with C Reset/delete C Move to another master segment C I/O configuration		Configuration		
 Replace with Reset/delete Move to another master segment I/O configuration 		Name :		
 Reset/delete Move to another master segment I/O configuration 		C Replace with		
 Move to another master segment I/O configuration 		C Reset/delete		
C 1/0 configuration		C Move to another master segment		
		C 1/O configuration		
Maintenance		Maintenance		1
🔿 Search master segment 👘 only known		C Search master segment	🔲 only known	
C Update branch 🔲 Optimised		O Update branch	🔲 Optimised	
C Find Chip ID		Find Chip ID		
C Ping		C Ping		
C Restart		C Restart		
 Set output and I/O status 		 Set output and I/O status 		
C QA check		O QA check		
				1
OK Exit		OK	Exit	

Stato degli ingressi

Nell'area "Status of inputs" è possibile vedere lo stato degli ingressi (valido per RN e RN2):

Stato degli ingressi	Significato
Off	Non c'è segnale all'ingresso. La ten- sione applicata è inferiore alla ten- sione di riferimento.
On	All'ingresso è presente un segnale. La tensione applicata è superiore al- la tensione di riferimento.

Tensioni di riferimento (RN e RN2)		
<0,9 V _{DC}	LOW (nessun segnale)	
>2,1 V _{DC}	HIGH (segnale)	

Stato/capacità di reazione dei LockNode

Nell'area "Status of inputs" è possibile inoltre vedere il comportamento dei LockNode nel corso dell'ultimo broadcast:

Errore	Nessuna risposta	Operazione completata con successo
	In questo caso vi sono due possibilità:	
Il comando nel LockNode della chiusura è stato elaborato in modo errato.	 La chiusura con il LockNode non ha ricevuto il comando e quindi non ha risposto. La chiusura con il LockNode ha ricevuto il comando, ma il RouterNode non riceve la risposta. 	La chiusura con il LockNode ha ricevuto il comando e il Rou- terNode ha ricevuto la risposta.

Stato delle uscite

Nell'area "Status and settings of outputs" è possibile vedere lo stato delle uscite e le uscite possono essere commutate manualmente.

Stato degli ingressi	Significato
Cutput	L'uscita è commutata.
Cutput	L'uscita non è commutata.

- 1. Attivare la casella di controllo ☑ Output dell'uscita che si desidera commutare o disattivare la casella di controllo ☐ Output, che non si desidera più commutare.
- 2. Fare clic sul tasto Set.
 - └→ La finestra "I/O status" si chiude.
 - └→ La finestra "WaveNetManager" si apre.



└→ Uscita commutata.

7. Gestione batteria

7.1 LockNode

È possibile identificare un problema di comunicazione (tentativo di connessione fallito) con una W rossa nell'LSM (vedere *Monitoraggio dei dispositivi in rete* [> 29]). Se il problema di comunicazione persiste anche dopo ripetuti tentativi di connessione, può avere diverse cause:

- Mancata ricezione del segnale a causa della porta aperta
- Problema di routing tra server CommNode e RouterNode
- Problema di comunicazione tra server CommNode e RouterNode, ad es. a causa di porta 2101 bloccata
- Guasto (parziale) della rete, ad es. a causa di interruttori difettosi
- Assegnazione IP temporaneamente sospesa, ad esempio a causa di lavori di manutenzione nella rete
- 👪 Livello batterie basso

È possibile controllare facilmente lo stato della batteria da soli.

Segnalazioni

La segnalazione dello stato della batteria dipende dal LockNode utilizzato (vedere *Segnalazione dello stato di funzionamento* [> 206]).

Monitor avvisi (LSM)

L'LSM visualizza un monitor avvisi (| Rapporti |, voce Monitor di avviso. In esso, per tutte le serrature utilizzate nel sistema di chiusura, vengono visualizzati gli avvisi relativi alla batteria. Per utilizzare questa funzione in modo efficace, è necessario un task che verifichi regolarmente lo stato della batteria dei LockNode collegati in rete.

ome	Tipo	Data	Oggetto	Accetta
eleziona stato				
	I_ No	in ricordare più nella sessione in co	orso	

in LSM

Configurare il task 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Task manager. → La finestra "Task manager" si apre.

ask manager				– 🗆 X
Nome	Prossimo ciclo	Tempo cic.ult.	Stato	Ultimo risultato
Task service	Proc	esso selez.		
Il servizio eventi e compiti viene gestito sul seguente server CommNode:		Arresta	Attiva	Proprietà Stato
nessuno	•			
Applica		Nuovo	Annulla	
Start Non presente Stop				
File protoc.:				Aiuto Esci

- 2. Fare clic sul tasto Nuovo.
 - → La finestra "Task" si apre.

Task	×
Nome: Descrizione: Tipo: Stato: IV Attivato (avvia ta	Test Lock-Node ▼ sk pianificato come indicato)
Esegui Ix C Intervallo di ri C Come reazion	petizione ne a evento
Ora avvio: Data avvio:	13:12 <u>•</u> Donnerstag, 5. März 2020 ▼
Intervallo di ripel Tutti	izione 2 Minuti v
Chiusure/nodi rete Elabora	Visualizza stato
ОК	Annulla

- 3. Immettere un nome per il task, ad es. "Verifica stato della batteria".
- 4. Eventualmente inserire una descrizione.
- 5. Scegliere nel menu a discesa ▼ Tipo la voce "Test Lock-Node".
- 6. Impostare l'intervallo di ripetizione (ad es. settimanale=168 ore).
- 7. Fare clic nell'area "Chiusure/nodi rete" sul tasto Elabora.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.

lezionato		Lib. Goliath National Bank / 00DRXMX	
	< - Aggiungi tutti	McLarens / 00ESSNC Post Office / 07PKN1C Teds Apartment / 00E04K9	
	< - Aggiungi		
	Cancella - >		
	Lancella tutti - >	1	
		,	

- 8. Contrassegnare tutte le chiusure di cui si vuole monitorare lo stato della batteria (di solito tutte le chiusure a batteria e collegate in rete).
- 9. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi .
 - └→ Le chiusure contrassegnate si trovano ora nella colonna di sinistra.
- 10. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
- 11. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Task" si chiude.
- 12. Selezionare nell'area "Task service" nel menu a discesa ▼ II servizio eventi e compiti viene gestito sul seguente server CommNode il CommNode che si desidera utilizzare per testare i LockNode.
- 13. Fare clic sul tasto Applica.
- 14. Fare clic sul pulsante Esci.
 - → Si apre la finestra di promemoria.
- 15. Fare clic sul pulsante OK .
 - → Si chiude la finestra di promemoria.
 - └→ La finestra "Task manager" si chiude.
- ➡ Il task è stato configurato in LSM.

Trasmissione ai no- 1. Selezionare dal menu | Rete | la voce Nodi di comunicazione .

di di comunicazione 2. Assicurarsi che il nodo di comunicazione appena utilizzato sia selezionato.

- 3. Fare clic sul tasto File di configurazione .
 - └→ Si apre la ricerca delle cartelle di Windows.
- 4. Assicurarsi che la directory CommNode (CommNodeSvr_X_X) sia selezionata.
- 5. Fare clic sul pulsante OK .
 - → Si chiude la ricerca delle cartelle di Windows.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si apre.
- 6. Fare clic sul tasto No.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si apre.
- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "LockSysMgr" si chiude.
- 8. Fare clic sul tasto Trasferisci.
 - └→ I dati vengono trasmessi ai nodi di comunicazione.
- 9. La finestra "Programmaz." si apre.
- 10. Fare clic sul pulsante OK .
- 11. La finestra "Programmaz." si chiude.
- └→ Il task Il compito viene trasmesso ai nodi di comunicazione.

Visualizzazione degli avvisi batteria Tuttavia, è necessario aggiungere le chiusure da monitorare. È possibile controllare e regolare la visualizzazione relativa agli avvisi batteria:

- ✓ LSM aperto.
- 1. Selezionare dal menu | Rapporti | la voce Gestici Avvisi .
 - └→ La finestra "Gestici Avvisi" si apre.

ome	Тіро	Preavviso	Descrizione	Nuovo
Data di scadenza	Data di fine rapporto di lavoro raggiunta	1 T. 0 St. 0 Min.		
Avviso battena	Avviso battena scanca per la chiusura	1 1.0 St. 0 Min.		Elabora
				Annulla

2. Evidenziare la voce di avvertimento della batteria.

- 3. Fare clic sul tasto Elabora.
 - └→ La finestra "Proprietà allarme" si apre.

Proprietà allarme	×
Nome:	Avviso batteria
Tipo:	Avviso batteria scarica per la chiusura 💌
Proprietà	Una chiusura segnala un allarme batterie
Preavviso:	1 Giomi 💌
Descrizione:	
	Attivato
Chiusure Gestisci	
ОК	Annulla

- 4. Assicurarsi che la casella di controllo 🔽 Attivato sia attivata.
- 5. Fare clic sul tasto Gestisci.
 - └→ La finestra "Gestione" si apre.

Gestione			X
			~
Selezionato		Lib.	
	< - Aggiungi tutti < - Aggiungi Cancella - > Cancella tutti - >	Goliath National Bank / 00DRXMX McLarens / 00ESSNC Metro News One Studio / 07PKA2K Post Office / 07PKN1C Teds Apartment / 00E04K9 Testtür für Schalter / 00DSP7E Vordereingang / 000000E	
1		1	
ОК			Annulla

- 6. Fare clic sul tasto 🛛 Aggiungi tutti .
 - → Tutte le chiusure vengono aggiunte.
- 7. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Gestione" si chiude.
- 8. Fare clic sul pulsante OK .
 - └→ La finestra "Proprietà allarme" si chiude.

7.1.1 Cambio batteria con LockNode integrati

I LockNode integrati nella chiusura (LockNode Inside) sono alimentati dalla chiusura. Se la chiusura è alimentata a batteria, la tensione della batteria diminuisce nel tempo. Non appena la tensione della batteria scende al di sotto di un certo valore, viene inviato un avviso batteria. Se il valore scende ulteriormente, il LockNode viene disattivato per proteggere la capacità residua e non è più possibile interloquire con la chiusura via WaveNet.

Quando si verifica un avviso batteria, sostituire le batterie della chiusura. Per maggiori dettagli, fare riferimento al libretto o al manuale della relativa chiusura.

7.1.2 Cambio batteria con LockNode esterni

- 1. Rimuovere i LockNode esterni dalla posizione di montaggio (ad esempio, aprire la scatola sotto intonaco).
- 2. Rimuovere la copertura posteriore.

- 3. Rimuovere le vecchie batterie.
- 4. Inserire le nuove batterie.
 - → Il LED lampeggia due volte brevemente (Power On Reset).
- → Il LockNode è pronto per l'uso.



ΝΟΤΑ

Batterie in WN.LN.R

WN.LN.R contiene un condensatore per il buffering della tensione di esercizio. Dopo aver rimosso le batterie, questo condensatore mantiene la tensione di funzionamento per alcuni secondi. Durante questo periodo di tempo, non viene attivato alcun Power On Reset e lo stato della nuova batteria non viene rilevato. Se si inserisce una batteria con la polarità sbagliata, si scarica il condensatore e si attiva il Power On Reset.

- 1. Inserire una delle nuove batterie nel WN.LN.LN.R con polarità invertita.
- 2. Attendere cinque secondi.
 - → Il condensatore si svuota.
- 3. Rimuovere la batteria.
- 4. Inserire correttamente tutte le batterie.
 - └→ Viene attivato il Power On Reset.
- └→ Viene rilevato lo stato della nuova batteria.

7.2 Chiusure

I LockNode integrati nelle chiusure traggono energia dalle batterie delle chiusure. Assicurarsi quindi che le batterie delle chiusure non siano scariche. È possibile visualizzare lo stato della batteria delle chiusure nell'LSM. Se permane un problema di comunicazione (W rossa nell'LSM, vedere anche *Monitoraggio dei dispositivi in rete [+ 29]*), ci sono diverse possibili cause, tra cui:

- Mancata ricezione del segnale a causa della porta aperta
- Problema di routing tra server CommNode e RouterNode
- Problema di comunicazione tra server CommNode e RouterNode, ad es. a causa di porta 2101 bloccata
- 👪 Guasto (parziale) della rete, ad es. a causa di interruttori difettosi
- Assegnazione IP temporaneamente sospesa, ad esempio a causa di lavori di manutenzione nella rete
- 👪 Livello batterie basso

È possibile controllare facilmente lo stato della batteria da soli.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle batterie della chiusura, fare riferimento alla guida rapida o al manuale della chiusura.

8. Segnalazione dello stato di funzionamento

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WNM.RN2.ER.IO	Lampeggiante, ~1,5 Hz (LED verde su coper- chio)	Configurazione Wave- Net presente, il Rou- terNode è pronto per il funzionamento.	
	Lampeggiante, ~0,3 Hz (LED verde su coperchio)	Nessuna configurazio- ne WaveNet presente.	 Aggiungere il RouterNode alla propria WaveNet (vedere <i>RouterNode da</i> <i>aggiungere a</i> <i>WaveNet [• 56]</i>).
	Lampeggiante, breve- mente (LED rosso su coperchio)	Power On Reset.	
	Lampeggiante (LED verde su coperchio)	Trasmissione dati.	
	Acceso fisso (LED ros- so su coperchio)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [* 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro- grammazione o so-</i> <i>stituzione del di-</i> <i>spositivo</i> [* 167]).

RouterNode

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
	Lampeggiante, ~1,5 Hz (LED verde)	Pronto alla ricezione.	
	Lampeggiante (LED verde)	Trasmissione dati.	
WNM.RN.R.IO WNM.RN.CC.IO WNM.RN.CR.IO WNM.RN.EC.IO	Acceso fisso (LED ros- so)	 Problema software Problema con l'alimentazione di tensione Problema hardware 	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Verificare l'alimen- tazione di tensione. Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro- grammazione o so-</i> <i>stituzione del di-</i> <i>spositivo</i> [• 167]).

LockNode

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
	4x beep (dopo il con- tatto)	LockNode e chiusura collegati.	
WNM.LN.I WNM.LN.I.MP	Nessun segnale (dopo il contatto)	LockNode e chiusura non collegati.	 Controllare le batterie (vedere foglietto illustrativo del cilindro di chiusura). Resettare il Lock- Node (vedere LockNode [▶ 173]).
	4x beep (dopo il con- tatto)	LockNode e chiusura collegati.	
WNM.LN.I.S2	Nessun segnale (dopo il contatto)	LockNode e chiusura non collegati.	 Controllare le batterie (vedere il manuale SmartHandle AX). Resettare il Lock- Node (vedere LockNode [• 173]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
	4x beep (dopo il con- tatto)	LockNode e chiusura collegati.	
WNM.LN.I.SH	Nessun segnale (dopo il contatto)	LockNode e chiusura non collegati.	 Controllare le batterie (vedere il manuale SmartHandle). Resettare il Lock- Node (vedere LockNode [▶ 173]).
WNM I NU SREL 2 G2	4x lampeggiamenti (dopo il contatto)	LockNode e SmartRe- lè collegati.	
WNM.LN.I.SREL2.G2	Nessun segnale (dopo il contatto)	LockNode e SmartRe- lè non collegati.	 Controllare l'alimentazione dello SmartRelè.

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
	3x lampeggiamenti, seguiti da 4x lampeg- giamenti (dopo il cam- bio della batteria)	Power On Reset Com- pactReader, LockNode e CompactReader col- legati.	
	3x lampeggiamenti (dopo il cambio della batteria)		LockNode e Compac- tReader sono collegati fissi.
		Power On Reset Com- pactReader, LockNode e CompactReader non collegati.	1. Resettare il Com- pactReader.
LockNode Compac- tReader (non installa- bile successivamente)			2. Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i>
			grammazione o so- stituzione del di- spositivo [▶ 167]).
	4x lampeggiamenti (dopo la configurazio- ne)	LockNode configurato in CompactReader.	
	Nessun segnale (dopo la configurazione)		 Controllare le batterie (vedere il libretto CompactReader).
		LockNode non confi- gurato in Compac- tReader.	2. Resettare il Com- pactReader.
			3. Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WNM.LN.R	Luccichio (LED di se- gnalazione)	Nessuna configurazio- ne WaveNet presente.	 Aggiungere il RouterNode alla propria WaveNet (vedere <i>RouterNode da</i> <i>aggiungere a</i> <i>WaveNet [• 56]</i>).
	1x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra Lock- Node e WN.XN.XR in- sufficiente (controllare premendo il pulsante contrassegnato con <i>Init</i>).	Migliorare la qualità del segnale (vedere <i>Migliorare la qualità del segnale [• 156]</i>).
	2x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra Lock- Node e WN.XN.XR suf- ficiente (controllare premendo il pulsante contrassegnato con <i>Init</i>).	
	3x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra Lock- Node e WN.XN.XR ot- timale (controllare premendo il pulsante contrassegnato con <i>Init</i>).	
WNM.LN.C	2x breve (LED rosso)	Power On Reset.	
	Luccichio (rosso e ver- de alternativamente)	Trasmissione da/a LockNode.	

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WN.RN.XX	2x breve (LED rosso)	Power On Reset.	
	1x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra due WN.RN.R insufficiente (controllare premendo un pulsante sulla ba- se).	Migliorare la qualità del segnale (vedere <i>Migliorare la qualità del segnale [• 156]</i>).
	2x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra due WN.RN.R sufficiente (controllare premendo un pulsante sulla ba- se).	
	3x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra due WN.RN.R ottimale (controllare premendo un pulsante sulla ba- se).	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).
	2x breve (LED rosso)	Power On Reset.	
WN.LN.C	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [* 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [* 167]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WN.RN.R	Lampeggiante lento (LED verde)	Pronto alla ricezione.	
	Lampeggiante veloce (LED verde)	Trasmissione da/a LockNode.	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [* 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [* 167]).
WN.RN.XC (Master) WN.RN.CN.XC (Ma- ster)	Lampeggiante (LED rosso) e LED verde spento	Nessuno slave trovato nel segmento.	 Controllare il collegamento via cavo allo slave. Controllare la fun- zionalità dello sla- ve.
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [* 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [* 167]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
	Lampeggiante (LED rosso) e LED verde spento	Nessun master trovato nel segmento.	 Controllare il collegamento via cavo al master. Controllare la fun- zionalità del ma- ster.
WN.RN.CX (Slave) WN.LN.C (Slave)	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [* 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [* 167]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WN.LN.R	2x breve (LED rosso)	Power On Reset.	
	1x (LED di segnalazio- ne)	La potenza di trasmis- sione/ricezione tra LockNode e WN.XN.XN.XR è insuf- ficiente (controllare premendo un pulsante sulla base del LockNo- de).	Migliorare la qualità del segnale (vedere <i>Migliorare la qualità del segnale [• 156]</i>).
	2x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra Lock- Node e WN.XN.XN.XR sufficiente (controllare premendo un pulsante sulla base del LockNo- de).	
	3x (LED di segnalazio- ne)	Potenza di trasmissio- ne/ricezione tra Lock- Node e WN.XN.XN.XR ottimale (controllare premendo un pulsante sulla base del LockNo- de).	
	1x breve (LED rosso)	Batteria carica (con- trollo dopo Power On Reset).	
	1x lungo (LED rosso)	Batteria scarica (con- trollo dopo Power On Reset).	 Sostituire le batterie (vedere <i>Cambio batteria</i> con LockNode esterni [> 203]).
	1x lungo, quattro se- condi (LED rosso)	Batteria molto scarica (controllo dopo Power On Reset).	 Sostituire le batterie (vedere <i>Cambio batteria</i> con LockNode esterni [• 203]).
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i>

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WN.RN.CC	1x lungo (LED giallo)	Power On Reset.	
	Acceso (LED verde)	Trasmissione dei dati a monte (slave invia al master).	
	Acceso (LED verde scuro)	Trasmissione dei dati a valle (master invia allo slave).	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).
WN.CN.UX	1x lungo (LED giallo)	USB correttamente ri- levata e Power On Re- set.	
	Lampeggiante, lento (LED verde)	Pronto alla ricezione	
	Lampeggiante, veloce (LED verde)	Trasmissione da/a LockNode.	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).

Dispositivo	Segnalazioni	Significato	Reazione
WN.RP.CC	Acceso fisso (LED gial- lo)	Alimentazione presen- te.	
	Acceso (LED verde)	Trasmissione dati a monte.	
	Acceso (LED verde scuro)	Trasmissione dati a valle.	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).
WN.RN2	Lampeggiante (rosso e verde alternativa- mente)	Viene eseguito il reset (in funzione del firm- ware).	
	Lampeggiante, 1,5 s (verde)	Nessuna configurazio- ne WaveNet presente.	 Aggiungere il RouterNode alla propria WaveNet (vedere <i>RouterNode da</i> <i>aggiungere a</i> <i>WaveNet [• 56]</i>).
	Lampeggiante, 1 s	Configurazione Wave- Net presente, il Rou- terNode è pronto per il funzionamento.	
	Lampeggiante, 0,5 s	Trasmissione dati.	
	Acceso fisso (LED ros- so)	Difetto software o hardware.	 Eseguire un Power On Reset (vedere <i>RouterNode</i> [• 163]). Sostituire il disposi- tivo (vedere <i>Ripro-</i> grammazione o so- stituzione del di- spositivo [• 167]).
8.1 Nell'LSM

È possibile visualizzare alcune informazioni sullo stato di funzionamento direttamente dall'LSM. In particolare:

- Stato della batteria (lettura chiusura)
- Stato del collegamento di rete (matrice)
- Stato della chiusura (DoorMonitoring) (matrice o Smart.Surveil)
- Avvisi batteria delle chiusure con LockNode tramite monitor avvisi (| Rapporti | - Monitor di avviso), vedere LockNode [> 197]. Per un utilizzo corretto, è necessario impostare un task per testare lo stato della batteria con il Task Manager. Questa funzione è disponibile solo in LSM Business/Professional.

Con il tasto 🤣 si aggiorna la vista.

Visualizzazione dello stato della rete e DoorMonitoring

Lo stato della connessione di rete non viene visualizzato di serie. Attivare la visualizzazione dello stato della rete come segue:

- ✓ LSM aperto.
- Selezionare dal menu | Visualizza | la voce Colonne aggiuntive e lì Chiusure/porte.

Visu	alizza	Assistente	Modifica	Rapporti	Prog	grammazione	Rete	Opzioni	Fine
~	Barra Modi	di stato fica							Þ
	Settori / Gruppi di transponder Porte/Persone Apri tutti i settori/gruppi subordinati Protocollo								
	Impo	stazioni matr	ice		_				
	Color	nne aggiuntiv	/e		>	Transpon	der/pe	rsone	
	Aggio	orna				Chiusure	/porte		
Gestisci filtro			Gruppi tr Settori	anspor	nder				

└→ La finestra "Dati aggiuntivi: Porta" si apre.

Denominazione	Abbreviazi	Larghez	^	
✓ Nome	NOME	322		
Da programmare	PB	22		
Rete	N	22		
Stato porta	DM	22		In alto
Codice PIN terminal	PIN	20		
Codice porta	TC	30		In basso
Collocazione	LUOGO	50		
Dati ampliati	ED	50		
Dimensione interna	DIMENSI	50		
Edificio	G	50		
Fascia oraria (immagine)	ZB	20		
Indirizzo di rete	INDIRIZZO	70		
Misura esterna	AM	50		
Misura esterna porta	AT	50		
Misura interna porta	IT	50	×	

- 2. Attivare le caselle di controllo 🗹 Stato porta e 🔽 Rete.
- 3. Fare clic sul pulsante OK.
 - └→ La finestra "Dati aggiuntivi: Porta" si chiude.
- └→ La matrice LSM mostra colonne aggiuntive.

	NOME (PORTE/CHIUSURE)	PB	Ν	DN					
	McLarens		W		X	×	×	L	"х
erd	Post Office		т					L	Ϋ́
Bu	Teds Apartment	4	w	≙		x	×	L	۲
ξ	Goliath National Bank		W					×	
Ш	Metro News One Studio							×	Ϋ.

9. Dati tecnici

9.1 WaveNet in generale

Numero di dispositivi

Vedere anche Indirizzamento [> 44].

Maschera di rete	Numero di RouterNode	Numero di LockNode
8_8	Max. 249	Max. 249 per ogni Rou- terNode
11_5	Max. 1790	Max. 25 per ogni Rou- terNode
12_4	Max. 3200	Max. 9 per ogni Router- Node

Linee di trasmissione

Dispositivi WaveNet diversi supportano linee di trasmissione diverse (vedere *Codici articolo* [> 14]).

	Campo B per la comunicazione tra:
25 kHz	transponder e chiusure
	LockNode esterni e chiusure
	Campo SRD per la comunicazione tra:
868 MHz	RouterNode e LockNode
	RouterNode e RouterNode
Ethernet	Cablaggio Ethernet per la comuni- cazione tra:
	Computer e RouterNode
	Cablaggio bus per il collegamento alla rete:
RS-485	RouterNode
	LockNode cablati

Frequenze radio nella banda ISM

Vedere anche *Canale radio* [> 46].

Numero di canale	Gamma di frequenza	Area geografica di uti- lizzo consigliata
0 (solo per la ricerca	868,1 MHz (Versione standard)	Europa
dei componenti)	920,1 MHz (Versione australiana)	Australia
1	868,3 MHz (Versione standard)	Europa
	920,3 MHz (Versione australiana)	Australia
2	868,5 MHz (Versione standard)	Europa
	920,5 MHz (Versione australiana)	Australia
0	869,9 MHz (Versione standard)	Europa
	921,9 MHz (Versione australiana)	Australia

Trigger di uscita relè regolabili (RouterNode 2)

Vedere anche Configurazione I/O e funzioni di protezione [> 72].

- Accesso mezzi di identificazione autorizzati
- E Tentativi di accesso mezzi di identificazione non autorizzati
- Accesso mezzi di identificazione autorizzati o tentativi di accesso mezzi di identificazione non autorizzati
- Reazioni completate (ad eccezione dell'attivazione)

Trigger per eventi

Vedere anche Configurazione I/O e funzioni di protezione [> 72].

- Commutazione di ingresso 1
- Commutazione di ingresso 2
- Commutazione di ingresso 3

Gli eventi sull'ingresso analogico vengono inoltrati all'LSM e lì valutati:

- Superamento di una tensione di soglia analogica
- Hancato raggiungimento di una tensione di soglia analogica
- Superamento o mancato raggiungimento di una tensione di soglia analogica

Reazioni agli eventi impostabili (RouterNode 2)

Vedere anche Configurazione I/O e funzioni di protezione [> 72].

- 🚦 Serratura di blocco
- Funzione Amok
- Sblocco di emergenza
- Apertura a distanza
- Attivazione

Ritardo regolabile tra evento e reazione (RouterNode 2)

- 👪 0 s
- 👪 8 s
- 👪 16 s
- 👪 24 s
- 👪 32 s
- RingCast (vedere RingCast [> 98])

9.2 RouterNode

WNM.RN2.ER.IO

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
 Sione 868 MHz Ethernet 	 Interfacce RJ45 (rete/PoE) Connettore tondo Ø 5,5 mm, pin Ø 2,0 mm (alimentazione elettrica) Morsettiera con fissaggio a vite 2 poli, diametro conduttori 0,14 mm² fino a 1,5 mm² (IO-V_{out} per applicazioni esterne) Presa MCX (antenna esterna opzionale) Morsettiera a molla 10 poli, diametro conduttori 0,2 	Verificare da $9V_{DC}$ a $32 V_{DC}$ o PoE con- forme a IEEE 802.3af, 3 W Possibile alimentazione tra- mite PoE e jack rotondo contemporaneamente: Jack rotondo > 12 VDC \rightarrow jack ro- tondo utilizzato, jack roton- do < 12 VDC \rightarrow PoE utilizzato	Dimensioni 172,1×85,9×32,8 mm
	mm (flessibile) ² fino a 0,5 mm ² (Connettore IO)		

WNM.RN.R.IO

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
■ 868 MHz	 Morsetti di collegamento per alimentatore esterno Presa FME (antenna) Molex PicoBlade 10 poli (connettore IO) 	da 9 V _{DC} a 24 V _{DC} , min. 3 VA Le versioni non-IO sono di- verse, vedi brevi istruzioni	98×64×40mm o 98×64×130mm con antenna

WNM.RN.CC.IO

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
II RS-485	 Morsetti di collegamento per alimentatore esterno Morsetti di collegamento per RS-485 Molex PicoBlade 10 poli (connettore IO) 	da 9 V _{DC} a 24 V _{DC} , min. 3 VA Le versioni non-IO sono di- verse, vedi brevi istruzioni	98×64×40 mm

WNM.RN.CR.IO

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
	 Morsetti di collegamento per alimentatore esterno 		
868 MHzRS-485	 Morsetti di collegamento per RS-485 Presa EME (antenna) 	da 9 V _{DC} a 24 V _{DC} , min. 3 VA Le versioni non-10 sono di-	98×64×40 mm o 98×64×130 mm
	 Molex PicoBlade 10 poli (connettore IO) 		con antenna

WNM.RN.EC.IO

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
EthernetRS-485	 Morsetti di collegamento per alimentatore esterno Morsetti di collegamento per RS-485 Presa RJ45 (Ethernet) Molex PicoBlade 10 poli (connettore IO) 	da 9 V _{DC} a 48 V _{DC} , min. 3 VA o PoE conforme a IEEE 802.3af, 3 W Le versioni non-IO sono di- verse, vedi brevi istruzioni	98×64×40 mm

9.3 LockNode

WNM.LN.I

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
👪 868 MHz	Contatti per chiusura	Alimentazione da chiusura	Integrata nel ci- lindro di chiusura

WNM.LN.I.S2

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
📕 868 MHz	Contatti per chiusura	Alimentazione da chiusura	Integrata nella SmartHandle AX

WNM.LN.I.SH

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
👪 868 MHz	Contatti per chiusura	Alimentazione da chiusura	Integrata nella SmartHandle 3062

WNM.LN.I.SREL2.G2

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
👪 868 MHz	Contatti per chiusura	Alimentazione da chiusura	Integrata nello SmartRelè 2 (G2)

WNM.LN.I.SREL.G2

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
■ 868 MHz	Contatti per chiusura	Alimentazione da chiusura	Integrata nello SmartRelè (G2)

WNM.LN.R

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
 868 MHz 25 kHz 	 3 ingressi (a potenziale zero, impulso in sequenza da a 2 Hz: 1 ms, 35 µA) 	2x CR²/₃AA (litio 3,6V - Ta- diran SL-761) Durata ca. 6 anni	37ר53 mm
	 Uscita (Open Drain, max. 25 V_{DC}, corrente permanente max. 650 mA (corrente d'inserzione 2 A - Resistenza interna 0,5 Ω) 		
	Cavi IO con connettore Molex 6 poli necessario (WN.LN.SENSOR.CABLE)		

WNM.LN.C

Mezzi di trasmis- sione	Interfacce	Verificare	Dimensioni
■ 25 kHz	 Morsetti di collegamento per RS-485 	da 9 V _{DC} a 24 V _{DC} ,~ 15 mA	37ר53 mm
	 Morsetti di collegamento per alimentazione esterna 		
	 Uscita (Open Drain, max. 25 V_{DC}, corrente permanente max. 650 mA (corrente d'inserzione 2 A - Resistenza interna 0,5 Ω) 		
	Cavi IO con connettore Molex 6 poli necessario (WN.LN.SENSOR.CABLE)		

10. Supporto e ulteriori informazioni

Materiale informativo/Documenti

Maggiori informazioni sul funzionamento e sulla configurazione nonché ulteriori documenti sono riportati nella homepage:

https://www.simons-voss.com/it/documenti.html

Software e driver

Software e driver sono disponibili sulla homepage:

https://www.simons-voss.com/it/assistenza/download-software.html

Dichiarazioni di conformità

Le dichiarazioni di conformità e altri certificati sono riportate nella homepage:

https://www.simons-voss.com/it/certificati.html

Supporto tecnico

Il nostro supporto tecnico sarà lieto di aiutarvi (linea fissa, i costi dipendono dal provider):

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

Se si preferisce contattarci via e-mail, scrivere all'indirizzo:

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Per informazioni e consigli utili, consultare l'area FAQ:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Indirizzo

SimonsVoss Technologies GmbH Feringastr. 4 D-85774 Unterfoehring Germania



Ecco a voi SimonsVoss

SimonsVoss, pioniere della tecnologia di chiusura radiocomandata senza fili, offre soluzioni di sistema con un'ampia gamma di prodotti per il settore SOHO, per le piccole e grandi imprese e le istituzioni pubbliche. Gli apparati SimonsVoss racchiudono funzionalità intelligenti, alta qualità e design pluripremiato Made in Germany.

Come fornitore di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su scalabilità, alta sicurezza, affidabilità, software potenti e facilità d'uso. Questo rende SimonsVoss un leader tecnologico riconosciuto nell'ambito dei sistemi di chiusura digitali wireless.

Coraggio di innovare, mentalità e agire sostenibile e grande attenzione verso collaboratori e clienti: questa è la chiave del nostro successo.

SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale operante nel settore della sicurezza. Allegion vanta sedi in circa 130 paesi (www.allegion.com).

Qualità "made in Germany"

Per SimonsVoss, il "Made in Germany" è un impegno serio: Tutti i prodotti sono sviluppati e realizzati esclusivamente in Germania.

© 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Tutti i diritti riservati. Testo, immagini ed elaborazioni grafiche sono tutelati dai diritti d'autore.

Il contenuto di presento documento non può essere copiato, divulgato né modificato. Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul sito web di SimonsVoss. Con riserva di modifiche tecniche.

SimonsVoss e MobileKey sono marchi registrati di SimonsVoss Technologies GmbH.





